

Přednosti

- Vodotěsné pouzdro do 30m
- 2" LCD displej (960x240)
- Vyměnitelná baterie
- Rozlišní fotografií 16Mpx
- Širokoúhlá objektiv se 170° záběrem
- Micro HDMI a microUSB konektor
- Slot pro microSD karty do 64GB
- Rozlišení videa: 4K, 2.7K, 1080P, 720P, WVGA
- Možnost pořizovat jednotlivé snímky i sérii snímků

Návod k použití

- **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko zapnutí (1)
- **Vypnutí:** Podržte tlačítko vypnutí (1)

Pro přepnutí režimu stiskněte tlačítko přepnutí režimu (1) a potvrďte tlačítkem OK.

Režimy jsou v pořadí: Nahrání videa, pořízení fotografie, pořízení série snímků, přehrání obsahu a nastavení.

Možnosti

Video

- **Rozlišení:** 4K-30fps/2.7K-30fps/1080p-60fps, 720p-120fps
- **Zvuk:** Lze vypnout/zapnout
- **Série snímků (time-lapse):** 0,5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s
- **Délka smyčky:** 2min, 3min, 5min
- **Lze natáčet při nabíjení**

Fotografie

- **Rozlišení:** 16Mpx/12Mpx/8Mpx/5Mpx/2Mpx
- **Časovač:** 3s/5s/10s/20s
- **Akční fotografie:** 3P/s, 5P/s, 15P/s, 20P/s
- **Expozice:** -2----+2
- **Vyvážení bílé:** Automatické/Slunečno/Oblačno/Žárovkové světlo/Zářivkové světlo

Obecné

- **Možnost otočení obrazu:** Ano
- **Wi-Fi přenos:** Ano
- **Frekvence zdrojového světla:** Auto/50Hz/60Hz
- **Automatický pořizovač snímků obrazovky:** 10s/20s/30s
- **Automatické vypnutí:** 1min/3min/5min
- **Možnost použití času jako vodoznak:** Ano
- **Jazyk:** Angličtina/Němčina/Francouzština/Španělština/Italština/Portugalština/Čínština/Japonština/Ruština
- **Délka záběru na 32GB Micro SD kartu:** 4K 30fps/1080p 60fps-120min, 1080p 30fps-240min, 720p 60fps-320min

Režimy

Video: Pro pořízení videa nastavte kameru do režimu videa. Pokud je na obrazovce ikona kamerky stiskněte OK a video se začne nahrávat. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět OK. Nahrávání indikuje červené blikání diody.

Fotografie: Pro pořízení fotografie nastavte kameru do režimu fotografie. Pokud je na obrazovce ikona fotoaparátu, tak stiskněte OK pro pořízení fotografie.

Slow motion: Pro pořízení slow motionu přepněte kameru do režimu slow motion. Pokud je na obrazovce ikona pohybujícího se panáčka, stiskněte OK, tím spustíte nahrávání ve slow motionu. Nahrávání indikuje blikající červená dioda.

Přehrání obsahu: Přepněte kameru do režimu přehrávání. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte záznam a potvrďte tlačítkem OK.

Wi-Fi připojení a aplikace

Stáhněte si aplikaci s názvem "XDV" (stačí naskenovat QR kód na krabici kamery). Na kameře stiskněte tlačítko Wi-Fi. Na obrazovce se zobrazí název kamery (SSID) a heslo (PWA2). Nyní otevřete v telefonu Wi-Fi nastavení a připojte se ke kameře. Zadejte heslo, které je zobrazeno na displeji kamery. Spusťte aplikaci ve vašem zařízení.

Parametry

- **Displej:** LCD, 2"
- **Čočka:** 170° úhel záběru
- **Formát videa:** MP4
- **Formát komprese:** H.264
- **microUSB:** 2.0
- **Napětí při nabíjení:** 5V/1A
- **Kapacita baterie:** 900mAh
- **Výdrž baterie:** 1080p 90min
- **Doba nabíjení:** cca 3 hodiny

Varování

- Nevystavujte, vysokým teplotám a slunečnímu záření
- **Doporučujeme používat Micro SD kartu s rychlostí alespoň Class 10.**
- Skladujte kameru v suchém a mírně studeném prostředí.



Popis

1. Zapnutí/Vypnutí/Přepnutí režimu
2. Tlačítko nahoru/Wi-Fi
3. Tlačítko dolů
4. Čočka
5. Slot pro microSD kartu
6. microUSB konektor
7. micro HDMI konektor
8. Potvrzovací tlačítko (OK)
9. Kryt baterie
10. Pojistka krytu baterie