

AIRDUSTER JC-B1

ELEKTRICKÁ PRACHOVKA



Uživatelský manuál

Popis

Ruční akumulátorová prachovka (Air Duster) je určena pro ofukování prachu a nečistot v těžko přístupných místech. Využijete ji při údržbě automobilu, domácí elektroniky, při čištění klávesnice nebo např. při čištění vnitřku počítače. Je vhodný všude, kam nemáte přístup běžnými čisticími prostředky.

Specifikace

Název: Powerful Rechargeable Dust Blower

Model: JC-B1

Jmenovité napětí: DC 5V

Vstupní proud: 2 A

Výstupní napětí: 12 V

Vstupní proud: 5 A

Jmenovitý výkon: 35 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <50 UA

Nabíjecí port: Typ-C

Kapacita baterie: 7500 mA (2500*3, baterie 18650)

Doba nabíjení: cca 3 h

Doba provozu: 1. výkon: 120 min, 2. Výkon 50 min

Doba svícení: 4800 min

Motor: bezkartáčový vysokorychlostní motor

Obrat motoru: 35000/min

Rychlost a proudění větru: 80 m/s

Pracovní teplota: -10 – 50 °C

Pracovní: -20 – 60 °C

Materiál: ABS + PP

Hluk: <75 db

Hmotnost: 420 g/530 g

Rozměr: 200 * 145 * 65

Rozměr balení: 230 * 160 * 70

Bezpečnostní opatření: ochrana proti nadměrnému proudu, přepětová ochrana, ochrana proti nadměrnému vybití, ochrana proti zkratu
Applikace: Foukání vlasů, klávesnice počítače, krabice počítačového stroje, auto, vybavení domácnosti, kancelář, venkovní grilování
Obsah balení: 1x zařízení, 1x USB nabíjecí kabel, 1x manuál, 1x nástavec, 1x nástavec s kartáčem.



Použití

1. Před prvním použitím, zařízení nabijte. Zastrčte nabíjecí USB kabel do zařízení, druhou část konce vložte do zdroje napětí. Během nabíjení bude LED modře blikat. Po nabití cca 20-80 % bude LED pouze modře svítit. Po úplném nabití bude LED svítit zeleně. Pokud se stav baterie dostane pod 20 % kapacity, červená LED bude pomalu blikat. K nabíjení použijte adaptéry s proudem, alespoň větší než 2 A.
2. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout.
3. Pomocí tlačítka zapnout/vypnout LED zapněte nebo vypněte LED světlo.
4. Zařízení je vybaveno lithiovou nabíjecí baterií. Během nabíjení, zařízení nepoužívejte. Nemusíte čekat, až se zařízení úplně vybit. Prodloužíte tím životnost baterie, pokud budete zařízení pravidelně nabíjet.
5. Během používání, větrák zařízení pracuje na vysoké otáčky. Během provozu je striktně zakázáno jakýkoli předmět vkládat do větráku zařízení. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Funkce

Zapnout/vypnout: Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a zařízení zapněte. Poté tlačítko pusťte. Zařízení disponuje pojistkou proti nechtěnému zapnutí. Při zapnutí bude rychlost vzduchu na nejnižší úrovni (20000 otáček). Opět stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (krátce) a změňte rychlost motoru na větší otáčky (32000 otáček). Opět stiskněte krátce tlačítko a zařízení vypněte.
Pokud zařízení nebude nabito a baterie bude vybitá, ve vypnutém stavu jsou všechny indikátory LED vypnuty.

Nástavce

Na hlavní část foukací trubice nasadte požadovaný nástavec.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz