

LED čelovka se zoomem

Návod k použití:

Jedním stisknutím tlačítka  světlo rozsvítíte maximálním jasnem. Druhé stisknutí – slabé světlo. Třetí stisknutí blikání. Čtvrtým stisknutím čelovku vypnete.

Povytažením objektivu paprsek zúžíte a prodloužíte vzdálenost. Zasunutím paprsek rozšíříte a zkrátíte.

Výměna baterií (nejsou součástí balení):

Z boků stiskněte zároveň obě tlačítka a sejměte kryt. Vložte tři AAA baterie se správnou polaritou (vyznačenou na dně). Vraťte kryt na místo.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou a Slovenskou republiku