

XIAOMI SOTHING ZERO SHOE DRYER DSHJ-S-1904 SUŠIČKA NA BOTY



Uživatelský manuál

Bez pachu a vlhkosti.

Upozornění

Před prvním použitím si pečlivě přečtete uvedený manuál.

Použijte pouze příslušenství dodávaného spolu se zařízením.

Rychlost sušení závisí na aktuálním prostředí, ročním období a vlhkosti.

Zařízení začne sušit ve chvíli, kdy je zapojeno do zdroje napětí. Pokud nastavená doba sušení nebude dostačující, pokračujte dále v sušení.

Proces vypařování je normální stav.

Zařízení funguje na nízkém výkonu. Nehrozí tak riziko poranění a to i ve chvíli, kdy zařízení funguje delší dobu.

Zařízení lze použít pro vlhkou nebo mírně vlhkou obuv a ponožky, které byly před tím sušeny v sušičce. Zařízení není určeno pro obuv, ze které voda odkapává (mokrý obuv).

Během sušení lze zaznamenat mírný zápach. Sušení provádějte v dobře větrané místnosti.

Během sušení je vhodné obuv zavěsit.

Sušení neprovádějte na koberci nebo jiných látkách.

Po ukončení sušení, nesahejte holou rukou na zařízení. Hrozí riziko popálení. Zařízení bude horké.

Postup

1. Nejprve si pečlivě přečtete uvedený manuál.
2. Poté přichystejte danou obuv. Nejprve zasuňte zařízení do obuvi a poté zařízení zapojte do zdroje napětí.



3. Poté stiskněte na ovladači tlačítko a nastavte požadovanou dobu sušení (9 h, 6 h, 3h, vypnuto). Zvolený režim - svítící indikátor.
4. Po ukončení sušení, zařízení vypněte, vyndejte zástrčku ze zdroje napětí a zařízení z obuvi. Doporučená doba sušení: kožené/plátěné boty: 3 h, sportovníboty/ botyna bruslení: 6 h, s bavlněnou výplní/staré boty: 9 h

Upozornění

Na zařízení nepokládejte jakékoli jiné předměty. Nevkládejte zařízení do vody (hodně mokrých bot). LED dioda v provozu svítí, zařízení se trochu zahřívá, to je jeho normální stav. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Během sušení dochází k odpařování vody, tento jev je normální. Kolem zařízení ponechte cca 10 cm prostoru. Místnost dobře odvětrávejte. Děti mohou zařízení používat pouze za dozoru dospělé osoby. Pokud se během používání projeví nějaké abnormality, prosím ihned zařízení vyndejte ze zdroje napětí a dále ho nepoužívejte.

Řešení potíží

1. LED dioda během provozu nesvítí.
Zařízení je špatně vloženo v zásuvce. Případně zásuvka nefunguje správně.
Znovu vložte zástrčku do zdroje napětí. Překontrolujte stav zásuvky.
Případně kontaktujte výrobce.

1. Obuv či ponožky nejsou suché.

Obuv či ponožky nebyly dostatečně dlouho sušeny.
Pokračujte v sušení.

Specifikace

Název: DSHJ-S-1904
Zdroj: 20 W
Frekvence: 50 Hz
Hmotnost: 265 g
Vstup: 220 V
Rozměr: 170 x 71 x 29 mm (2x)
Standard: GB 4706.1-2005

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz