

XIAOMI SOTHING ZERO SHOE SUŠIČKA DSHJ-S-1904 SUŠIČKA NA TOPÁNKY



Návod na použitie

Bez zápachu a vlhkosti.

Upozornenie

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Používajte iba príslušenstvo dodávané spolu so zariadením.

Rýchlosť sušenia závisí od aktuálneho prostredia, ročného obdobia a vlhkosti.

Zariadenie začne sušiť hneď po pripojení k napätiu. Ak nastavený čas sušenia nebude postačujúci, pokračujte v sušení.

Proces odparovania je normálny jav.

Zariadenie pracuje na nízky výkon. Nehrozí tak riziko poranenia, a to ani v prípade, ak zariadenie pracuje dlhšiu dobu.

Zariadenie je možné použiť na vlhku alebo mierne vlhku obuv a ponožky, ktoré boli predtým sušené v sušičke. Zariadenie nie je určené na obuv, z ktorej kvapká voda (mokrú obuv).

Počas sušenia môže byť cítiť mierny zápach. Sušenie vykonávajte v dobre vetraných priestoroch.

Počas sušenia je vhodné obuv zavesiť.

Sušenie nevykonávajte na koberci alebo iných látkach.

Po ukončení sušenia sa nedotýkajte zariadenia holou rukou. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Zariadenie bude horúce.

Postup

1. Najprv si pozorne prečítajte uvedený návod.
2. Potom pripravte danú obuv. Najskôr vložte zariadenie do obuvi a potom pripojte zariadenie k zdroju napätia – zapnutie.



3. Po ukončení sušenia vyberte zariadenie zo zdroja napätia – vypnutie zariadenia.
Odporúčaná doba sušenia: kožené/plátkové topánky: 3 h, športové topánky/topánky na korčuľovanie: 6 hodín, s bavlnenou výplňou/staré topánky: 9 hodín

Upozornenie

Na zariadenie nekladte žiadne iné predmety. Nevkladajte zariadenie do vody (veľmi mokré topánky). LED dióda svieti počas prevádzky, zariadenie sa trochu zahrieva, čo je normálny stav. Zariadenie nerozoberajte ani s ním nijako nemanipulujte. Počas sušenia dochádza k odparovaniu vody, čo je normálny jav. Okolo zariadenia ponechajte voľný priestor cca 10 cm. Miestnosť dobre vetrajte. Deti môžu zariadenie používať iba pod dohľadom dospelšej osoby. Ak sa počas používania prejaví akékoľvek nezvyčajné javy, prosím, ihneď odpojte zariadenie od napájania a ďalej ho nepoužívajte.

Riešenie problémov

1. LED dióda počas prevádzky nesvieti.
Zariadenie nie je správne zasunuté do zásuvky. Prípadne zásuvka nefunguje správne.
Znovu zapojte zástrčku do zdroja napätia. Skontrolujte stav zásuvky. Prípadne kontaktujte výrobcu.

1. Topánky alebo ponožky nie sú suché.
Obuv alebo ponožky neboli sušené dostatočne dlho.
Pokračujte v sušení.

Špecifikácie

Názov: DSHJ-S-1904
Príkon: 20 W
Frekvencia: 50 Hz
Hmotnosť: 265 g
Vstup: 220 V
Rozmery: 170 x 71 x 29 mm (2x)
Norma: GB 4706.1-2005

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz