

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE



SAMSUNG

Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění.



Bezpečnostní upozornění

- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Nevystavujte zařízení velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 5 °C nebo nad 35 °C).
- Nikdy nepokládejte zařízení do blízkosti topných těles nebo přístrojů (jako například na kamna nebo do mikrovlnné trouby).
- Dávejte pozor, aby vám zařízení nespadlo na zem a aby nebylo vystaveno nárazům.
- Nekousejte do zařízení a ani jej neolizujte.
- Udržujte zařízení v suchu. Vlhkost a jakékoli tekutiny mohou poškodit součásti zařízení nebo elektronické obvody. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, otřete jej hadříkem a odнесите do servisního střediska.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo znečištěném prostředí. Prach by mohl způsobit poruchu funkce zařízení.
- Neobarvujte zařízení a nelepte na něj žádné štítky. Barva nebo štítky by mohly zabránit správné funkci pohyblivých součástí. Pokud jste alergičtí na obarvené nebo kovové součásti zařízení, může se u vás vyskytnout svědění, ekzém nebo opuchnutí pokožky. V takovém případě přestaňte tento výrobek používat a obraťte se na lékaře.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení mohou mít za následek ukončení platnosti záruky poskytované výrobcem. Pokud je vyžadována oprava, odнесите zařízení do servisního střediska Samsung.

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být kopírována, přepisována, překládána nebo přenášena v žádné formě ani žádnými prostředky, tj. elektronicky nebo mechanicky včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoliv systémů pro uchování a obnovu informací, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je celosvětově registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. Podrobné informace o technologii Bluetooth najdete na stránkách www.bluetooth.com.
- Veškeré ostatní ochranné známky a autorská práva náleží příslušným vlastníkům.

Význam ikon




Varování a upozornění



Poznámka

Vyobrazení uvedená v této uživatelské příručce slouží pouze pro ilustraci. Skutečný vzhled výrobků se může lišit.

Popis klávesnice



 Ujistěte se, že jste obdrželi následující položky: Bluetooth klávesnice, baterie velikosti AAA (1 sada) a uživatelská příručka. Dodávané položky se mohou lišit.

Vložení baterií

Před použitím Bluetooth klávesnice vložte dodané baterie velikosti AAA.



1 Otevřete kryt baterií.

- Pomocí nehtu stlačte západku na krytu baterií a zvedněte kryt nahoru.




Kryt baterií neohýbejte, protože by mohl prasknout.

2 Podle uvedeného značení vložte baterie velikosti AAA tak, aby byla dodržena správná polarita.



3 Zavřete kryt baterií.



Ujistěte se, že jste obdrželi následující položky: Bluetooth klávesnice, baterie velikosti AAA (1 sada) a uživatelská příručka. Dodávané položky se mohou lišit.

Kontrola stavu baterie

Pro kontrolu stavu baterie podržte stisknutou klávesu [Ctrl] (umístěnou v levém rohu) asi 3 sekundy. V závislosti na úrovni nabití baterie bude indikátor blikat níže uvedeným způsobem.

Úroveň nabití baterie	Indikátor stavu baterie
Více než 80 %	Tři bliknutí
80 ~ 20 %	Dvě bliknutí
Méně než 20 %	Jedno bliknutí

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth klávesnice

Posunutím vypínače napájení zapněte nebo vypněte klávesnici.

- Při zapnutí klávesnice čtyřikrát blikne modrý indikátor.



- Při prvním zapnutí klávesnice se automaticky aktivuje režim párování.
- Pokud je vypínač napájení zapnutý a klávesnice nepracuje, podržte stisknuté tlačítko párování delší dobu.

Spárování a připojení Bluetooth klávesnice



- Neumísťujte mezi zařízení žádné překážky.
- Nebraňte bezdrátovému přenosu mezi Bluetooth zařízeními vaším tělem. Lidské tělo může blokovat Bluetooth signál.
- V režimu párování by měla být obě zařízení umístěna blízko sebe.

Kompatibilní Bluetooth zařízení

Zařízení Samsung s operačním systémem Android verze 3.1 nebo vyšší.



Zařízení GED (referenční zařízení společnosti Google) nemusí podporovat všechny funkce klávesnice.

Spárování a připojení Bluetooth klávesnice

- 1 Jestliže je klávesnice zapnutá, podržte stisknuté tlačítko párování asi 3 sekundy pro aktivaci režimu párování.
 - Indikátor bude svítit modře po dobu asi 3 minut.
- 2 Aktivujte funkci Bluetooth na telefonu nebo tabletu a vyhledejte klávesnici. (Viz uživatelská příručka k telefonu nebo tabletu.)
- 3 V seznamu zařízení nalezených telefonem nebo tabletem vyberte klávesnici (Samsung Bluetooth Keyboard BKB-10).
- 4 Zadejte kód PIN zobrazený na telefonu nebo tabletu a stiskněte klávesu [Enter] (Potvrzení).

- 5 Po úspěšném připojení LED indikátor třikrát rychle blikne a potom opakovaně blikne každých šest sekund. Stav párování můžete rovněž zkontrolovat v nastaveních telefonu nebo tabletu. Po dokončení spárování se bude klávesnice při každém zapnutí pokoušet připojit k poslednímu zařízení.

 Po uplynutí jedné minuty nečinnosti se indikátor napájení přepne do režimu spánku. Po stisknutí jakékoliv klávesy však bude jeho činnost opět obnovena.

Opětovné připojení Bluetooth klávesnice

Pokud dojde ke ztrátě připojení kvůli různým problémům, jako například vzdálenosti, máte k dispozici dva způsoby pro opětovné připojení Bluetooth klávesnice:

- 1 Použijte Bluetooth nastavení na telefonu nebo tabletu.
- 2 Stiskněte jakoukoliv klávesu na klávesnici nebo vypněte a znovu zapněte napájení.


Odpojení Bluetooth klávesnice

Vypněte klávesnici nebo použijte Bluetooth nastavení na telefonu nebo tabletu.

 Pokud klávesnici nepoužíváte, vypněte ji.

Funkce kláves

Před použitím Bluetooth klávesnice je třeba vybrat jazyk na vašem telefonu nebo tabletu.



- V závislosti na verzi softwaru telefonu nebo tabletu nemusí být některé klávesy funkční. Aktualizace softwaru vašeho telefonu nebo tabletu - viz uživatelská příručka k telefonu nebo tabletu.
- Klávesa [Alt Gr/Ctrl] se může lišit v závislosti na regionu.

1		Návrat do předchozí obrazovky.
2		Návrat do výchozí obrazovky.
3		Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací.
4		Zapnutí nebo vypnutí obrazovky.
5		Nastavení jasu obrazovky.
6		Nastavení hlasitosti zařízení.
7	Během přehrávání multimediálních souborů	
		Pozastavení nebo obnovení přehrávání video souboru, hudebního souboru nebo prezentace fotografií.
		Přechod na předchozí soubor; prohledávání souboru dozadu (stiskněte a podržte).
		Přechod na následující soubor; prohledávání souboru dopředu (stiskněte a podržte).
8		Zobrazení aplikací Android.
9		Zobrazení nabídky Android.

A		Zobrazení/skrytí klávesnice na obrazovce.
B		Spuštění vyhledávače Google; otevření vyhledávacího okna z jakékoliv aplikace.
C		Spuštění hlasového vyhledávání.
H	Lang	Výběr jazyka zobrazení. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jste v nastaveních jazyka na vašem zařízení vybrali aspoň dva jazyky.
E		Zobrazení/skrytí indikátoru času, data a aplikací.
F	Ctrl	Vložení znaků uvedených na klávesnici. (V závislosti na oblasti se mohou zobrazené znaky lišit.) Lze používat s klávesou [Shift].
G		Posunutí kurzoru nebo systémové lišty [Alt Gr/Ctrl] + [▲] = předchozí stránka [Alt Gr/Ctrl] + [▼] = následující stránka [Alt Gr/Ctrl] + [◀] = začátek [Alt Gr/Ctrl] + [▶] = konec Klávesa [Alt Gr/Ctrl] se může lišit v závislosti na regionu.

Specifikace

Podporovaný profil	Human Interface Device Profile, Device Identification Profile
Verze Bluetooth	3.0
Frekvenční rozsah	2 402 ~ 2 480 MHz
Provozní dosah	Až 10 metrů*

* Provozní dosah se může lišit v závislosti na provozních podmínkách.

Správná likvidace tohoto výrobku



(Vyřazená elektrická a elektronická zařízení)

(Platí v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (jako například nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) nesmí být na konci své životnosti vyhozeny do běžného domovního odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí a lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, oddělte prosím tyto výrobky od ostatního odpadu a zodpovědně je recyklujte. Podpořte tak trvale udržitelné využívání materiálových zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by měli kontaktovat prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo místní úřady, kde získají podrobné informace o recyklaci těchto výrobků s ohledem na ochranu životního prostředí.

Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a postupovat v souladu s podmínkami kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být kombinovány s jinými komerčními odpady určenými k likvidaci.

EEE je v souladu s RoHS.



Správná likvidace baterií obsažených v tomto výrobku



(Platí v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Toto označení na baterii, v uživatelské příručce nebo na obalu znamená, že baterie obsažené v tomto výrobku nesmí být vyhozeny do běžného domovního odpadu. Pokud jsou navíc uvedeny chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, znamená to, že baterie obsahují rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené Směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte prosím baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení o shodě

SAMSUNG
ELECTRONICS



Údaje o výrobku

Pro následující

Výrobek: Bluetooth klávesnice

Model(y): BKB-10



Prohlášení a platné standardy

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený výrobek odpovídá základním požadavkům Směrnice R&TTE (1999/5/EC) uplatněním norem:]

EN 55022:2006+A1:2007

EN 61000-4-2:1995+A2:2001

EN 61000-4-3:2006+A1:2008

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 328 V1.7.1

a Směrnice (2011/65/EU) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Prohlášení o shodě

Zástupce v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, VELKÁ BRITÁNIE

(ROK PŘIPOJENÍ OZNAČENÍ CE 2012)



4. října 2012

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Místo a datum vydání)

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

* **Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresu nebo telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete v záručním listě nebo se můžete obrátit na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.**

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



www.samsung.com

Vytištěno v České republice
BKB-10_UM_E_Eng_Rev.1.0_121023