




MANUÁL PRO SLUCHÁTKA



Model: Onyx Neo SN: TS191338
Input: 5V=500mA(Max) Made in China
FC RoHS **CE** 
Shenzhen Value in Action Technology CO., LTD.
A3 He Kan Industrial Building, 41 # Wu He Str, Ben Tian,
Long Gong District, Shenzhen, Guang dong, China



Qualcomm®
aptX™


Děkujeme, že jste si u nás v Sunnysoftu zakoupili bezdrátová sluchátka **Tronsmart**

Před použitím si prosím přečtěte návod.

Pokud by jste měli potíže s porozuměním pokynů uvedených v návodu, obraťte se prosím přímo na náš tým zákaznické podpory na adrese: **objednavky@sunnysoft.cz**


Přehled funkcí

- ① Ovládací prvek
- ② LED dioda
- ③ Mikrofon
- ④ USB-C port
- ⑤ LED indikátor stavu nabití
- ⑥ Nabíjecí kontakty




První použití


Před prvním použitím sluchátek je doporučujeme plně nabít pomocí nabíjecího pouzdra. Sluchátka vložte na nabíjecí kontakty v pouzdře, tím započne nabíjení. Doporučená doba nabíjení je 1 - 2 hodiny.



Zapnutí Sluchátek



1. Sluchátka se automaticky zapnou, když jsou vyjmuty z nabíjecího pouzdra.




2. Pro ruční zapnutí sluchátek podržte multifunkční tlačítko po dobu 3 sekund.

Vypnutí




1. Sluchátka se automaticky vypnou, když jsou vloženy do nabíjecího pouzdra.



2. Pro ruční vypnutí sluchátek podržte multifunkční tlačítko po dobu 5 sekund.

Párování

1. Sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování True Wireless Stereo, když jsou vyjmuty z nabíjecího pouzdra. Pokud jsou obě sluchátka vypnuté, podržte multifunkční tlačítko po dobu 3 sekund, abyste je zapnuli ručně a poté se obě sluchátka automaticky přepnou do režimu párování.
2. Zapněte nastavení Bluetooth ve vašem zařízení a vyhledejte vaše Tronsmart sluchátka. Při párování udržujte zařízení co nejblíže (doporučená vzdálenost ≤ 1 m).




	Červené a modré světlo střídavě bliká (levé sluchátko) Zhasne (pravé sluchátko)	Levé sluchátko je úspěšně spárováno s pravým sluchátkem, ale stále není spárováno se zařízením.
	Dioda úplně zhasne	Úspěšné spárování se zařízením

Režim MONO (jedno sluchátko)

Po úspěšném připojení obou sluchátek k vašemu zařízení můžete použít kterékoliv z nich pro spuštění režimu mono a to tak, že vytáhnete z pouzdra pouze jedno sluchátko. Sluchátko se okamžitě automaticky spáruje s vaším spárovaným zařízením v režimu mono.



Nabíjení



Pro nabíjení využíváme kabel USB-C

☀	Červené světlo	Nabíjení
☀	Zelené světlo	Plně nabitó

Ovládání

L/P	Zapnout	Podržte po dobu 3 sekund
L/P	Vypnout	Podržte po dobu 5 sekund
L/P	Přehrát/Pozastavit	Klepněte jednou
L/P	Aktivace hlas. asistenta	Podržte po dobu 2 sekund
L/P	Přijmout/Ukončit hovor	Klepněte jednou
L/P	Odmítnout hovor	Podržte po dobu 2 sekund
P	Další skladba	Třikrát rychle klepněte
L	Předchozí stopa	Třikrát rychle klepněte
P	Hlasitost +	Dvakrát rychle klepněte
L	Hlasitost -	Dvakrát rychle klepněte

Tipy

1. Jak resetovat sluchátka?

Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra. Podržte dotykové plochy na sluchátkách po dobu 5 sekund, sluchátka se červeně rozsvítí. Následně sluchátka vytáhněte z pouzdra a podržte obě dotykové plochy na sluchátkách po dobu 8 sekund, dokud se střídavě nerozsvítí červená a modrá kontrolka. Vezměte obě sluchátka a vložte je zpět do pouzdra. Pouzdro zavřete. Sluchátka se tím resetují a vrátí se do výchozího nastavení.

2. Automatické vypnutí - Sluchátka se automaticky vypnou po 5 minutách, pokud nejsou spárovány s žádným zařízením přes Bluetooth. Když je vybitá baterie, automaticky se také vypnou.