

LED SVĚTLA, DEKORACE a OZDOBY

Různé barvy a modely Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Popis

LED světla slouží jako dekorace při vánočních svátcích, oslavách nebo k ozdobení obývacího i dětského pokoje. Vlastnosti LED světel závisí model od modelu zakoupeného zařízení. Například LED diody mohou zářit modře, červeně, bíle, žlutě, atd. Některé modely nabízejí i možnost změny programu svícení nebo zapojení do série.

Instalace a ovládání

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Zařízení rozmotejte a nainstalujte na požadované místo.
3. Poté zařízení zapojte do zdroje napájení, případně vložte baterie (závisí model od modelu zařízení).
4. Pokud daný model disponuje ovladačem programů, nastavte požadovaný režim svícení.
5. Nakonec zařízení vypojte ze zdroje napájení a LED světla vypněte.

Bezpečnostní upozornění

1. Před použitím se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu a nemá porušený napájecí kabel. Zařízení nepoužívejte, pokud bude mít poškozený nebo zlomený kabel.

2. Zařízení používejte vždy v souladu s doporučením výrobce či prodejce. Pokud není stanoveno jinak, chraňte zařízení a přívodní napájecí kabel před deštěm, vodou a vysokou vlhkostí. Stupeň krytí je vždy uveden na obalu zakoupeného zařízení s certifikací CCC, CE a RoHS.

3. Chraňte zařízení před extrémními vysokými a nízkými teplotami. Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem. Chraňte zařízení před ohněm. Chraňte zařízení před hořlavými materiály (například před tkaninou nebo jehličím, atd.). Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

4. U některých výrobků je možné jejich zapojení do série. V těchto případech je na přívodním kabelu přítomna další zásuvka, která je po zapojení do elektrické sítě pod napětím. Umístěte zásuvky mimo dosah dětí a neumísťujte je do blízkosti vodivých nebo hořlavých materiálů. Buďte opatrní, jinak hrozí riziko poranění nebo zásah elektrickým proudem.

5. Nepřipojujte příliš mnoho sad zařízení do jedné série.

6. Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

7. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi a domácími zvířaty. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

8. Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě. Skladujte mimo dosah dětí.

9. Zařízení použijte pouze k účelům, ke kterému je určeno.

10. Baterie recyklujte podle platných norem a předpisů dané země. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, baterie vyjměte. Jinak hrozí riziko poškození zařízení (u modelů, které jsou napájeny bateriemi).

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz