

ZÁTKA DO LÁHVE VÍNA – AUTOMATICKÉ VAKUUM AUTOMATIC VACUUM WINE SAVER



Uživatelský manuál

Postup



1. Otočte s krytem přihrádky na baterie a odsuňte kryt. Vložte baterie 2x AAA. Dbejte na správnou polaritu. Poté opět vložte kryt a otočte s ním – zajistěte ho.
2. Odstraňte spodní ochranný kryt zařízení. Do horní části láhve/ústí vložte svisle zařízení. Zatlačte dolů.
3. Zařízení začne z láhve vysávat vzduch. LED indikátor umístěný v horní části zařízení začne svítit modře.
4. Ve chvíli, kdy je z láhve vysát vzduch, zařízení přestane fungovat. LED indikátor bude svítit zeleně.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz