

AUTOMATICKÉ KRMÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY NA 6 DÁVEK



Uživatelský manuál

Obsah balení

1x krmítko
1x uživatelský manuál
1x šroubovák

Informace

Materiál: ABS+PS
Rozměr: 305 x 305 x 64 mm
Baterie: 3x AA
Nastavitelný krmicí interval: 0:00-24:00
Obsahuje 6 mističek (6x70 g, 1 hrnek): pro suché a mokré krmivo
Zařízení je snadno rozebíratelné: možnost vyčištění mističek
Ovládací tlačítka jsou zakryta pod ochranným krytem: zvíře se k nim nedostane
Jednoduché ovládání, pouze pomocí tři tlačítek
Nízká spotřeba energie. Na displeji je zobrazen aktuální stav baterií.

Postup



Instalace baterií

1. Pomocí šroubováku odšroubujte kryt přihrádky na baterie. Přihrádka na baterie se nachází na spodní části. Vložte 3x AA baterie. Dbejte na správnou polaritu. Poté opět vložte kryt a zašroubujte ho.



Otevření krytu

2. Na bočních stranách zařízení stiskněte zároveň obě tlačítka a poté vyjměte horní kryt zařízení.



Vložení krmiva

3. Do 6 misek podle vašeho uvážení vložte 70 g krmiva.



Typ krmiva

Vložte suché, mokré krmivo nebo pamlsky.



Uzavření krytu

4. Na zařízení opět vložte kryt krmiva.



Nastavení času krmení

5. Na displeji nastavte časovou sekvenci krmení.

Popis displeje



1 LED displej: zobrazení hodin a minut

2 Stav baterie: zobrazení aktuálního stavu baterie

3 Tlačítko snížit: snížení hodnoty času

4 Tlačítko zvýšit: zvýšení hodnoty času

5 přepínací tlačítko: přepínání mezi hodinami a minutami

6 Tlačítko zapnout/vypnout: zapnutí/vypnutí časovače

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko zapnout/vypnout a vypnete zařízení, na displeji bude po dobu 10 s zobrazen čas, poté zhasne.

Údržba a čištění

Zařízení se dá jednoduše rozložit a následně pohodlně vyčistit.



Otevření

Otočte krmítkem v protisměru hodinových ručiček. Poté krmítko vyjměte ze zařízení. Misky poté umyjte a vysušte.



Uzavření

Zarovnejte krmítko spolu s otvory, lehce otočte a krmítko zavřete krytem.

Upozornění

Nemíchejte staré baterie s novými bateriemi.

Nemíchejte mezi sebou alkalické, standardní (C-Zn) a nabíjecí baterie (Ni-Cd, Ni-mh).

Části zařízení s elektronikou nejsou vodě odolné. Umívejte pouze plastové části bez elektroniky.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené.

Pokud bude nějaká část poškozena, zařízení nepoužívejte. Použijte zařízení až po opravě zařízení.

Výměnu baterií provádí pouze dospělá poučená osoba.

Skladujte mimo dosah dětí. Všechny malé části bezpečně skladujte.

Dbejte na správnou polaritu baterií. Baterie recyklujte podle platných norem.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz