

POLISHER ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA NA AUTO A LEŠTÍCÍ KOTOUČE



Uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Pečlivě si také přečtěte níže uvedené bezpečnostní upozornění. Dodržením uvedených upozornění zabráníte vzniku požáru, elektrickému šoku, zraněním osob/uživatele a dalších jiných případných nehod.

1. Pracovní místo udržujte v čistotě a řádně uklizené. Zabráníte tím případných nehodám.
2. Věnujte také pozornost prostředí práce. Zařízení nesmí přijít do kontaktu s deštěm a silným větrem. Nepracujte ve vlhkém a tmavém prostředí. Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, anebo explosivní plyny. Jinak hrozí riziko výbuchu nebo vzniku požáru.
3. Elektrický šok: během používání zařízení se ujistěte, že žádná část vašeho těla nepřichází do kontaktu s uzemňovacími částmi předmětů, jako jsou hadice, topné tělesa, lednička, atd.
4. Skladujte mimo dosah dětí. Lidé, kteří nemají nic společného s prací se zařízením, musí udržovat dostatečnou vzdálenost od pracovního místa.
5. Řádně zařízení uskladněte. Zařízení musí být umístěno na vhodném suchém místě v nedohlednu dětí. Nejlépe na uzamykatelném místě.
6. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Používejte ho podle pokynů, dodržujte rychlost a ovládání zařízení.
7. Nepoužívejte hrubou sílu. Nepoužívejte malé nářadí nebo jiné příslušenství k těžkým pracím. Během práce noste pracovní oděv. Nepoužívejte oblečení, které má volné rukávy nebo je vám příliš volné. Nenoste hodinky, prstýnky ani náhrdelníky či jiné přívěšky na krku. Jinak hrozí poranění. Noste gumové rukavice a vhodnou gumovou pracovní obuv (hlavně pokud budete pracovat venku). Během práce, svažte dlouhé vlasy do gumičky.
8. Během práce též noste ochranné brýle. Během práce může vznikat prach případně struska. Chraňte si zrak. Jinak hrozí riziko poškození.

9. Pozor na kabel zařízení. Za kabel netahejte. Nesnažte se prostřednictvím kabelu, zařízení zvedat nebo s ním nikterak nemanipulujte. Opatrně kabel vyjměte také ze zdroje napětí. Kabel nesmí přijít do kontaktu se zdrojem tepla nebo olejem. Chraňte kabel také před ostrými předměty.

10. Zajistěte předmět, který hodláte leštit. Zajistěte do svorek nebo svěráku. Jinak hrozí poranění rukou. Obě ruce poté použijte na ovládání/držení zařízení.

11. Pevnost a stabilita: při stání/používání zařízení, stůjte pevně a dbejte na udržení rovnováhy držení těla.

12. Zařízení pravidelně čistěte a provádějte údržbu. Zařízení udržujte pořád v čistotě. Zajistíte tím delší bezproblémový provoz zařízení. Příslušenství zařízení je třeba včas promazat a vyměnit podle postupu v manuálu. Pravidelně kontrolujte kabel a prodlužovací kabel a v případě poškození jej okamžitě vyměňte. Rukojeť náradí by měla být udržována čistá, suchá a bez olejových skvrn.

13. Včasné odpojení napájení: před přestávkou nebo výměnou příslušenství (kotouč, vrták) vždy zařízení odpojte od zdroje napájení.

14. Vyjmutí klíče: před zapnutím zařízení je nutné seřizovací klíč vyjmout.

15. Pozor na omylné zapnutí: při přemísťování zařízení a následného zapojení do zdroje napětí buďte opatrní. Tlačítko zapnout/vypnout musí být vypnuto.

16. Pokud budete chtít zařízení použít venku, lze využít prodlužovacího kabelu k připojení do zdroje napětí.

17. Zařízení používejte pouze ve chvíli, kdy jste odpočatí a v plné kondici. Zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení. Jinak hrozí riziko poranění.

18. Před každým použitím zařízení si ověřte, že zařízení nemá poškozené části, části, které vykazují nějaké abnormality. Pokud objevíte poškozenou část, vyměňte ji. Jinak zařízení nepoužívejte. Pokud část nepůjde vyměnit, nebo selže tlačítko zapnout/vypnout k zapnutí zařízení, výměnu musí provést servisní pracoviště. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.

19. Upozornění: nepoužívejte neoriginálního příslušenství. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

20. Je třeba dbát na to, aby napájecí napětí odpovídalo napětí uvedenému na výrobním štítku zařízení. Pokud bude napětí větší, hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení. Pokud bude napětí menší, hrozí riziko poškození motoru zařízení.

Specifikace

Model: Vislone

Materiál pouzdra: nylon

Výkon: 700 W

Frekvence: 50 – 60 Hz

Otáčky bez zatížení: 600 – 3700 r/min

Délka napájecího kabelu: 2 m

Průměr leštícího disku: 12,7 cm/5"

Délka pomocné rukojeti: 11 cm/4,3"

Rozměr závitu: 1,4 cm/ 0,6"

Rozměr zařízení: 21 * 12,5 * 19 cm/8,3 * 4,9 * 7,5"

Hmotnost balení: 1750 g

Rozměr balení: 26,5 * 13,3 * 21 cm/10,4 * 5,2 * 8,3"

Upozornění

Uvedená upozornění musí být striktně dodržena. Pokud nebudou dodrženy uvedené pokyny, jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

1. Před použitím překontrolujte stav pryžového disku. Pokud je disk poškozen, vyměňte ho za nový.

2. Překontrolujte, zda jsou nástavce pevně a správně připevněny k zařízení.

3. Zařízení vždy uchyťte oběma rukama. K uchycení použijte pomocnou rukojeť.

4. Vyhněte se otáčející části. Jinak hrozí riziko poranění.
5. Zařízení musí přijít do kontaktu pouze s předmětem, který hodláte vyleštit.
6. Zařízení zapínejte pouze ve chvíli, kdy zařízení pevně držíte v ruce.
7. Nesahejte na otáčející se část holou rukou. Jinak hrozí riziko poranění kůže.
8. Všechny přístroje na leštění hliníku jsou průmyslovým zařízením a zásuvka musí mít dobrý uzemňovací vodič, jinak zařízení nelze provozovat. Pro zajištění osobní bezpečnosti musí uživatel nosit izolační gumovou obuv a izolační rukavice.
9. Pokud budete chtít použít prodlužovací kabel, použijte kabel s dvojitou izolací se stejnou specifikací jako uvedené zařízení.

Návod k obsluze

Nainstalujte lešticí kotouč, připevněte pryžový/gumový kotouč k výstupní hřídeli pomocí horní a dolní přitlačné desky, obalte pryžový kotouč vlněným/textilním kotoučem/krytem, utáhněte a pevně zasuňte, aby během leštění kotouč/kryt nevylétl. Při práci naneste na povrch předmětu malé množství leštícího oleje nebo vosku a poté plochu vyleštěte. Během používání zařízení, využijte pomocnou rukojeť. Rukojeť lze nastavit do požadované polohy.

Tlačítko zapnout/vypnout

Ujistěte se, než kabel zařízení vložíte do zdroje napětí, že je tlačítko spouště zapnout/vypnout uvolněno v pozici vypnuto.

Použití tlačítka zapnout/vypnout

Spuštění zařízení: úplně uvolněte spoušť, přístroj je ve vypnutém stavu. Pokud je nutné spoušť vypnout, stiskněte tlačítko blokování, Zařízení bude nepřetržitě běžet a poté se zcela uvolní vytahovací mechanismus, a zařízení se vypne.

Efektivní a bezpečný provoz: při pokládání zařízení na pracovní podlahu/plochu vypněte napájení a zcela zastavte lešticí kotouč. Pevně zařízení držte, zapněte spínač zařízení a poté přiložte lešticí kotouč na pracovní plochu. Obecně platí, že lešticí kotouč by měl s povrchem čistící plochy svírat úhel 15°. Použijte malou sílu (příliš netlačte). Pokud zařízení položíte na pracovní plochu, lešticí kotouč se dříve opotřebuje.

Údržba a kontrola

Před údržbou a kontrolou nezapomeňte vypnout zařízení a vytáhnout kabel ze zdroje napětí. Pravidelně odstraňujte špínu, prach, olej atd. Udržujte nářadí v čistotě a kontrolujte, zda jsou šrouby na spojovacích částech v pořádku a zda je plášť zařízení bez prasklin a závad. Izolační vrstva elektrického vedení se musí pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k jejímu poškození.

Vždy kontrolujte mazací část ložiska a často ji vyměňujte. Vyměňte včas kotouč. Když je kotouč opotřebovaný natolik, že se nedá použít, vyměňte ho včas (současně by se měl vyměnit i druhý ochranný kartáč), jinak hrozí riziko špatného kontaktu jinak špatný kontakt mezi kartáčem a komutátorem. Hrozí riziko požáru. Případně může dojít ke spálení komutátoru.

Záruka kvality

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Škody způsobené nevhodným ovládáním nepodléhají záruce zařízení. V případě potíží odevzdejte zařízení servisnímu pracovišti.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz