

AKU MINI BRUSKA S NÁDSTAVCI



Uživatelský manuál

Obsah balení

Upínací matice
Aretační tlačítko
Přepínač/tlačítka

Před použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

Specifikace

Model

Napětí: 3,7 V

Rozměr upínací matice: 3 mm

I. 3000 min

II. 6000 min

III. 9000 min

IV. 12000 min

V. 15000 min

Nabíjení: 5 V DC (USB)

Použití

Při použití různého příslušenství stiskněte tlačítko aretace, ručně vyšroubujte nástavec, poté zvolte příslušné příslušenství a opět znovu nástavec utáhněte.

Bezpečnostní upozornění

1. Udržujte pracovní plochu čistou. Jinak hrozí riziko poranění.
2. Zvolte vhodné pracovní prostředí. Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti a prachu. Pracujte v dobře osvětlené místnosti. Zařízení nepoužívejte v místě, kde se nacházejí explozivní kapaliny a plyn.
3. Riziko zasažení elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, kolíky, radiátory, sporáky, atd.

4. Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení není hračkou. Skladujte na suchém a dobře zabezpečeném místě.
5. Po použití zařízení očistěte. Udržujte zařízení stále čisté. Prodloužíte mu tím životnost.
6. Nepoužívejte nářadí pro práce nad rámec jeho funkce; například nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví stromů nebo kmenů.
7. Dodržujte bezpečnost práce. Noste ochranný oděv, brýle a rukavice. Vlasy mějte sepnuté. Nenoste šperky. Noste ochranné klapky na uši. Během používání může vzniknout nadměrný hluk (více jak 70 db). Chraňte si sluch.
8. Používejte ochranu dýchacích cest. Noste respirátor. Hrozí riziko vdechnutí malých částí.
9. Nikdy nepřenášejte nářadí za kabel ani za něj při odpojování netahejte. Chraňte šňůru před dosahem tepla, oleje a ostrých hran.
10. Předměty uchyťte do svorek a řádně zajistěte.
11. Během práce buďte odpočatí. Jinak hrozí riziko úrazu.
12. Zařízení skladujte v příslušné krabičce. Zajistíte tím stejnou kvalitu zařízení a příslušenství. Použijte vhodný lubrikant. Pokud se zařízení poškodí, vyhledejte servis. Před použitím, si zařízení řádně překontrolujte. Nepoužívejte poškozené zařízení. Na zařízení sahejte pouze suchou rukou.
13. Po použití zařízení vypněte. Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.
14. před použitím, vyjměte seřizovací klíče.
15. Před opojením kabelu, zařízení vypněte.
16. Při použití prodlužovacího kabelu, dbejte na to, aby byl použit správný kabel.
17. Soustředte se pouze na vykonávanou práci. Jinak hrozí riziko poranění.
18. Použijte pouze příslušenství k tomu určené. Při použití jiného příslušenství výrobce ani distributor nenes zodpovědnost za způsobené škody.

19. Zařízení použijte pouze k účelu jeho použití. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům.

Přípevnění příslušenství

Stiskněte aretační tlačítko a zajistěte hřídel proti otáčení. Povolte upínací matici a vložte příslušnou hlavici. Upínací matici utáhněte. Uvolněte aretační tlačítko.

Upozornění

Nikdy nevyměňujte nástavce za provozu. Zařízení vždy vypněte. Poté zařízení zapněte na nejnižší rychlost a poté rychlost pomalu zvyšujte.

Leštění

Set pro leštění je určen pro leštění kovů a plastických předmětů. Trn je určen k nasazení leštícího kotouče. Umístěte kotouč na šroub.

Frézování


Fréza se používá k drážkování a frézování plastových, dřevěných a kovových předmětů. Nasaďte frézovací bit do sběrné matice.

Nástavec pro broušení kamene je určen pro kovové, plastové, dřevěné a kamenné předměty. Nástavec leštění s brusným papírem je určen pro dřevěné a plastové předměty. Oba nástavce nainstalujte prostřednictvím trnu na upínací matici. Nástavec leštění s brusným papírem je třeba vyměnit, jakmile se objeví známky opotřebení. Odstraňte starý brusný papír z trnu. Na trn nasaďte nový brusný papír. Všechny nástavce upněte co nejkratšími svorkami. Nástavce, které příliš vyčnívají, se snadno ohnou a způsobí vibrace stroje.

Údržba

Před údržbou zařízení vyjměte ze zdroje napětí a vypněte ho.





Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz