

LED LIŠTA NABÍJECÍ (různé délky)



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Před prvním použitím, zařízení plně nabijte.

Obsah balení

1x světlo, 1x USB nabíjecí kabel, magnetická podložka (počet se liší model od modelu zařízení)

Poznámka: magnetická podložka má stejnou sílu jako magnet na zařízení. Pozice magnetu na zařízení se liší model od modelu LED lišty (podle délky LED lišty).

Funkce



1. Stiskněte tlačítko: cyklické přepínání světla (bílé světlo, teplé světlo, neutrální světlo). Poznámka: monochromatické modely nedisponují uvedenou funkcí.
2. Přidržte tlačítko: ve chvíli, kdy je zařízení zapnuto, jas světla nastavte přidržením tlačítka, uvolněním uzamkněte nastavený jas.



1. Vypnutí.
2. Stiskněte tlačítko po prvé a přejděte do režimu zapnuto.
3. Stiskněte tlačítko: po druhé a vstupte do nočního režimu snímání (převedení do režimu se stane ve chvíli, kdy světlo 3x zasvítí).
4. Stiskněte tlačítko po třetí a přejděte do režimu celodenního snímání (převedení do režimu se stane ve chvíli, kdy světlo 2x zasvítí).
5. Stiskněte tlačítko po čtvrté a zařízení vypněte.

Speciální instrukce pro režim snímání


1. Nastavení nočního režimu snímání: světlo se rozsvítí jak při detekci člověka/pohybu, tak ve slabě osvětleném prostředí, jinak se nerozsvítí.
2. Nastavení celodenního režimu snímání: světlo se rozsvítí jak při detekci člověka/pohybu, tak bez ohledu na to jaké je aktuální osvětlení.

3. Světlo se po zaznamenání člověka/pohybu automaticky vypne po cca 25 s.
4. Světlo svítí, pokud se v rozsahu detekce nachází člověk/pohyb.

Poznámka:

1. Instalační pozice, např. příliš nízko, příliš vysoko nebo stínění sondy předmětem, ovlivní rozsah snímání. Výrobce doporučuje montáž tak, aby sonda nebyla bráněna a LED světla pokryly dané místo.
2. Režim snímání může být ovlivněn sklem.

Rozsah snímání



Rozsah snímání je 120° a 3 metry (sonda uprostřed). Pokud bude sondu blokovat předmět, rozsah snímání se může změnit.

Nízký stav baterie

1. Zařízení vydrží v provozu podle toho jak je často používáno. Pokud je spotřeba energie stále rychlá při použití snímání méně než 8x denně a méně než 25 s při každém snímání, kontaktujte prosím prodejce.
2. Jas se snižuje s poklesem výkonu, když je jas nízký, včas světlo dobijte.

Instalace



1. Před instalací, místo očistěte. Udržujte místo suché.



2. Umístěte magnetickou podložku na zadní stranu světla a nalezněte pozici vestavěného magnetu.

Adhesivní částí podložky miřte nahoru



3. Umístěte LED lištu na požadovanou pozici (přiložte na magnetickou podložku). Označte místo.



4. Po instalaci, je lišta přichycena pomocí magnetické podložky. Světlo lze kdykoli demontovat.

Upozornění

1. Magnetická podložka má dvě strany: jedna strana je magnetická (přitiskněte k zařízení, nalezněte magnetické místo), druhá část je adhesivní (přípevněte podložku na vyčištěnou plochu).
2. Nejprve nalezněte magnetické místo na zařízení (pomocí magnetické podložky). Na stěně nebo části skříňky si označte správnou pozici. Poté na stěnu nebo část skříňky, nainstalujte/přilepte magnetickou podložku. Nakonec na magnetickou podložku přichyťte zařízení. Nikdy nepřichycujte magnetickou podložku se zařízením. Zařízení umístěte až na konec.
3. Počet podložek se liší od rozměru daného modelu LED zařízení. Uvedená ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení.

Nabíjení

Napájení: DC 5 V

Červená LED - nabíjení

Zelená LED – plně nabit

1. K nabíjení použijte adaptér s parametry 5 V.
2. K nabíjení použijte adaptér na mobilní telefon.
3. Zařízení během nabíjení nepoužívejte. Zařízení použijte, až bude zařízení plně nabito.

Varování

1. Před prvním použitím, zařízení plně nabijte. Jinak hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně.
2. Zařízení je určeno k pokojovému vnitřnímu použití. Nepoužívejte zařízení venku. Chraňte zařízení před vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
3. Zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Ve chvíli, kdy se světla sníží, zařízení nabijte.

Řešení potíží

1. Zařízení nelze po koupi zapnout.
Před prvním použitím, zařízení plně nabijte. Jinak nelze světlo používat kvůli ochraně obvodu (ochrana se po nabití automaticky uvolní).
2. Sonda nefunguje správně. Světlo se zapne, až po bližším přiblížení.
Snímání sondy je: 120° a 3 m. Nainstalujte zařízení tak, aby nebylo blokováno nábytkem nebo jinými předměty.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz