

Yesido EP04, bluetooth náhlavní sluchátka



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Specifikace

Model	EP04
Verze	BT5.3
BT Protokol	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
Impedance	32 $\Omega \pm 15\%$
SNR	110 ± 3 dB
Pracovní dosah	10 m
Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz
Frekvence	2,40 – 2,48 GHz
Doba nabíjení	2,5 hod
Pohotovostní doba	25 hod
Doba přehrávání	20 hod
Hmotnost	208 g
Baterie	250 mAh
Audio výstup	Kabel / bezdrátový
Funkce	Play/Pause přehrávání hudby, přijmout/odmítnout telefonní hovor, zobrazení napájení

Funkce tlačítek

Další píseň/hlasitost+

Krátkým stisknutím „+“ zvýšíte hlasitost;
dlouhým stisknutím přepnete na další skladbu.

Předchozí skladba/Hlasitost-

Krátkým stisknutím „-“ snížíte hlasitost;
dlouhým stisknutím přepnete na předchozí skladbu.

Rozhraní 3,5MM

Připojte audiokabel 3,5MM, můžete poslouchat bez napájení.

Nabíjecí port

Kabel Micro Type-C, připojte k nabíjení.

Obsah balení

Bezdrátová sluchátka ×1, audio kabel ×1, napájecí kabel ×1, manuál ×1, obal ×1

Použití

Indikátor napájení

Zapnuto: modře bliká

Vypnuto: nesvíí

AUX režim: červeně svítí

Párování: rychle bliká červeně a modře

Hovor: pomalu modře bliká

Napájení: po celou dobu červeně svítí

Nabito: červené světlo se vypne

Ovládání tlačítka

Zapnutí: Zmačkněte a podržte tlačítko napájení (s hrbolkem uprostřed) na 2 s a uslyšíte hlášku o zapnutí.

Vypnutí: Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (s hrbolkem uprostřed) na dobu 2 s vypnete sluchátka.

Pozastavení/přehrávání: Zmačkněte tlačítko napájení pro přehrávání a poté stiskněte tlačítko napájení pro pozastavení.

Odpovědět/zavěsit hovor: Stiskněte jednou tlačítko napájení, když přijde příchozí hovor, a stiskněte tlačítko napájení během příchozího hovoru, abyste hovor zavěsili.

Odmítnutí příchozího hovoru: stiskněte dvakrát nebo na delší dobu tlačítko napájení.

Přehrávání zvuku: Hudbu můžete přehrávat přímo z mobilního telefonu pomocí audiokabelu, aniž byste museli zapínat funkci Bluetooth. Sluchátka nelze zapnout, když jsou připojena audiokabelem.

Upozornění

1. Před použitím sluchátek si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít.
3. Sluchátka nabíjejte alespoň jednou za dva měsíce.
4. K nabíjení sluchátek používejte nabíječku, která splňuje bezpečnostní normy.

5. Pokud nelze najít položku pro párování Bluetooth, zkontrolujte, zda je v režimu párování; pokud se dlouho nepřipojíte, sluchátka se automaticky vypnou.
6. Sluchátka z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte, aby nedošlo k jejich poškození.
7. Nepoužívejte sluchátka za bouřkového počasí, abyste se vyhnuli nestandardnímu fungování a nezvýšili riziko úrazu elektrickým proudem.
8. K čištění sluchátek nepoužívejte chemikálie ani silné čisticí prostředky.
9. Sluchátka udržujte v suchu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz