



Smart zahradní programovatelný zavlažovací automat s wifi, 1 ventil, žlutý



Uživatelský manuál



Dosah: 50 stop bez rušení

Pracovní rozsah tlaku: 0,05-0,8 MPa


Pracovní rozsah teplot: 4,5°C-45°C

Pouze pro venkovní použití se studenou vodou,

Nevhodné pro pitnou vodu

POZNÁMKA:

Gateway by měly být umístěny na vhodnou vzdálenost podle skutečného prostředí použití. Najděte nejlepší umístění pro zajištění stability připojení.



Vstup: 100-250V 50/60Hz

Frekvence WiFi: pouze 2,4 GHz

Protokol: IEEE 802.11b/g/n & Bluetooth

APP: Smart Life

Celkový počet připojených: 32

Pracovní teplota: -10°C~45°C

Pracovní vlhkost: 10%-90% RH (bez kondenzace)

Pouze pro vnitřní použití

POZNÁMKA:

Brána a router by měly být umístěny ve vhodné vzdálenosti podle skutečného prostředí použití.

Najděte nejlepší umístění pro zajištění stability sítě.

Displej aplikace Home



Význam

Kontrolní seznam přípravy



AA alkalická baterie, 2,4 GHz router, Brána, Časovač, Smart Life, Mobilní telefon

Poznámka: Zapněte v telefonu Bluetooth.

Průvodce rychlou instalací

- 1) Nainstalujte si aplikaci Smart Life a přihlaste se.
- 2) Do časovače vložte 4 alkalické baterie AA.
- 3) Připravte si heslo pro 2,4 GHz WIFI.
- 4) Udržujte telefon připojený k 2,4 GHz WIFI.
- 5) Zapněte na svém telefonu Bluetooth.
- 6) Spárujte bránu.
- 7) Spárujte vodní časovač.
- 8) Dokončete spojenou bránu a vodní časovač.
- 9) Vypněte Bluetooth v telefonu.

Poznámka:

Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu Gateway.
(Obrázek 13).


1. Nastavení aplikace Smart Life

Naskenujte QR kód a stáhněte si bezplatnou aplikaci pro Android nebo IOS, poté si APP nainstalujte. Vytvořte si účet pomocí e-mailu nebo mobilního čísla nebo se přihlaste pomocí již existujícího účtu.



2. Nastavení časovače

1. Odstraňte kryt na zadní straně časovače jeho vytažením.
2. Nainstalujte 2 nové alkalické baterie AA (1,5V) a vraťte kryt zpět na časovač. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí baterie.



POZNÁMKA:


Dávejte pozor na kladný a záporný pól baterie a umístěte je správně.

3. Spárujte bránu a přidejte zařízení.


Před zahájením následujících kroků se ujistěte, že je váš telefon připojen k 2,4 GHz WIFI (ne 5G WIFI) a že je zapnuté bluetooth;

- 1) Spárujte bránu

Dlouze stiskněte tlačítko ovládání brány po dobu 5 s, dokud nezačne rychle blikat zelené světlo, klikněte na znaménko „+“ v pravém horním rohu a klepnutím na „Přidat zařízení“ přidejte bránu.



Obrázek 2 a Obrázek. 3




Obrázek 4 a Obrázek 5

Čekání na 100% připojení.

Tipy: Pokud selže, vypněte zařízení a zkuste všechny kroky znovu.

2) Spárujte vodní časovač

Dlouze stiskněte ovládací tlačítko vodního časovače po dobu 5 s, dokud nezačne rychle blikat zelené světlo, klikněte na znaménko „+“ v pravém horním rohu a klepnutím na „Přidat zařízení“ přidejte časovač vody.




Obrázek 6 a Obrázek 7

Čekání na 100% připojení.

Tipy: Pokud selže, vypněte zařízení a zkuste všechny kroky znovu.

3) Přidružená brána a vodní časovač

Když je připojení časovače dokončeno, dojde přímo k „Nastavení přidružení“, proveďte všechny kroky k dokončení nastavení.




Obrázek 8 a Obrázek 9


Pokud zvolíte "Přeskočit, nastavit později", nebojte se, přejděte na další stránku.

Vraťte se na domovskou stránku aplikace, zjistíte, že Water Timer a Gateway jsou v seznamu "All Devices" a poté postupujte podle následujících kroků:

Klepněte na „Brána“ → „Přidat zařízení“ → „Přidat existující“ Poté vyberte časovač vody a potvrďte přidání.



Obrázek 10 a Obrázek 11



Obrázek 12 a Obrázek 13

Až dokončíte všechny kroky, vypněte prosím Bluetooth. Poslední krok (obrázek 13) je velmi důležitý, to znamená, že můžete na dálku ovládat časovač, i když jste na cestách.

4. Další funkce vodního časovače

Ruční zavlažování

Váš časovač vám umožní ručně zalévat bez narušení naprogramovaného plánu. Ruční se používá k testování zařízení, spuštění dodatečného zavlažovacího cyklu v oblasti nebo k použití hadicové baterie bez odstranění časovače. Stisknutím tlačítka ON/OFF aktivujete ruční zavlažování. Pomocí aplikace můžete nastavit, jak dlouho má běžet přednastavený ruční cyklus.

Zastavte zalévání

Průtok vody můžete kdykoli zastavit, ať už během ručního zavlažování nebo během naprogramovaného času. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF zastavíte zavlažování.

Zpoždění deště

Zabraňte zavlažování, když je podle předpovědi déšť, můžete dočasně pozastavit zavlažovací program až na 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin pomocí funkce zpoždění deště. Po uplynutí zvoleného zpoždění se váš zavlažovací program automaticky obnoví.

Hlasové služby třetích stran

1. Amazon Alexa

Alexa, open < device name >

Alexa, close < device name >

Alexa, is < device name > open ?

2. Google Assistant

Ok Google, start <device name>

Ok Google, stop <device name>

! Pokud není brána připojena, není hlasová funkce dostupná.

Typy

1. Očekáváte-li teploty pod bodem mrazu, časovač by měl být vyjmut z kohoutku a uložen uvnitř, aby se zabránilo možnému poškození mrazem.
2. Nezapomeňte filtr pravidelně čistit a v případě opotřebení jej vyměnit.
3. Směr instalace produktu je shora dovnitř a zdola ven, jinak nelze ventil zavřít.
4. Při instalaci, připojení otočné hadice kohoutku, neotáčejte produktem, jinak to způsobí vypnutí hlavy ventilu.

Odstraňování problémů

1. Otázka: Proč se bluetooth vodní časovač nezapnul/vypnul v přednastavený čas?
 1. Programování je nesprávné.
 2. Tlak vody je příliš nízký.
 3. Částice nečistot nebo úlomků uvízlé ve ventilu.
 4. Vadný ventil.
 5. Kohoutek je vypnutý.
 6. Baterie jsou vybité.
2. Musím mít telefon neustále v dosahu, aby časovač fungoval?

Jakmile je program nastaven, poběží, aniž by byl váš telefon v blízkosti zařízení. Chcete-li změnit program, musíte být v dosahu.
3. Proč budou data zaznamenaná o zavlažování ztracena?

Když připojení časovače překročí vzdálenost, chybějící data. Nemá to však vliv na zavlažovací funkci zařízení
4. Otázka: Proč není žádná odezva na provoz APP?
 1. Zkontrolujte, zda je zařízení online.
 2. Zkontrolujte signál sítě brány.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz