

VANTRUE

Nexus 4 Pro

N4 Pro

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ V18



Tipy :

1. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku;
2. Přístrojová kamera musí být připojena k elektrické síti, aby fungovala;
3. Prosím, nelaďte výrobek ani nepoužívejte mobilní telefon ke sledování videí za jízdy během řízení a dbejte na bezpečnost jízdy;
4. Tento výrobek vyžaduje pro použití vložení SD karty. Používejte prosím funkční kartu SD;
5. Nerozebírejte ani neopravujte kryt autokamery sami. V případě poruchy výrobku se obraťte na oficiální servis VANTRUE.
6. Neinstalujte palubní kameru na místo, které by mohlo bránit výhledu při řízení;
7. Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí;
8. Za účelem zlepšení zkušeností s výrobkem bude firmware výrobku pravidelně aktualizován. V případě potřeby můžete firmware aktualizovat a získat tak zkušenosti;
9. Neinstalujte palubní kameru přímo před cestující, abyste zabránili náhodnému odpojení a možnému ohrožení bezpečnosti;
10. Vezměte prosím na vědomí, že při použití CarPlay nebo Android Auto nemusí být možné se k aplikaci připojit;
11. Tento výrobek používejte v rozsahu povoleném zákonem.

1. Co je v krabici?




A. Vantrue N4 Pro Dash Cam



B. Zadní kamera




C. Samolepící držák GPS



D. Nabíječka do auta s vestavěným kabelem typu C (11,5 stopy)



E. Kabel zadní kamery (20 stop)



F. Datový kabel USB typu C (3,3 stopy, pouze pro přenos dat)



G. Elektrostatické nálepky*2



H. Klíč



I. Bezprašný hadřík



J. Výstražné nálepky *2



K. 3M samolepky*2



L. Rychlá uživatelská příručka



M. Přípravek na podporu přilnavosti držáků



N. Základna pro lepicí držák GPS



O. Kabelová spona

Volitelné příslušenství



P. CPL filtr




Q. Bezdrátové připojení Dálkové ovládání




R. Vantrue Hardwire Kit kabel

Přehled kamer



1. Přední kamera
2. 3,19" displej IPS
3. Kamera v kabině
4. Infračervená světla pro kabinové kamery
5. Pok TYPE-C pro nabíjení
6. TYPE-C Pok pro připojení kabelu zadní kamery nebo přenos dat
7. Sériové číslo
8. Slot pro paměťovou kartu
9. Zadní kamera
10. TYPE-C Pok na zadním fotoaparátu

Tlačítka a funkce



Tlačítka Pokyn


-  Ve stavu zapnutí dlouhým stisknutím vypnete fotoaparát; ve stavu vypnutí stisknutím zapnete fotoaparát.
V rozhraní pro nahrávání stiskněte shok pro zapnutí nouzového nahrávání a snímání.
V režimu procházení souborů stisknutím tlačítka shok zobrazíte nabídku pro mazání souborů.
-  Na obrazovce nahrávání stisknutím shok zapnete nebo pozastavíte nahrávání.
V nabídce nastavení stiskněte shok pro potvrzení volby.
V přehrávaném videu stisknutím tlačítka shok přehrajete video nebo video pozastavíte.
-  Během nahrávání videa stisknutím tlačítka shok přepnete okno videa; Na obrazovce nastavení menu a procházení souborů stisknutím tlačítka shok vyberete předchozí možnost nebo soubor a dlouhým stisknutím procházíte výše uvedené možnosti nebo soubory.
Při přehrávání souboru stisknutím tlačítka shok přehrajete video 2x a 4x rychlostí.
-  Během nahrávání videa stisknutím tlačítka shok zapnete/vypnete mikrofon; dlouhým stisknutím přejdete do parkovacího režimu (tuto operaci lze provést při zapnutém parkovacím režimu).

Na obrazovce nastavení nabídky a procházení souborů stisknutím tlačítka vyberte další možnost nebo soubor a dlouhým stisknutím procházejte níže uvedené možnosti nebo soubory.
Při přehrávání souboru se stisknutím tlačítka shok zobrazí nabídka pro mazání souborů.


5.  Během nahrávání videa dlouhým stisknutím zapnete/vypnete Wi-Fi;
V rozhraní pro nastavení nabídky a procházení souborů stiskněte tlačítko shok
pro návrat do předchozího rozhraní.
6.  Stisknutím tlačítka restartujete fotoaparát

Indikátor LED

LED DIODA	Stav LED diody	Popis
REC	Stálé zelené světlo Blikající zelené světlo	V pohotovostním režimu Kamera nahrává



Prehled obrazovky



Definice formátu souboru

20300128_140933_0008_N_A.MP4
 20300128_140833_0007_P_B.MP4
 20300128_140733_0006_T_C.MP4
 20300128_140633_0005_S_A.MP4

Rok Datum Čas Pořadové číslo

A pro přední kameru

B pro kameru v kabině

C pro zadní kameru

P pro video zaznamenané v parkovacím režimu

N pro záznam ve smyčce

T pro časosběrné video


S pro záznam soukromí E

pro záznam události





2. Instalace

Krok 1: Vložení paměťové karty (Doporučeno: Vantrue high-speed microSD).

Paměťovou kartu (Kapacita paměťové karty: 32GB-512GB, požadavky na rychlost karty: U3/Class10/A2) je třeba zatlačit nehtem do slotu (ve vyobrazeném směru), dokud ze slotu neuslyšíte "cvaknutí", které znamená, že karta byla správně zasunuta.



Pokud se po zasunutí paměťové karty na obrazovce zobrazí hlášení "SD Card Error" (upozorňujeme, že autokamera v tomto okamžiku nenahrává), přejděte do nabídky "System Set up" (Nastavení systému) a vyberte možnost "Format" (Formátovat), klepněte na tlačítko OK na "Format memory card" (Formátovat paměťovou kartu), dokud se neobjeví hlášení "Format successful" (Formátování proběhlo úspěšně).




Pozn:


- V tomto případě je nutné, aby paměťová karta byla rychlá. Paměťové karty se prodávají samostatně. Karta microSD musí mít Class-10, U3, A2 a kapacitu až 512 GB. Doporučujeme zvolit vlastní vysokorychlostní paměťové karty VANTURE třídy A2.
- Paměťová karta se může po opakovaných cyklech přepisu poškodit, což může ovlivnit její schopnost ukládat video a obrazové soubory. Pokud k tomu dojde, okamžitě ji vyměňte za novou paměťovou kartu.
- Aby se zabránilo snížení rychlosti čtení a zápisu po delším používání, doporučujeme paměťovou kartu v autokameře jednou naformátovat jednou za měsíc.
- Nevytahujte ani nevkládějte paměťovou kartu, pokud je autokamera zapnutá.

Krok 2: Instalace držáku přední kamery

Nainstalujte držák GPS na přední kameru




Držák GPS používá novou dělenou konstrukci. Uživatelé nemusí demontovat celý držák. K vyjmutí držáku jim stačí oddělit tělo držáku od základny držáku.




Krok 3: Instalace elektrostatických nálepek a přední kamery

Důkladně očistěte čelní sklo vodou nebo alkoholem a poté jej otřete suchým hadříkem. Nalepte elektrostatickou samolepku vedle zpětného zrcátka, což je doporučená poloha, aby vám nebránila ve výhledu během jízdy.



Poznámka: Existují dvě ochranné fólie označené čísly 1 a 2. Odstraňte prosím ochrannou fólii z č. 1, nalepte elektrostatickou samolepku na čelní sklo a poté odstraňte ochrannou fólii z č. 2.


Odstraňte ochrannou fólii z držáku a poté připevněte držák a kameru na elektrostatické samolepky.



Poznámka: Pro pevnější instalaci držáku doporučujeme před instalací držáku nanést na ② stranu elektrostatické samolepky přípravek na podporu přilnavosti držáku.

Krok 4: Vedení připojovacího kabelu zadní kamery k zadní části vozidla

Zapojte kabel zadní kamery do zadního připojovacího puku přední kamery. Vedte kabel podél střechy a rovně po celé délce vozu ke sloupkům A, B a C.



Krok 5: Instalace zadní kamery


Vyberte místo instalace na zadním skle.

Odstraňte ochrannou fólii lepicí podložky a objektiv zadní kamery. Doporučujeme zvolit polohu blízko středu zadního skla a vyhnout se linii odmlžování na zadním skle, aby nebyl ovlivněn obrazový efekt. Upevněte zadní kameru ve zvolené poloze a nastavte úhel.



Krok 6: Instalace nabíječky do auta

Připojte jeden konec přiložené USB nabíječky do auta Vantrue do zapalovače cigaret v autě a druhý konec do konektoru typu C na předním držáku kamery. Zapněte zapalování a počkejte, až se autokamera zapne.



Při organizaci nebo skladování kabelů nabíječky do auta nebo kabelů zadní kamery lze použít kabelové svorky pro jejich zajištění na místě. Po připevnění kabelové svorky na vhodné místo kabely jednoduše upevníte uvnitř svorky.

3. Základní ovládání

3.1 Stažení Wi-Fi


Vyhledání a instalace aplikace Vantrue APP

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci, vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store položku "Vantrue". Nebo si aplikaci můžete stáhnout naskenováním níže uvedeného QR kódu:




3.2 Připojení Wi-Fi

Otevřete aplikaci Vantrue, klikněte na "Add Device" (Přidat zařízení), vyberte řadu Nexus, zvolte model N4 Pro, potvrďte odpovídající název Wi-Fi a nakonec kliknutím potvrďte připojení Wi-Fi.



Pomocí aplikace Vantrue můžete ovládat živý náhled videa, měnit nastavení kamery, přehrávat videa z palubní kamery v telefonu a další funkce.


Přehrávání GPS stop a sdílení stažených videí s přáteli nebo na libovolných sociálních sítích je k dispozici prostřednictvím aplikace Vantrue, ale je závislé na internetu nebo telekomunikačních službách s přidanou hodnotou (vyžaduje vypnutí/odpojení Wi-Fi kamery).



Pozn:

- Před připojením k síti Wi-Fi fotoaparátu zkontrolujte, zda je v telefonu zapnutá funkce Wi-Fi.
- Počáteční heslo pro toto zařízení slouží pouze pro počáteční přihlášení. Abyste předešli možným bezpečnostním rizikům, nezapomeňte po prvním přihlášení počáteční heslo změnit, abyste zabránili neoprávněnému přihlášení jiných osob k zařízení nebo jiným nepříznivým důsledkům.
- Pokud zapomenete heslo Wi-Fi, můžete obnovit výchozí nastavení zařízení a Wi-Fi zařízení bude také obnoveno na výchozí heslo (12345678).
- Po úspěšném připojení telefonu k síti Wi-Fi kamery můžete ovládat živý náhled videa, měnit nastavení kamery, přehrávat videa z autokamery v telefonu a další funkce. Funkce přehrávání GPS stop a sdílení videí však budou záviset na internetu nebo telekomunikačních službách s přidanou hodnotou (vyžaduje vypnutí/odpojení kamery Wi-Fi).

3.3 Připojení k APP





Po vstupu do náhledu APP v reálném čase můžete provádět následující operace.

- **Náhled videa:** Po úspěšném připojení APP k rekordéru vstoupí rekordér na stránku náhledu v reálném čase, klikněte na tlačítko celé obrazovky nebo na horizontální přehrávání mobilního telefonu, obrazovka v reálném čase se automaticky přepne do režimu náhledu na celou obrazovku. Kliknutím na tlačítko přepínání oken můžete přepínat přední, kabinové a zadní videookno, ale tuto funkci lze použít pouze v režimu vícekanálového záznamu.
- **Přehrávání videozáznamu:** V režimu přehrávání videozáznamu můžete přehrávat videozáznamy, které se nacházejí na obrazovce: Nahrávané video nebo fotografické soubory můžete prohlížet na SD paměti. kartu v aplikaci APP, klikněte na "File" a poté vyberte video, které chcete přehrát.
- **Stažení videa:** V rozhraní pro procházení souborů na kartě SD nebo při přehrávání videa můžete zvolit stahování videí nebo obrázků. Po stažení videa jej můžete přehrát v místním souboru aplikace a zobrazit GPS stopu videa.

- **Pořizování videí:** Rozhraní náhledu aplikace v reálném čase může zachytit aktuální obraz.
- **Statistiky ujetých kilometrů:** uživatelé mohou kliknutím stáhnout informace o ujetých kilometrech podle svých potřeb. Informace o ujetých kilometrech se uloží do aplikace APP jako obrázek nebo soubor PDF.
- **Řádek pro korekci fotoaparátu:** Vyvážení objektivu je korigováno přesným křížkem, aby nedošlo ke zkreslení obrazu při záznamu.
- **Aktualizace OTA:** Podrobnosti naleznete v popisu obsahu 3.10.

3.4 Aktualizace pomocí APP


Otevřete aplikaci "Vantrue", připojte kameru Wi-Fi, přejděte na "Settings>About", klikněte na "Detect new version", aplikace automaticky zjistí, zda je verze aplikace nejnovější. Pokud je k dispozici nová verze aplikace, postupujte podle pokynů aplikace k ovládání a aktualizaci verze.



3.5 Nahrávání ve smyčce

Po vložení paměťové karty a připojení napájení se autokamera N4 Pro automaticky zapne a zahájí nahrávání ve smyčce. Doba trvání každého nahraného videa se uloží na základě nastavené doby nahrávání ve smyčce a uloží se do složky normálního videa.

Jakmile kapacita složky normálního videa dosáhne 70 % celkové kapacity, nový soubor záznamu smyčky automaticky přepíše původní soubory záznamu smyčky.



Pozn:

- Po vypnutí nahrávání ve smyčce již nebude funkce uzamčení videa fungovat.
- Po vypnutí nastavení nahrávání ve smyčce je délka každého záznamu 15 minut. Když je paměťová karta plná, fotoaparát zastaví nahrávání a zobrazí výzvu "karta je plná!".

3.6 Nahrávání událostí

1. Automatické nouzové nahrávání


Když se aktivuje G-senzor nárazem nebo vibracemi, aktuální záznam se automaticky uzamkne.

Během procesu uzamykání záznamu můžete také stisknout tlačítko , abyste mohli pořídit snímek.

2. Ruční nouzové nahrávání

Stisknutím tlačítka  během nahrávání se nahrávané video uzamkne. Během nahrávání videa události můžete stisknutím tlačítka  pořídit několik snímků.

Po dokončení záznamu události se video automaticky uloží do složky videa události a fotografie se uloží do složky fotografií.




Pozn:

- Citlivost automatické blokovací videospuště je určena citlivostí kolize. Čím vyšší je nastavení citlivosti, tím větší je pravděpodobnost, že dojde ke spuštění záznamu nouzového videa.
- Celková kapacita souboru s videozáznamem události představuje 30 % celkové kapacity aktuální paměťové karty. Když soubor s videozáznamem události dosáhne horní hranice, nový soubor s videozáznamem události automaticky přepíše starý soubor s videozáznamem události.
- Zámek nahrávání se nespustí v žádné z následujících situací: je vypnuto nahrávání ve smyčce nebo je zapnuto časosběrné nahrávání. Pokud je vypnuto nahrávání ve smyčce/zapnuto časosběrné nahrávání, lze při uzamčení záznamu pořizovat pouze snímky.

3.7 Parkovací režim (Když je zapnutý parkovací režim, funkce časosběrného záznamu nebude fungovat. Tyto dvě funkce nemohou běžet současně).

V rámci parkovacího režimu existují 4 možnosti.



Pokud je zapnutý parkovací režim, existují tři způsoby, jak zastavit nahrávání v parkovacím režimu:


1. Po zaparkování vyčkejte 5 minut, aby se záznam spustil automaticky;
2. dlouhým stisknutím tlačítka  zahájíte ručně;
3. Po připojení ke kabelu ACC Hardwire Kit kamera přejde do parkovacího režimu ihned po vypnutí motoru. (Kabel ACC je volitelné příslušenství, je třeba jej dokoupit).

Pozn:

- Pro zajištění správné funkce kamery v parkovacím režimu je nutné použít k napájení autokamery sadu Vantrue hardwire kit nebo jiný stabilní a trvalý zdroj napájení.
- Pokud se autokamera nachází v extrémně horkém prostředí, doporučujeme zvolit režim detekce kolize. Pokud je teplota uvnitř vozidla až 60 °C (140 °F), doporučujeme kameru vypnout, aby nedošlo k nesprávné funkci kamery způsobené vysokou teplotou.
- Časosběrné nahrávání videa a parkovací režim (včetně detekce kolize, detekce pohybu, nahrávání s nízkým datovým tokem a režimu nízké snímkové frekvence) lze zapnout pouze po jednom. Když je jeden z nich povolen, druhý se automaticky vypne.
- Všechna videa zaznamenaná v parkovacím režimu (detekce kolize, detekce pohybu, záznam s nízkým datovým tokem, režim s nízkou snímkovou frekvencí) budou uložena do normální složky videa. Aby nedošlo k přepsání videa v parkovacím režimu ve smyčce, zkontrolujte a uložte požadované soubory včas, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Detekce kolize

Když je zapnuta detekce kolize, zobrazí se na nahrávacím rozhraní ikona , která signalizuje, že je autokamera právě v režimu detekce kolize. Citlivost detekce kolize má 1 až 5 úrovní citlivosti, které lze nastavit. Citlivost detekce kolize lze nastavit v rozsahu 1 až 5 úrovní citlivosti. Citlivost detekce kolize můžete nastavit podle prostředí vozu a zvyklostí používání.



Pokud je zapnuta funkce detekce kolize a po 5 minutách záznamu není zjištěn žádný pohyb nebo vibrace (5minutový vstupní mechanismus pro šok), pak se aktivuje funkce detekce kolize s ikonou  uprostřed obrazovky a kamera se automaticky vypne.

Pokud po vypnutí autokamery G-senzor zjistí, že vozidlo vibruje nebo se pohybuje, záznamník se automaticky zapne a bude nahrávat 1 minutu a poté se vypne.


Pozn:

Pokud autokamera během nahrávání neustále detekuje kolizi, ukončí režim detekce kolize, přejde do normálního nahrávání a znovu spustí mechanismus 5minutového záznamu.

Detekce pohybu

Když je zapnuta detekce pohybu, zobrazí se na nahrávacím rozhraní ikona , která označuje, že autokamera je právě v režimu detekce pohybu.

Pro nastavení oblasti detekce můžete přejít do nabídky nastavení "Motion Detection Area" (Oblast detekce pohybu).



Po vstupu do režimu detekce pohybu se uprostřed obrazovky zobrazí ikona . Autokamera přejde do pohotovostního režimu a obrazovka se vypne po 3 minutách bez detekce pohybu.

Kamera N4 Pro je vybavena funkcí předběžného nahrávání. Po skončení nahrávání při detekci pohybu kamera načte 10 s předem nahraného videa do videa s detekcí pohybu a uloží je do běžné složky.

Záznam s nízkým datovým tokem

Udrží nepřetržitý záznam v miniaturní velikosti souboru se zaznamenaným zvukem.

Režim nízké snímkové frekvence

Režim Low framerate nahrává video s nízkou snímkovou frekvencí 1/2/3/5/10/15 fps. Zachovává nepřetržitý záznam videa bez zvuku.

[Normální doba záznamu = doba záznamu při nízké snímkové frekvenci (sec) x snímková frekvence záznamu FPS/volba nízké snímkové frekvence] (čas by měl být převeden na sekundy).


3.8 Hlasové ovládání

Dash Cam umožňuje rychlé ovládání pomocí hlasových příkazů (pořízení fotografie, zapnutí/vypnutí Wi-Fi, zapnutí/vypnutí obrazovky, zapnutí/vypnutí zvuku, uzamčení videa, stakování videa, zobrazení obou kamer atd.) Když je spuštěna, vyslovíte-li rychlý příkaz, spustí se příslušná funkce.

3.9 Přehrávání videa na počítači

a. Připojte dodaný datový kabel USB TYPE-C k fotoaparátu a počítači.

Po úspěšném připojení se na displeji fotoaparátu zobrazí ikona  pro přenos dat a poté můžete zobrazit videosoubory ve složce počítače.



b. Vyjměte paměťovou kartu z autokamery. Vložte paměťovou kartu do čtečky paměťových karet a poté do počítače.
Otevřete složku na paměťové kartě a pomocí programu Vantrue Player nebo VLC přehrajte video.





3.10 Aktualizace firmwaru

Pravidelné aktualizace firmwaru pro zlepšení výkonu a aktualizaci funkčnosti.

Aktualizace firmwaru pomocí zařízení se systémem iOS nebo Android (Firmware Over Air)

Ujistěte se, že má váš smartphone stabilní připojení k internetu.

1. Otevřete aplikaci Vantrue
2. Pokud obdržíte upozornění na aktualizaci firmwaru palubní kamery, potvrďte aktualizaci.
3. Po dokončení stahování klikněte na "Transfer to the dash cam" (Přenést do autokamery). Firmware palubní kamery bude aktualizován - může to trvat několik minut. Pro dokončení aktualizace firmwaru je třeba autokameru znovu nahodit. Ujistěte se, že je přední a zadní autokamera Vantrue N4 Pro zapnutá a je poblíž.



Aktualizace firmwaru pomocí počítače (Windows nebo Mac)

1. Stáhněte si nejnovější soubor firmwaru na **adrese www.vantrue.net > Suppok > Downloads.**
2. Vložte kartu microSD do čtečky karet microSD, připojte ji k počítači a vložte ji do počítače. počítače a poté zkopírujte soubor firmwaru s názvem "VT-N4.bin" do souboru ROOT karty microSD (neměňte název souboru softwaru!).



3. Vypněte autokameru a vložte kartu microSD s nejnovějším firmwarem zkopírovaným do kamery.
4. Připojte k napájení a zapněte autokameru.
5. Po dokončení aktualizace se kamera automaticky restartuje.
6. Aktuálně nainstalovanou verzi firmwaru lze ověřit na kartě "System Info" v nabídce nastavení. Po dokončení aktualizace budete po restartování autokamery vyzváni k opětovnému potvrzení nastavení jazyka, časového pásma a času.


Poznámka: Před použitím karty microSD k aktualizaci firmwaru je nutné kartu v kameře naformátovat, aby bylo umožněno stabilní čtení a zápis. Během aktualizace firmwaru neodpojujte ani nevypínejte kameru, mohlo by dojít k jejímu způsobit, že se fotoaparát následně nespustí.

3.11 Sledování GPS / GPS přehrávač

Informace GPS se zaznamenávají společně s videem. Chcete-li je zobrazit, stáhněte si a nainstalujte aplikaci Vantrue a přehrávač Vantrue GPS Player (ke stažení na adrese www.vantrue.net).

Údaje GPS zaznamenaného videa můžete zkontrolovat v aplikaci Vantrue Player Během přehrávání videa.

1. Navštivte na svém počítači webové stránky společnosti Vantrue (www.vantrue.net>Suppok> Downloads) a stáhněte si aplikaci Vantrue GPS Player.
2. Nainstalujte přehrávač Vantrue GPS Player do počítače.
3. Kliknutím na tlačítko "Open File" (Otevřít soubor) můžete procházet a vybrat video na kartě MicroSD do přehrávače Vantrue GPS Player nebo můžete soubor videa přímo přetáhnout na obrazovku stakup.



4. Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je pomocné zařízení pro účely nahrávání exteriéru snímků vozidel a některé funkce nemusí být vzhledem k různým podmínkám jízdy a prostředí vozidla podporovány.
- Aktualizace firmwaru bude čas od času provedena za účelem dalšího zlepšení. věnujte prosím pozornost oficiálnímu oznámení společnosti VANTRUE. podle konkrétní aktualizace.
- Tento výrobek dokáže zaznamenávat a ukládat snímky nehod vozidel, ale nezaručuje, že lze zaznamenat všechny snímky nehod. Obrázek může být zaznamenány ve speciální složce, protože u menších nehod nelze aktivovat snímač nehody.
- Při vkládání nebo vyjímání paměťové karty nezapomeňte vypnout napájení.
- Pro stabilní používání výrobku naformátujte paměťovou kartu alespoň jednou měsíčně.
- Paměťové karty mají obecně omezenou životnost a při dlouhodobém používání paměťových karet může dojít k tomu, že se data neuloží. V takovém případě se doporučuje zakoupit novou paměťovou kartu pro použití. Pokud dojde ke zničení dat v důsledku dlouhodobého používání paměťové karty, společnost za to nenese odpovědnost.
- Tento výrobek neinstalujte ani nepoužívejte, pokud je vozidlo v chodu.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům nebo vibracím, které by mohly výrobek poškodit a způsobit jeho nesprávnou funkci nebo nefunkčnost.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemická rozpouštědla ani čisticí prostředky.
- Rozsah okolní teploty pro běžné použití tohoto zařízení je -20 stupňů Celsia až 60 stupňů Celsia. Překročení této okolní teploty může způsobit nesprávnou funkci výrobku.
- Neumísťujte výrobek do otevřeného ohně. Nepoužívejte výrobek v místech s vysokou teplotou a vlhkostí, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem, úraz elektrickým proudem a další nebezpečí a poškodit výrobek.
- Je zakázáno autonabíječku sami rozebírat nebo upravovat, případně používat autonabíječku s obvodem shok, jinak dojde k úrazu osob, elektrickým proudem nebo k poškození zdraví.

úraz elektrickým proudem, požár a další nebezpečí nebo poškodí výrobek.

- Výrobek bez povolení nerozebírejte ani neupravujte, aby nedošlo k poškození rekordéru, vzniku tepla a požáru.
- Tento výrobek používejte v rámci zákona.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz