

Mobilly Air S1



Návod k použití

1. Před prvním použitím plně nabijte baterii sluchátek. Sluchátka vložte do ochranného dobíjecího pouzdra, každé do správného výřezu. Magnet zajistí správný kontakt.
2. Příložený microUSB-USB kabel připojte konektorem microUSB k pouzdru a konektorem USB např. ke stolnímu počítači, NTB, nebo síťovému adapteru (není součástí balení).
3. Vedle microUSB konektoru jsou čtyři LED indikátory, které ukazují stav nabití pouzdra (svít každého indikátoru představuje nabití na 25 %). Doba nabití baterie pouzdra je asi 1 hodina. Nabíjet baterii pouzdra lze i bez přítomnosti sluchátek.

Popis produktu



Nabíjení sluchátek

- Doba nabití baterií ve sluchátkách je asi jedna hodina.
- Každé sluchátko má LED indikátor, který indikuje stav nabití. Pokud se baterie sluchátka nabíjí, LED indikátor svítí červeně. Je-li baterie sluchátka plně nabitá, indikátor svítí modře.
- Je-li baterie sluchátka již téměř vybitá, ozývá se každou minutu tón, který upozorňuje na nutnost baterii opět nabít.
- Pokud sluchátka nejsou delší dobu používána anebo pokud jsou baterie úplně vybité, je nutno při nabíjení počkat několik minut, než začne LED indikátor svítit.
- Pokud má baterie již velmi nízký stav a nedojde k jejímu nabití, sluchátka se automaticky vypnou.

Spárování sluchátek se zdrojem zvuku

Před prvním použitím sluchátek se musí spárovat se zdrojem zvuku (mobil/tablet/TV/projektor) pomocí Bluetooth:

1. Uložte sluchátka a zdroj zvuku vedle sebe do maximální vzdálenosti 1 m.
2. **Připojení "hlavního" sluchátka ke zdroji zvuku:** stiskněte tlačítko jednoho z obou sluchátek (např. pravého) tak dlouho, až jeho LED indikátor začne rychle problikávat modře-červeně (cca za 6-7 sekund po stisku tlačítka).

3. Aktivujte Bluetooth na vašem zdroji zvuku, nechte vyhledat dostupná zařízení a vyberte "Air-TWS". Pokud je párování úspěšné, sluchátko se přepne do režimu standby a jeho LED indikátor bude blikat pouze modře (jednou za 8 sekund).
4. **Připojení "druhého" sluchátka k „hlavnímu“:** na druhém (nyní levém) sluchátku stiskněte tlačítko a uvolněte jej ihned, jakmile zabliká LED indikátor (cca po 2 sekundách po stisknutí tlačítka). Sluchátko se automaticky připojí k „hlavnímu“ sluchátku a přepne se rovněž do režimu standby (jeho LED indikátor zabliká modře jednou za 8 sekund).
 - Ke spárování nedošlo, pokud LED indikátor červeně pomalu bliká.
 - Při více jak 5 minutové nečinnosti se sluchátka automaticky vypnou.
 - Sluchátka se zdrojem zvuku spolupracují na vzdálenost až 10 m bez překážek. Kromě poslechu oblíbené hudby můžete využít sluchátka i k telefonování. Na telefonování lze použít i pouze jedno sluchátko.

Běžné zapínání spárovaných sluchátek

1. Stiskněte tlačítko na každém sluchátku po dobu asi 2-3 sekund a uvolněte ho, jakmile červeně zabliká LED indikátor. Sluchátka se vzájemně najdou a "hlavní" sluchátko se připojí ke zdroji zvuku (pokud na něm máte aktivovaný Bluetooth).
2. K automatickému připojení dojde s posledně připojenými sluchátky k posledně připojenému zdroji zvuku. Pokud se zdroj zvuku přesto zeptá, s kterým zařízením se má spojit, vyberte "Air-TWS".

Telefonování

Příjem telefonního hovoru

Hovor lze přijmout pouze ze spárovaného mobilu. Pokud při poslechu hudby mobil zjistí příchozí hovor, dojde k automatickému přerušení poslechu a sluchátka přenesou vyzváněcí tón. Krátce stiskněte tlačítko sluchátka a přijměte hovor. Po ukončení hovoru volaným, nebo po ukončení hovoru stiskem tlačítka na sluchátku, se automaticky vrátí poslech hudby. (Záleží na vlastnostech mobilu).

Příchozí hovor můžete odmítnout stiskem tlačítka na sluchátku. Podržte jej, dokud hovor není odmítnut.

Poslech hudby, pauza, zapnutí, vypnutí

Při poslechu hudby krátký stisk tlačítka sluchátka vypne nebo znovu zapne poslech hudby. Dvojitý rychlý stisknutí spustí následující skladbu. Tři krátká stisknutí spustí předchozí skladbu.

Parametry

Bluetooth	4.2
Dosah	do 10 m
Napájecí napětí	5 ± 0,25 V
Kapacita baterie pouzdra	320 mAh
Kapacita baterie sluchátka	45 mAh
Výdrž baterie-obě sluchátka	až 5 hodin
Výdrž baterie-jedno sluchátko	až 7 hodin

Vodě prachu odolnost	IPX4
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Indikace slabé baterie	3,3 V
Impedance	32 Ω
Hmotnost pouzdra	35 g
Hmotnost sluchátka	5 g
Jméno pro spárování	Air-TWS

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz