

Bluetooth adaptér do 3,5 mm jacku



Uživatelská příručka

Návod

1. Zapnout / Vypnout

- A) Zapnout: stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, než zaslechnete tón.
- B) Vypnout: stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, než zaslechnete tón.
- C) Režim spánku: pokud nebude provedena žádná operace po dobu 15 minut, zařízení automaticky vstoupí do úsporného režimu.

2. Připojení zařízení

- A) Připojení sluchátek: připojte 3,5 mm konektor sluchátek k audio konektoru adaptéru.
- B) Připojení reproduktoru: použijte oboustranný konektor 3,5 mm, jeden konec do audio rozhraní koncového zařízení, druhý konec do audio vstupu reproduktoru (Aux).

3. Párování

- A) Po zapnutí Bluetooth adaptéru se ozve tón a LED indikátor střídavě bliká červeně a modře. Spustěte v mobilním telefonu Bluetooth a vyhledejte **Bluetooth receiver**, po kliknutí uslyšíte tón a Bluetooth adaptér bude spárován. Pokud bylo spárování úspěšné, LED indikátor bude pomalu modře blikat (blikne jednou za 5 sekund).
- B) Přístroj může být spárován se dvěma mobilními telefony.

4. Nabíjení

- A) Připojte kabel do microUSB konektoru Bluetooth adaptéru a LED indikátor bude červeně svítit.
- B) Je-li baterie slabá, ozve se zvuková signalizace každých 5 sekund.
- C) Zařízení obsahuje vestavěnou Lithium-polymerovou baterii. Nabíjí se 30 minut a může přehrávat hudbu až 4 hodiny nepřetržitě.

5. Řízení hudby

- A) Krátké stisknutí tlačítka , pauza, přehrávání.
- B) Krátké stisknutí tlačítka +, spustí se následující skladba. Dlouhým stiskem se zvýší hlasitost.
- C) Krátké stisknutí tlačítka –, spustí se předcházející skladba. Dlouhým stiskem se sníží hlasitost.

6. Telefonní hovory

- A) Přijetí hovoru – krátký stisk.
- B) Odmítnutí hovoru – dlouhý stisk.
- C) Opakování posledního vytáčeného čísla – poklepejte na klávesu.
- D) Zrušení vytáčení – krátkým stiskem klávesy.

7. Funkce samospouště

Spustíte rozhraní fotoaparátu, dvakrát klikněte na tlačítko "–" a pořídíte fotografii.

8. Parametry

Verze Bluetooth: 4.1 + EDR

Maximální dosah: 10 m

Doba hovoru: až 4 hodiny

Doba přehrávání hudby: až 4 hodiny

Doba nabíjení: až 50 minut

Citlivost mikrofону: + – 42 dB

Výstup: 30 mW

Rozsah frekvenční odezvy: 20 Hz až 20 kHz

Popis produktu



Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz