


LED podsvětlená podložka



Návod k použití

- 1) Před použitím odstraňte z přední strany ochrannou fólii.
- 2) Věnujte stále pozornost konektoru USB kabelu během jeho používání. Překroucení USB kabelu je nebezpečné, mohlo by dojít k jeho poškození. To by vedlo k blikání desky, špatnému dotykovému senzoru nebo ke zhasnutí desky. Pokud se tak stane, vyměňte USB kabel za nový.
- 3) Pokud po zapnutí začne produkt blikat, bývá to způsobeno nekompatibilním zdrojem. Problém můžete vyřešit výměnou nabíječky (není součástí dodávky) nebo počítačového rozhraní.
- 4) Dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP můžete nastavit jas světla podložky.

Specifikace

Materiál	akrylátový plast
Rozměry	331 × 215 × 4 mm (A4)
Osvětlení	LED (tři stupně intenzity)
Napájení	micro USB kabelem