

KZ sluchátka ZS3

Uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ

Bezpečné používání sluchátek

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk při vysoké hlasitosti dlouhodobě.

Nepoužívejte sluchátka při řízení.

Nepoužívejte headset v nebezpečných situacích, jako je jízda, přechod ulice nebo činnost, která vyžaduje vaši plnou pozornost. Motoristé používající headset jsou nejen nebezpeční, ale i nelegální na mnoha místech, protože to snižuje šanci, že uslyšíte jiné vozidlo v souvislosti s bezpečností zvuku, jako jsou automobilové klaksony a sirény. Nenoste headset, místo toho můžete při řízení vozu používat FM vysílač pro poslech vyměnitelných médií.

POZNÁMKY

- Před použitím určité snižte hlasitost. Pokud vaše zařízení zní příliš hlasitě, způsobí to nejen šok uším, ale v těžkých případech se může spálit hlasová cívka sluchátek.
- Udržujte headset mimo dosah magnetických polí. Pod vlivem magnetických polí dochází k poklesu intenzity a v průběhu času klesne i citlivost!
- Udržujte headset mimo dosah jakékoliv vlhkosti. V mokré prostředí budou součástky ve sluchátkách korodovat, to vede ke zvýšenému odporu a vaše sluchátka budou znít zkresleně.

- Nerozebírejte produkt. Některá sluchátka se velmi obtížně otevírají, některá sluchátka nemají ani speciální metodu, která by je otevřela. Když je přesto otevřete, v 80 % dochází k tomu, že se pak sluchátka nezdají být funkční ani částečně.
- Pryč od chemikálií. Organická koroze sluchátek i povrchu sluchátkového pouzdra nevypadá dobře.
- Zimu není nejlepší prožívat venku. Zimní chlad způsobuje, že drát je poměrně tvrdý, křehký a snadno se láme nadměrným ohybem. V tomto případě kabel pro sluchátka neohřívejte, teplota urychlí stárnutí drátů.

Informace o bezpečnosti sluchu

Chcete-li se vyhnout zhoršení sluchu, tak před připojením sluchátek snižte hlasitost hudebního přehrávače. Poté, co headset vložíte do uší, postupně zvyšujte hlasitost, dokud nedosáhnete příjemné úrovně poslechu. Při měření hladiny hluku v decibelech (dB) může úroveň zvuku 85 dB nebo vyšší způsobit postupnou ztrátu sluchu. Porucha sluchu je funkcí hlasitosti versus čas, hlasitější zvuk způsobí poruchu za kratší dobu. Slabší hlas můžete poslouchat mnohem déle.

Citlivost ucha

Vzhledem k tomu, že citlivost ucha si každý může ve svém nitru nastavit, tak i v silně hlučném metru, nebo když je okolní prostředí velmi hlučné, jsou lidé, kteří jsou schopni v takovém prostředí i usnout a spát.



Hlasitost
vnějšího
zvuku



Za normálních okolností je možné odlišit vnější hluk „střední úrovně“ od „vhodné úrovně“ zvuku, které by uši měly slyšet.

 Hlasitost vnějšího zvuku		Když jste obklopen velkým hlukem, ze začátku budete mít pocit, že zvuk je velmi hlučný, později...
 Hlasitost vnějšího zvuku		Headset může mít v tomto případě nastavenou velkou hlasitost, aby ucho slyšelo, pak ji ztišíte na "vhodnou úroveň".

Volba ušních špuntů

Přední část KZ sluchátek poskytuje lepší požitek z rozdělení zvuků. Pokud jsou správně nošeny, lépe izolují rušení vnějším hlukem, jsou i lepší basy pro lepší vyvážení tónů a headset může lépe vyhovovat vašim uším. Samozřejmě, že musíte nosit ty správné, lidé se pak cítí pohodlněji. Vzhledem k tomu, že ucho každého jednotlivce není stejné, poskytují KZ špunty do uší několika různých velikostí a provedení. Chcete-li, aby vaše ušní špunty dokonale zapadly, je nutné je vyzkoušet. Vyzkoušejte vše, co je součástí balení se sluchátky KZ a naleznete nejvhodnější velikost a tvar pro vaše zvukovody. Doporučujeme, abyste nejdříve vyzkoušeli nejmenší špunt do ucha, následované větším, dokud nenajdete dobrý tvar, který nevypadne z uší, a bude pohodlným, to bude ten pravý špunt. Můžete také vyzkoušet různé typy špuntů do uší, abyste zjistili, který typ je pro vás nejlepší.



Silikonové
pouzdro
(L) veliké



Silikonové
pouzdro
(M) střední




Silikonové
pouzdro
(S) malé

Používejte drátový mikrofon

Některé modely vestavěných dálkových ovladačů sluchátek a mikrofonů mohou ovládat váš chytrý telefon, hudební přehrávač nebo tablet a další zařízení.

Poznámka: Liší se to podle funkcí připojeného zařízení.



Přijmutí nebo ukončení telefonního hovoru: Jednou stiskněte a uvolněte střední tlačítko pro přijetí hovoru, opakovaná operace ukončí telefonní hovor.

Odmítnutí telefonního hovoru: Stiskněte střední tlačítko a přidržte jej déle než dvě sekundy, poté tlačítko uvolněte. Když jej uvolníte, zazní dvakrát zvuk o dokončení, což znamená, že operace byla úspěšná.

Ovládání hlasem: Stiskněte a podržte střední tlačítko, dokud nezačne hlasová aktivace. Funkce se liší podle druhu zařízení.

Funkce dálkového ovládání: Přehrávání/Pauza, Předchozí/Následující skladba, Přijem/Ukončení telefonního hovoru, hlasové příkazy.

Znalosti o zahřívání sluchátek

Nepoužívali-li jste headset, musíte ho po určitou dobu používat, než se membrány jednotek headsetu zahřejí a začnou se

chovat normálně. Můžete tak zvýšit kvalitu výkonu. Tradiční proces zahřívání sluchátek je velmi složitý a ve střední době použití bude spotřebovávat energii pro ovlivnění požitku posluchače.

Poučení

Šum v pozadí:

Sluchátka s mikrofonom neumí přímo odstranit šum na pozadí, sluchátka jsou pouze pasivním zvukovým zařízením, když přehrávací zařízení posílá zvukový signál do sluchátkového terminálu, tak headset vyše zvuk odpovídající signálu. Proto je třeba chápat šum jako součást signálu. Pokud používáte sluchátka k poslechu hudby a můžete pociťovat výrazný šum na pozadí, pak možná budete muset pečlivě zkontrolovat, zda zařízení (zdroj signálu) nemá další problém.

Zkreslený zvuk:

Zkreslený zvuk headsetů se vztahuje na stranu vstupu. Hlasité zvuky jsou slabé, nebo je slyšet pouze zvuk na pozadí, nebo se vyskytují další problémy při používání sluchátek při přehrávání hudby. Pak odpojte sluchátkový konektor od zařízení, abyste zkontrolovali, zda tam není nějaká nečistota a otřete vše bavlnou namočenou v alkoholu. Pokud obdobný problém existuje, i když je vše čisté, obraťte se na náš zákaznický servis.

1) Kvalitní přehrávač


Kvalitní přehrávač hudby: například bezeztrátový přehrávač, profesionální zesilovač, HiFi zařízení...

Obecný přehrávač hudby: například počítač, chytrý telefon, MP3/4...


2) Bezeztrátová hudba

Audio formáty: doporučuje se poslouchat hudbu z APE (AVS Plugin Effects File) a FLAC (Free Lossless Audio Codec) bezztrátová hudba nebo hudbu ve vysoké kvalitě formátu MP3, dobrý zvuk a sluchátka.

Montáž




Rozlište směr headsetu,
L je vlevo, R je vpravo




Nasměrujte vodič na zástrčku
a zatlačte jej tak,
aby dokonale zapadl.

Nasazení



Sluchátka jsou vložena přímo
do ucha, správné nošení,
pohodlné nošení, dobrá
zvuková izolace.



Za uchem si upevněte
kabel sluchátek.