



Bezdrátový dálkový ovladač pro stabilizátory Feiyu Tech

Použití


S bezdrátovým dálkovým ovladačem je možné přepínat funkční režimy stabilizátoru a upravovat úhly natočení os stabilizátoru.

Konkrétní způsob ovládání stabilizátoru závisí na modelu a verzi firmwaru vašeho stabilizátoru. Na <http://www.feiyu-tech.com/support/> v sekci download u každého výrobku naleznete nejnovější manuál vydaný k danému firmwaru.

Obsah balení



Připojení bezdrátového dálkového ovladače



Instalace bezdrátového ovladače krok po kroku

- 1 Zapněte dálkový ovladač: Dlouhým stiskem po dobu 1 sekundy funkčního tlačítka zapnete bezdrátový dálkový ovladač.
- 2 Instalace přijímače bezdrátového dálkového ovladače: Vložte přijímač do funkčního rozhraní stabilizátoru.
- 3 Zapněte stabilizátor: Dlouhým stiskem po dobu 2 sekund funkčního tlačítka zapnete stabilizátor.
- 4 Použijte bezdrátový dálkový ovladač pro ovládání stabilizátoru.

! Před zapnutím dálkového ovladače vložte přijímač do stabilizátoru dle návodu.

Použití bezdrátového dálkového ovladače

Nabíjení Propojte mini USB rozhraní bezdrátového dálkového ovladače s 5 V nabíječkou USB kabelem.

Dosah dálkového ovládání 15 metrů v otevřeném terénu.

Párování Ponechte stabilizátor zapnutý, restartujte bezdrátový dálkový ovladač a připojte přijímač bezdrátového dálkového ovladače do stabilizátoru. Na bezdrátovém dálkovém ovladači stiskněte 7x multifunkční tlačítko během 5ti sekund. Pokud indikátor na dálkovém ovladači 5x zabliká, tak se dálkový ovladač a přijímač úspěšně spárovaly. Po spárování je možné gimbal ovládat pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

Poznámka: Dálkové ovládání musí být spárováno v těchto situacích: (1) Spojení proběhlo úspěšně, ale ovládání nefunguje (2) Výměna přijímače nebo bezdrátového dálkového ovladače.

Poznámka: Multifunkční tlačítko na stabilizátoru bude deaktivováno po připojení dálkového ovladače.

Přehled akcí po stisku funkčního tlačítka na dálkovém ovladači

Akce	Vysvětlení	Poznámka
Jeden stisk	Režim otáčení	U některých modelů se přepíná mezi otáčením a uzamčením
Dva stisky	Režim otáčení a naklápění	
Tři stisky	Inverzní režim	Trojím stiskem funkčního tlačítka opustíte inverzní režim
Čtyři stisky	Reset	
Šest stisků	Kalibrace pomocí dálkového ovladače	Jeden stisk pro ukončení kalibrace a přechod do úsporného režimu. Probuzení stabilizátoru po dalším stisku funkčního tlačítka.
Sedm stisků	Párování Bezdrátový dálkový ovladač	Spárujte zařízení: Když proběhlo spojení úspěšně, ale ovládání nefunguje nebo pokud vyměníte přijímač nebo bezdrátový dálkový ovladač.
Dlouhý stisk po 1 sekundu	Režim uzamčení	U některých modelů se po dlouhém stisku stabilizátor přepne do režimu pohotovosti a motorky se vypnou.
Dlouhý stisk po 3 sekundy	Vypnutí stabilizátoru i ovladače	

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si celý návod k použití, pro pochopení všech funkcí výrobku před započetím používání. Při nesprávném použití výrobku může dojít k poškození výrobku, osobního majetku nebo způsobení újmy na zdraví.

Zejména:

- Sestavte stabilizátor podle dodaného schématu.
- Aktualizujte firmware a konfiguruje zařízení přes dodaný USB kabel.
- Nabíjejte baterie dodanou nabíječkou.
- Kameru pevně zajistěte před zapnutím stabilizátoru.
- Příjimač zapojte před zapnutím dálkového ovladače.

Tento výrobek je sofistikovaný výrobek pro hobby použití. Musí být používán s opatrností, zdravým rozumem a též požaduje základní mechanické znalosti.

Při nesprávném použití výrobku nebezpečným nebo nezodpovědným způsobem může dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.

Tento výrobek není určený pro použití dětem bez dozoru dospělého. Tento výrobek není vhodný pro děti do 14 let. Tento výrobek není hračka.

Nepoužívejte nekompatibilní součásti a v žádném případě neupravujte tento výrobek jinak, než je uvedeno v návodu.

Tento návod obsahuje instrukce pro bezpečné užívání a údržbu. Je nezbytné si jej přečíst a postupovat dle instrukcí a upozornění uvedených v návodu, před sestavením, prvotním nastavením nebo začátkem používání, aby zařízení mohlo správně fungovat a zabránilo se poškození a zranění.

Bezpečnostní výstraha a varování

- Stabilizátor ani ovládání nejsou vodotěsné a prachotěsné. Chraňte je před vodou, prachem a pískem.
- Po použití jej otevřete jemným suchým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Vždy nechte veškeré chemické látky, malé součásti a jakékoli elektrotechnické součásti mimo dosah dětí.
- Vždy používejte naplněnou baterii.
- Veškeré pohyblivé části vždy používejte a udržujte v čistotě.
- Součásti musí být vždy suché.
- Vždy vyjměte baterie po ukončení používání.
- Vždy vyjměte baterie před jakýmkoli rozebíráním.

Zřeknutí se odpovědnosti

Je zakázáno používat stabilizátor pro jakékoli nelegální účely.

Guilin Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd a Sunnysoft s.r.o. nepřebírají žádnou odpovědnost za případné nehody, zranění, úmrtí, ztráty, nebo jiné škody způsobené nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. V žádném případě Guilin Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd a Sunnysoft s.r.o. nejsou zodpovědné za náhodné nebo následné škody, které vyplývají z použití tohoto výrobku nebo některé z jeho částí. Na poškození způsobené používáním, nehodou nebo běžným opotřebením se nevztahuje záruka.

Guilin Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd a Sunnysoft s.r.o. si vyhrazují právo kdykoli měnit tento manuál a podmínky užívání pro tento produkt. Tiskové chyby vyhrazeny.

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Fy FEIYU TECH