

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rychlonabíječka pro elektrokola GYX 42V/6A DC

Přečtěte si uvedený manuál, jinak hrozí
riziko požáru nebo poranění elektrickým
proudem.

Pokyny pro nabíjení

1. Nabíječku připojte přímo ke zdroji napájení. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
2. Zabraňte zpětnému nabíjení.
3. Nepoužívejte pro nenabíjecí baterie, protože se mohou přehřát a rozbít se.
 4. Nabíječky nejsou určeny k nabíjení automobilových baterií.
 5. Nabíjejte pouze akumulátory typu LI-ION. Ostatní typy baterie mohou prasknout a způsobit zranění osob a škody.

Důležité

1. Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte ji dešti nebo sněhu.
2. Při nesprávném použití jiných typů baterií může dojít k jejich prasknutí, což může způsobit zranění a poškození.
3. Baterie nespalujte, nerozebírejte ani nezkratujte.
4. Pokud se výkon baterií výrazně sníží, je čas baterie vyměnit.
5. Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě.
6. Před vyjmutím nebo přerušením spojení s baterií odpojte napájení;
VAROVÁNÍ: Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
7. Během nabíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru.
8. Elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosah dětí nebo zdravotně postižených osob. Nedovolte jim používat spotřebiče bez dozoru.
9. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
10. Zásuvka této nabíječky baterií je správně připojena k určenému spotřebiči.
11. Pokud je přívodní šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Tento výrobek musí být zlikvidován na autorizovaném místě pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů.
- Sběrem a recyklací odpadu pomáháte šetřit přírodní zdroje a zajišťujete, aby byl výrobek zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí a zdraví.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz