


**NIIMBOT**

**Smak** Tiskárna štítků


# Rychlý průvodce

NIIMBOT D101



# 01

## Obsah balení



Tiskárna štítků \*1



Role papíru na štítky \*1




Kabel USB typu C \*1



Stručná příručka k systému \*1

# 02

## Instalace




- ❶ Přejetím doleva po posuvníku otevřete víko.



- ❷ Odstraňte nebo ponechte přepážku podle šířky papíru na štítky.

※ O přepážce: Pokud váš papír na štítky není širší než 15 mm, vložte jej přímo. Pokud je jeho šířka 15-27 mm, odstraňte před instalací přepážku.



- 3 Po potvrzení šířky jej nainstalujte k pravé straně papírového kompaktu, a to tiskovou stranou dolů.



- 4 Zavřete víko. Dlouze stiskněte tlačítko napájení a tiskárna bude připravena k použití.

# 03

## Instalace aplikace

- 1 Před použitím tiskárny si nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



**NIIMBOT**  
Design a tisk APP  
snadné stažení a použití



※ Další informace jsou k dispozici v aplikaci NIIMBOT.

Přihlaste se do aplikace  
NIIMBOT

Me

Centrum  
návodů

Hardware

- 2 Získejte aplikaci NIIM pro další návrhy štítků pro domácnosti.



**NIIM**  
Aplikace pro návrh a tisk  
snadné stažení a používání



# 04

## Připojení a tisk

- 1 Otevřete aplikaci NIIMBOT a zapněte na telefonu Bluetooth.



Zapnutí Bluetooth 

- 2 Na domovské obrazovce klepněte na položku Připojit tiskárnu štítků. Poté vyberte model zařízení.

※ Upozornění: Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte 0000 nebo 1234.

- 3 Po připojení klepněte na "Aktuální šablona štítku" na kartě Domů a vstupte do editoru štítků.

## Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v této příručce jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných produktů. Produkty se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# 05

## Základní funkce

| Funkce                      | Obsluha                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnutí                     | Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.                           |
| Vypnutí                     | Když je zařízení zapnuté, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund. |
| Historie tisku              | Když je zařízení zapnuté, stiskněte jednou tlačítko napájení.                     |
| Vytiskněte zkušební stránku | Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.                    |

# 06

## Indikátory LED

| Indikátor | Stav         | Popis                                  |
|-----------|--------------|----------------------------------------|
| Modrá     | Pomalu bliká | Pohotovostní režim                     |
| Modrá     | Rychle bliká | Nabíjení                               |
| Modrá     | Trvale       | Připojení Bluetooth                    |
| Červená   | Pomalu bliká | Vybitá baterie, pohotovostní režim     |
| Červená   | Rychle bliká | Baterie je vybitá, nabíjení            |
| Červená   | Trvale       | Baterie je vybitá, připojeno Bluetooth |

# 07

## Specifikace

|                  |                 |                  |               |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Výrobek          | Tiskárna štítků | Model            | NIIMBOT D101  |
| Rozměry          | 130*80,2*47 mm  | Hmotnost         | 340g          |
| Doba nabíjení    | 3 - 4 hodiny    | Vstup            | 5V DC, 1A     |
| Kapacita baterie | 1500 mAh        | Způsob tisku     | Termální tisk |
| Rozlišení tisku  | 203 dpi         | Šířka tisku      | 24 mm         |
| Připojení        | Bluetooth       | Nabíjení         | Type-C        |
| Vysílací výkon   | 4 dBm (maximum) | Provozní teplota | 5~40°C        |

# 08

## Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

### \*Upozornění

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Výrobek nerozebírejte bez autorizace.</p> <p>Rozebrané výrobky nelze být vráceny nebo vyměněny.</p> |  <p>Neotírejte výrobek žíravými chemikáliemi nebo čistícími prostředky zástupci.</p> |  <p>Nepoužívejte výrobek v blízkosti míst s hořlavými výrobky, jako jsou čerpací stanice nebo sklady pohonných hmot.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí nebo je používejte pod dohledem a vedením opatrovníka;
2. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě vypněte napájení;
3. V případě jakékoli poruchy výrobku okamžitě vypněte napájení;
4. Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;
5. Za účelem výměny baterie výrobek nerozebírejte. Nesprávná obsluha může způsobit výbuch;

6. Baterie obsahuje speciální ochranný obvod a zařízení, nerozebírejte baterii bez oprávnění, jinak může dojít k shoku obvodu nebo úniku. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc;
7. Nevystavujte výrobek a napájecí adaptér vysoké teplotě nebo vysoké vlhkosti. Nevkládejte je do vody, jinak může dojít k shok obvodu a baterie se může zahřát, zakouřit, zdeformovat, poškodit nebo dokonce explodovat;
8. Pokud z výrobku nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a předejděte popáleninám.

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# 09

## Související prohlášení

### Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s pak 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny pakly odpovědnými za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle Pak 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v pakiculární instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-- P o r a d ě se s prodejcem nebo zkušeným technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách pokale expozice bez omezení.

## **Prohlášení o shodě**

Společnost Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU. Tento výrobek lze používat ve všech členských státech EU. Toto zařízení lze používat v Evropské unii.

Tímto společnost [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] prohlašuje, že rádiové zařízení typu [NIIMBOT D101] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.niimbot.com>.

## **Kanadské prohlášení**

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou osvobozeny od licencí a které jsou v souladu s kanadskými předpisy pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.