

NEEWER

SET BATERIÍ NP-FW50 S RYCHLONABÍJEČKOU pro SONY A6000, A6500, A6300, A6400, A7, A7II a A7RII



Uživatelský manuál

Nabíječka je určena pro nabíjení dvou baterií Sony SG-DVBT008-FW50. Baterie jsou součástí balení (2x 1100 mAh).

Kompatibilita

Sony Alpha 7, a7, a7rii, Alpha 7R, a7R, Alpha 7S, a7S, a7sii Alpha a3000, Alpha a5000, Alpha a6000, a6300, a6500, DSC-RX10, DSC-RX10M3, DSC-RX10M2, ILCE-QX1, ILCE-6300, ILCE-7SM2, ILCE-7RM2, ILCE 5000, ILCE 5100, ILCE-6000, ILCE-7, ILCE-7M2, ILCE-7R, ILCE-7S, Sony NEX-3, NEX-3N, NEX-5, NEX-5C, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5T, NEX-6, NEX-7, NEX-C3, NEX-F3, SLT-A33, SLT-A35, SLT-A37, SLT-A55V, Cyber-shot DSC-RX10, DSC-RX10M3, DSC-RX10M2, DSC-RX10. atd.

Nabíječka je vybavena micro USB portem, baterie lze nabíjet nejen zapojením do sítě, ale je to možné i v autě za pomoci CL adaptéru, případně lze nabíječku připojit k powerbance.

Postup

Baterie/baterii vložte do slotu nabíječky tak, aby kontakty nabíječky zapadly do baterie. Poté vložte jeden konec USB kabelu do nabíječky. Druhý konec USB kabelu vložte do adaptéru. LED dioda bude během nabíjení svítit červeně. Plně nabitá baterie – zelená LED dioda. Každý slot má jednu LED diodu (CH1 a CH2).

Upozornění

Baterie recyklujte podle platných norem. Nabíjejte pouze baterie kompatibilní s nabíječkou. Jinak hrozí riziko výbuchu nebo poranění.

Obsah balení

2x Sony NP-FW50 baterie

1x rychlonabíječka

1x USB nabíjecí kabel

Specifikace

Li-baterie: DC: 7,4 V; kapacita: 1100 mAh, 8,1 Wh

Vstup: 5V-2,1 A

Výstup: CH1: 8,4 V-730 mAh

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz