

PUMP ASSISTANT PRO

Přenosná pumpa



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Výkon: 120 W

Vstup Typ-C: 5 V/2 A

Vstup DC: 12 V/10 A

Výstup USB: 5 V/2,1 A

Maximální tlak: 3,5 baru

Hluk: <85 dB

Kapacita baterie: 7500 mAh/27,75 Wh

Doba nabíjení: ~4,5 h

Provozní doba: ~30 min

Délka kabelu DC: 3 m

Délka vzduchové trubice: 30 cm

Rozměry produktu: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Hmotnost: 637 g

BALENÍ

Pumpa x1

Vzduchová trubice x1

Nabíječka DC 12 V x1

Jehla pro nafukování x1

Adaptér pro nafukovací trysky x1

Bezpečnostní tryska x1

Bezpečnostní hadice x1


Kabel Typ-C na Typ-C x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Indikace nabití baterie
2. Tlak v reálném čase
3. Nastavený tlak
4. Tlačítko pro zvýšení tlaku
5. Tlačítko napájení pro zapnutí
6. Tlačítko pro snížení tlaku
7. Box pro uložení příslušenství
8. Tlačítko pro změnu režimů pumpování
9. Tlačítko LED podsvícení
10. Port pro vzduchovou hadici
11. LED světlo
12. Vstup typu C
13. Výstup USB
14. Vstup stejnosměrného proudu



OBSLUHA VÝROBKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení.
2. Stiskněte tlačítko pro změnu režimu nafukování a nastavte požadovaný režim (auto, motocykl, jízdní kolo, míč, speciální). Na obrazovce se zobrazí nastavený tlak pro odpovídající režim nafukování. Dlouhým stisknutím tlačítka pro změnu režimu nafukování můžete také nastavit požadovaný tlak (PSI, BAR, KPA, kg/cm²).
3. Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení tlaku pro nastavení požadované úrovně tlaku nafukování.
4. Připojte nafukovací hadici k pumpě a poté ji připojte k nafukovacímu předmětu po předchozí instalaci příslušné trysky. Ujistěte se, že je spojení bezpečné, aby bylo zajištěno účinné nafukování.
5. Teplota vzduchové hadice se může během delšího provozu zvýšit. Pokud zařízení začne vydávat neobvyklé zvuky nebo se teplota příliš zvýší, okamžitě jej vypněte a před dalším použitím počkejte, až vychladne.
6. Lehkým stisknutím tlačítka napájení se spustí nafukování.
7. Po nafouknutí (když tlak dosáhne nastavené úrovně, zařízení se automaticky zastaví) stiskněte a podržte vypínač po dobu 2 sekund, abyste jej vypnuli.



NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Připojte jeden konec kabelu k portu USB na napájecím adaptéru a druhý konec k portu typu C na vašem zařízení. Indikátor baterie bude zobrazovat úroveň nabití baterie a stav nabíjení.
2. Po připojení nabíječky DC se na zařízení zobrazí následující ikona: „DC“. Zařízení bude napájeno stejnosměrným proudem.
3. Při používání zařízení s nabíječkou DC se může zobrazení změnit z „DC“ na „UL“ pro nízké napětí a „UH“ pro vysoké napětí. Během provozu byste měli zařízení sledovat, abyste předešli možným poruchám.
4. USB výstup můžete použít k nabíjení potřebných zařízení.

PODSVÍCENÍ LED

1. Stiskněte a podržte tlačítko podsvícení LED po dobu 2 sekund pro zapnutí svítliny. Krátkým stisknutím tlačítka podsvícení LED přepínáte mezi režimy SOS a bodového osvětlení.
2. Dlouze stiskněte tlačítko podsvícení LED po dobu 2 sekund pro jeho vypnutí.

VAROVÁNÍ

Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento výrobek sami opravovat či upravovat, protože by mohlo dojít k poškození zařízení, narušit jeho funkčnost nebo ohrozit uživatele.

Před nafukováním se ujistěte, že znáte doporučený tlak pro nafukovací předmět. Nepřekračujte tuto hodnotu, mohlo by dojít k poškození předmětu a potenciálnímu nebezpečí.

Pokud se výrobek nachází v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami, vypněte jej, abyste předešli možnému poškození nebo poruše. Před opětovným použitím zařízení počkejte, dokud se teplota nestabilizuje na bezpečnou úroveň.

Zařízení skladujte a používejte v suchém prostředí, mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti.

Nikdy nenechávejte běžící pumpu bez dozoru, abyste předešli možným nehodám.

Výrobek je vybaven vestavěnou lithium-iontovou baterií. Při likvidaci neznečišťujte životní prostředí. Snažte se jej zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!