

Magnetický stativ MagnetStick Pro (1540mm)

1540mm



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU


Materiál: ABS + hliníková slitina
Držák smartphonu: Magnetický kroužek
+ svorka
Délka složeného výrobku: 250 mm
Délka rozloženého výrobku: 1540 mm
Rozměry výrobku: 250 x 64 x 54 mm
Hmotnost: 266 g

BALENÍ

Stativ 1 ks
Kabel 1 ks
Magnetický kroužek 1 ks
Uživatelská příručka 1 ks
Samolepky 1 ks

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Mechanická svorka / Magnetický kroužek
2. Teleskopický stojan
3. Dálkové ovládání
4. Stativ



OBSLUHA VÝROBKU

1. Upevněte si chytrý telefon mechanickou svorkou nebo magnetickým kroužkem a nastavte úhel, který potřebujete pro fotografování.



2. Teleskopický stativ se používá k nastavení výšky zařízení.

3. Stiskněte tlačítko „Push“ a rozevřete nohy stativu, abyste zařízení stabilně umístili na rovný povrch.



4. Chcete-li dálkový ovladač vyjmout, nejprve vytáhněte teleskopický stojan a poté jej posuňte nahoru, abyste dálkový ovladač vyjmuli.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Sejměte dálkový ovladač ze stativu.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte nebo vypněte dálkový ovladač.
3. Po zapnutí dálkového ovladače začne indikátor připojení blikat. Pomocí funkce Bluetooth na vašem smartphonu vyhledejte a připojte se k dálkovému ovladači (název dálkového ovladače je Magnet Stick Pro). Po úspěšném připojení indikátor zhasne.
4. Po připojení zařízení k smartphonu krátce stiskněte tlačítko napájení a poříďte snímek nebo spusťte nahrávání.
5. Pokud je selfie tyč po zapnutí dálkového ovladače již připojena k smartphonu, připojení se automaticky obnoví.
6. Připojte jeden konec kabelu k USB portu napájecího adaptéru a druhý konec k portu typu C na zařízení. Indikátor se během nabíjení rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení zhasne.



VAROVÁNÍ

Toto zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravu či úpravu sami, protože manipulace s konstrukcí může narušit jeho integritu a vést k poškození nebo snížení výkonu.

Nepřetěžujte stativ, abyste předešli poškození.

Při nastavování výšky a úhlů stativu postupujte opatrně, abyste předešli náhodnému poškození nebo pádu zařízení.

Nikdy nenechávejte stativ s nainstalovaným zařízením bez dozoru, zejména za větrného počasí.

Nepoužívejte stativ za vysoké vlhkosti nebo deště, pokud není pro takové podmínky navržen, aby se zabránilo korozi a poškození.

Výrobek je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Při likvidaci prosím neznečišťujte životní prostředí. Snažte se ji zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Pokud tak neučiníte, může se výrobek stát nefunkčním a záruka ztratí platnost

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!



VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny,
jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem,
poškození nebo jinému poškození!

