


WindBooster GT

WindBooster 9-Mode


Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Úvod Zařízení



ilustrační obrázek - může se lišit pro různé modely vozů




ilustrační obrázek - může se lišit pro různé modely WindBooster

Popis a použití



Aplikace WindBooster
(propojte mobilní telefon přes
Bluetooth a upravujte
nastavení režimů přes aplikaci)



Displej
(slouží k zobrazení a
přepínání režimů)



Kabel pro připojení displeje
a adaptér (upravuje citlivost plynového pedálu)



Stahovací páska
(použijte k zafixování kabelů)



Uživatelský manuál
(před prvním použitím si prosím
uvedený manuál prostudujte)



iOS
(naskenujte uvedený QR kód a
stáhněte aplikaci)



Android
(naskenujte uvedený QR kód a
stáhněte aplikaci)

Bezpečnostní pokyny

Při nesprávném zacházení nebo nerespektování těchto pokynů hrozí riziko poškození výrobku, vozidla nebo poranění osob.

1. Před instalací a použitím se ujistěte, že vámi zakoupený WindBooster je vhodný pro model vozidla, do kterého jej budete instalovat.
2. Pokud před instalací nebo během instalace zjistíte jakékoliv poškození WindBoosteru, nebo máte jakékoliv pochybnosti, tak v instalaci nepokračujte. WindBooster nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
3. Pokud bude WindBooster nesprávně nainstalován nebo nastaven, nebude fungovat a bude signalizovat chybu.
4. WindBooster ani jeho součásti nerozebírejte a nijak neupravujte.
5. Se zařízením manipulujte pouze při zastaveném vozidle
6. Chraňte kabely před ohnutím, zlomením nebo jiným poškozením.
7. WindBooster umístěte na vhodné místo a zajistěte ho proti pohybu. Upevněte kabely a displej.
8. Nikdy neaktivujte režim uzamčení (Lock mode/anti-theft) během jízdy.

Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za poškození vozidla nebo poranění osob při nesprávném používání výrobku.

Normal (No) - v tomto výchozím nastavení WindBooster nijak neupravuje signál z plynového pedálu

Sport (P1) je vynikající pro každodenní ježdění nebo třeba jízdu po městě. Výrazně zkracuje zpoždění reakce plynu a mírně zvyšuje odezvu plynu.

Sport+ (P2) má vše, co potřebujete, aby reakce plynu pro rozjezd nebo předjíždění byla ostřejší. Tento režim využijete i pro temperamentnější jízdu nebo třeba na silnicích s větším množstvím zatáček!

Race (P3), je závodní režim. V tomto režimu je reakce plynu nejrychlejší.

Economy (Ec) tlumí reakci plynu, abyste získali větší kontrolu nad vozem, dělá auto línější. Režim je vhodný pro jízdu za mokra, technickou jízdu nebo couvání s přívěsy. Může být vhodný pro začátečníky a pro všechny, kterým vyhovuje pomalejší a plynulejší jízda, díky které můžete i mírně snížit spotřebu paliva.

U režimů uvedených výše lze jemně doladit citlivost v 10 krocích (0-9) stisknutím tlačítka na displeji.

Následující režimy jsou dostupné pouze u WindBooster GT:
Drag – maximální akcelerace. Režim je vhodný při sprintech nebo pro vyzkoušení maximálního zrychlení vašeho vozu.


Anti-Slip – protiskluzový mód, který vám umožní pozvolný rozjezd na sněhu, v blátě a za dalších nepříznivých podmínek. Režim je také vhodný pro technickou jízdu v terénu. Velmi výrazně snižuje citlivost plynu a tím umožní velmi pomalý a plynulý rozjezd, čímž zabrání protáčení kol. Jedná se fakticky o obdobu zimního režimu v některých vozech.

Valet – parkovací mód, snižuje citlivost plynového pedálu pro lepší kontrolu rychlosti během parkování. Hodí se, když si necháváte zaparkovat auto do garáže od někoho jiného.

i-Auto – inteligentní režim, který vyhodnocuje a automaticky nastavuje nejvhodnější citlivost.

Nastavení aplikace (pouze WindBooster GT)

V levém horním rohu vyberte nastavení.



Language (nastavení jazyka): angličtina/čínština

Interface Style: výběr ze rozložení aplikace

Update hardware: v případě dostupnosti provede aktualizaci jednotky

Reset: WindBooster bude uveden do továrního nastavení (v režimu uzamknutí nelze provést tovární reset)

Car lock password: Nastavení hesla uzamknutí, čtyřmístné číselné heslo


Vložte heslo a proveďte uzamčení vozidla pomocí volby Lock Car. Pro odemčení znovu vyberte Lock Car a zadejte heslo.

Poznámka: tlačítka displeje nejsou v režimu uzamknutí funkční.

AT (automatické/manuální řazení): nastavte podle modelu vozidla, aktivujte v případě automatické převodovky - na displeji se zobrazí A.

Boot setting: pokud je aktivní (Memory), tak se po vypnutí motoru a opětovném nastartování vždy nastaví poslední použitý režim. Pokud není volba aktivní (Normal) tak se vždy po nastartování nastaví režim Normal, WindBooster není aktivní a je potřeba nastavit požadovaný režim přes aplikaci nebo displej.

Schéma zapojení



Instalace


1. Instalaci provádějte nejdříve za 30 minut po vypnutí motoru a uzamčení vozidla. Při dřívějším odpojení konektoru plynového pedálu může dojít k zaznamenání chyby do řídicí jednotky vozidla.
2. Odpojte konektor kabeláže, který vede k plynovému pedálu vozidla.
3. Odpojený konektor připojte k odpovídajícímu konektoru adaptéru WindBooster a druhý volný konektor adaptéru WindBooster připojte k odpovídajícímu konektoru plynového pedálu.
4. Připojte displej pomocí kabelu vedoucího z adaptéru WindBooster

Před dalšími kroky doporučujeme otestovat funkčnost. Nastartujte vozidlo. Na displeji by se měl objevit režim Normal. Při zastaveném vozidle bez zařazené rychlosti mírně sešlápněte pedál plynu. Následně změňte režim a opět znovu sešlápněte plynový pedál. Měli byste poznat změnu citlivosti pedálu. Pokud je vše v pořádku, pokračujte v instalaci. V opačném případě zkontrolujte znovu zapojení. V případě pochybností WindBooster nepoužívejte a kontaktujte prodejce.


5. Umístěte displej na vhodné místo na palubní desce. Pro zafixování použijte oboustrannou samolepící pásku na zadní straně displeje.
6. Zajistěte kabeláž pomocí stahovacích pásků.

Bluetooth spojení (pouze WindBooster GT)


1. Otočte klíčkem do druhé pozice, případně nastartujte (Obr. A). Displej se rozsvítí (Obr. B). Stiskněte a podržte obě tlačítka na displeji současně. Na displeji se zobrazí ID (Obr. C). V mobilním telefonu spusťte aplikaci a proveďte spojení Bluetooth (Obr. D). Při dotazu na ID zadejte čtyřmístné číslo zobrazené na displeji (Obr. E), alternativně můžete naskenovat fotoaparátem čárový kód z balení (4 poslední číslice čárového kódu odpovídají ID).




Obr. A




Obr. B




Obr. C



Obr. D



Obr. E



Obr. F

Distributor Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz