

XIAOMI SOLOVE DESK F5


PŘENOSNÝ VENTILÁTOR S VESTAVĚNÝM AKUMULÁTOREM A OTÁČENÍM



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si pečlivě přečtěte níže uvedený návod.

Úvod



Prosím nerozebírejte lopatky ventilátoru. Zařízení neumývejte vodou. K čištění použijte pouze navlhčený hadřík.

Návod k použití




A. Krátce jednou stiskněte: 1. rychlostní stupeň, nejmenší vítr.



B. Krátce po druhé stiskněte: 2. rychlostní stupeň, střední vítr.






C. Krátce po třetí stiskněte: 3. rychlostní stupeň, maximální vítr.



D. Krátce po čtvrté stiskněte: vypnutí ventilátoru.

Funkce otáčení/náklon/status LED indikátoru



E. Automatická rotace a náklon: stiskněte tlačítko po dobu 1,5 s během jakéhokoli rychlostního stupně. Vypnutí rotace a náklonu: opět přidrže tlačítko.

Během nabíjení: problikávající červená dioda. Plně nabito: svítící červená LED dioda. Vybitá baterie (pod 5 %): rychle problikávající LED dioda. První použití po vybití: 1. rychlostní stupeň lze zapnout po 10-20 min nabíjení. Ujistěte se, že ventilátor nabíjíte napětím 5 V a s proudem nad 1 A.
2. a 3. rychlostní stupeň lze použít po cca půl hodině nabíjení.



	Síla větru	Status LED diody
1. stupeň	1. stisknutí: 2. LED dioda bude bílá	● ● ● ●
2. stupeň	2. stisknutí: 2. a 3. LED dioda bude bílá	● ● ● ●
3. stupeň	3. stisknutí: 2., 3. a 4. LED dioda bude bílá	● ● ● ●
Vypnutí	4. stisknutí: LED diody nesvítí	● ● ● ●

● - LED dioda nesvítí, ● - LED dioda svítí

Automatická rotace

- | | |
|-----------|------------|
| 1. stupeň | 2 bílé LED |
| 2. stupeň | 3 bílé LED |
| 3. stupeň | 4 bílé LED |
| Vypnutí | nesvítí |

Status LED diody

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

Instrukce

Stiskněte tlačítko po dobu 1,5 s (v jakémkoli stupni) – zapnutí automatické rotace (vypnutí rotace: opět přidrže tlačítko po dobu 1,5 s). Během rotace síla větru může být nastavována opět krátkým stisknutím tlačítka.

● - LED dioda nesvítí, ● - LED dioda svítí

Čištění

Otevření krytu: v protisměru hodinových ručiček, zavření krytu: ve směru hodinových ručiček (viz obr. v úvodu).

Specifikace

Název: Desktop Fan
Model: F5-Fan
Síla: 5 W (max)
Provozní doba: cca 3-12 h
Hmotnost: 522 g

Kapacita baterie: 3900-4000 mAh
Rozměr: 134 x 180 x 310,5 mm
Vstup: 5V=0.8 A
Doba nabíjení: cca 6 h
Výkonný standard: GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2006

Upozornění

Zařízení neumísťujte ke zdroji tepla a nevystavujte vysokému napětí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení nesmí spadnout na zem. Zařízení nerozebírejte a nečistěte vodou. Použijte pouze vlhčený hadřík (jinak hrozí riziko poranění). Nepoužívejte ventilátor, ve chvíli, kdy je ochranný kryt demontován (hrozí riziko poranění prstů). Nepoužívejte v přítomnosti dětí mladších 10 let (hrozí riziko poranění). Neumisťujte zařízení do prostředí s vysokým statickým polem. Pokud budete mít potíže s nabíjením, vyměňte kabel nebo adaptér a vyzkoušejte znova.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz