

NEXTOOL NE0126 LED SVÍTELNA

NEXTOOL 2000 LM FLASHLIGHT



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Funkce

1. Maximální světelný výstup je 2000 lumenů, vzdálenost dosvitu je 380 m.
2. Vysoká kapacita lithiové baterie 26650, doba provozu baterie je 140 h.
3. Jednoduché přepínání mezi režimy svícení: nejvyšší, vyšší, střední, nízký a S.O.S.
4. Nabíjení prostřednictvím USB-C kabelem, doba nabíjení cca 4 h.
5. V balení je přítomen silikonová šňůrka.

Specifikace

	5 režimů svícení				
	Nejvyšší	Vyšší	Střední	Nízký	S.O.S
Výstup	2000 lm	560 lm	200 lm	25 lm	-
Provoz	3 h	5 h	15 h	140 h	-
Vzdálenost	380 m	200 m	110 m	40 m	-
Odráživost	1 m				
Voděodolnost	IPX7				
Rozměr	164 (délka) x 34 mm (průměr) 59 (hlava) mm				
Hmotnost	265 g (bez baterie)				
Materiál	Letecký hliník 6061-T6, anodizovaný povrch				
Nabíjení	USB-C, 5 V/2 A, 3-5 h plně nabito				
Baterie	26650*1 (5000 mAh)				


Uvedené parametry jsou stanoveny na základě ANSI PLATO FL1 testu, s lithiovou baterií 1x 26650 (5000 mAh), při teplotě 25 °C. Parametry se mohou lišit za použití jiné baterie a teploty.

Postup

Baterie: vložte baterii 26650



Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko




S.O.S režim: stiskněte tlačítko po dobu 3 s v zapnutém stavu.



Nabíjení: plně nabijte (cca 3-5 h), během nabíjení 4 LED svítí modře. Vyšroubujte hlavu zařízení a vložte USB nabíjecí kabel do nabíjecího portu.



Režim svícení: stiskněte a vyberte režim: nejvyšší, vyšší, střední, nízký a S.O.S.



Údržba

Udržujte zařízení v dobrém stavu pravidelnou údržbou.

1. Pokud se zařízení dostane do kontaktu se slanou vodou nebo do prostředí s korozivními kapalinami, ihned zařízení očistěte vodou.
2. Používejte pouze uvedený typ baterie. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, baterii vyjměte a skladujte bez ní. Zařízení skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
3. Pokud budete mít pocit, že by mohlo dojít k poškození vodotěsného kroužku, přemístěte ho.
4. Zařízení funguje prostřednictvím lithiové baterie. Během používání buďte opatrní. Neotvírejte přihrádku na baterie během používání zařízení. Jinak hrozí riziko poranění a poškození zařízení.
5. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Neházejte s ním o zem ani ho nikterak nepoškozujte. Vyhněte se teplotám vyšším jak 60 °C. Nevhazujte do ohně. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.
6. Nemiřte světlem přímo do očí. Jinak hrozí riziko poškození zraku.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz