


70mai DASH CAM OMNI 64 Gb



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis



1. Tlačítko zapnout/vypnout
2. Tlačítko nahoru
3. Tlačítko dolů
4. Samolepka
5. Držák
6. Mikrofon

7. Displej
8. Kamera
9. Reprodukční
10. Napájecí port
11. Indikátor
12. Hlava stativu

Specifikace

Název: Dash Cam

Model: X200

Rozlišení: 1920 x 1080

Objektiv: FOV/140°/F1.5

Kapacita baterie: 300 mAh

Vstup: 5 V = 2 A

Napájení: z cigaretového zapalovače ve vozidle

Typ baterie: lithiová polymerní baterie

Obsah balení


1x kamera, 1x napájecí kabel, 1x nabíječka do vozidla, 1x držák (již nainstalován na zařízení), elektrostatická nálepka 1x, páčidlo na kabely 1x, samolepka 2x (1x již nainstalována na zařízení), manuál 1x
Poznámka: obrázky a ilustrace uvedení v manuálu jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit model od modelu zařízení.

Instalace

Pozice

Kameru nainstalujte podle níže uvedeného obrázku. Kameru lze umístit do dvou volitelných pozic na přední sklo vozidla. Vyberte si pozici, která vám nejvíce vyhovuje.

1. blízko středu zpětného zrcátka
2. na přední straně skla u spolujezdc



Poznámka:

1. Ujistěte se, že je kamera pod vodorovnou linií zpětného zrcátka
2. Elektrostatickou samolepku nalepte na vybrané místo tak, aby obraz mezery směřoval nahoru. Stisknutím samolepky odstraňte vzduchové bubliny
3. Čelní sklo udržujte čisté a suché bez zbytků kapalin. Jinak hrozí riziko ztráty přilnavosti samolepky a pádu zařízení.

Instalace kamery


Nalepte zařízení na elektrostatickou nálepku.



Ujistěte se, že mezera na samolepce je shodná s mezerou na elektrostatické nálepce a že displej směřuje do interiéru vozu.

Vedení kabelu

Naveďte napájecí kabel do zapalovače cigaret a připojte napájení podle níže uvedeného obrázku.



Poznámka:

1. Pomocí přiloženého páčidla vložte napájecí kabel pod strop vozidla a gumové těsnění podél sloupku A.
2. V závislosti na modelu vozidla může být zásuvka zapalovače cigaret umístěna v jiné poloze. Uvedený obrázek je pouze orientační.

Úhel záběru


Přidržte zařízení a otáčením nahoru a dolů nastavte úhel podle náhledu.



Instalace/demontáž držáku


Držák je předem nainstalován na zařízení. Pokud jej potřebujete odinstalovat/demontovat, postupujte podle níže uvedených kroků:

Demontáž: držte zařízení a šroubujte ve směru hodinových ručiček, poté se držák odpojí a uvolní.



Instalace:

1. Vyrovnajte mikrofón s veľkým polohovacím bodom na pravej strane držáku a potom do držáku vložte zariadenie



2. Držte zariadenie a šroubujte proti smeru hodinových ručičiek, dokud nebude mikrofón zarovnaný s veľkým polohovacím bodom na ľavej strane držáku, nakoniec sa zariadenie pripojí k držáku.



Stahování aplikace

zařízení je třeba používat ve spojení s aplikací 70mai. Aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat naskenováním QR kódu nebo vyhledáním "70mai" v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).

Poznámka: Pro připojení mobilního telefonu k hotspotu Wi-Fi autokamery je vyžadován systém Android 4.4 a iOS 9.0 nebo novější.



Uživatelský manuál

Další informace o funkcích naleznete v níže uvedeném QR kódu.



Příslušenství

Zařízení lze použít také se sadou 70mai 4G Hardwire Kit. Naskenováním QR kódu získáte manuál k sadě 70mai 4G Hardwire Kit.



Bezpečnostní upozornění

Před použitím zařízení si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění:

1. Kamera je určena jako pomoc řidičům pro záznam prostředí mimo vozidlo. Zařízení nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za případné nehody, škody nebo ztrátu informací způsobené provozem palubní kamery během jízdy.
2. Vzhledem k rozdílným podmínkám ve vozidle, stylu jízdy, jízdnímu prostředí atd. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání v prostředí mimo běžný rozsah provozní teploty nebo vlhkosti nebo kolize mohou způsobit nestandardní funkci palubní kamery. Neexistuje žádná záruka, že tato palubní kamera bude fungovat normálně za všech okolností. Videá nahraná touto autokamerou slouží pouze jako referenční.
3. V kameře je zabudována paměťová karta eMMC (Embedded Multi Media Card). Informace o kapacitě paměti najdete na štítku autokamery a na krabici zařízení.
4. Zařízení nainstalujte do správné pozice. Neinstalujte zařízení do blízkosti airbagů. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
5. Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli selhání zařízení z důvodu neshody. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené použitím neoriginální nabíječky do auta nebo napájecího kabelu.
6. Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Kameru nerozebírejte. Nevystavujte baterie ani akumulátory slunečnímu záření, místům s vysokou teplotou ani prostředí s extrémně vysokou okolní teplotou. Při nesprávné instalaci baterie hrozí nebezpečí výbuchu, proto používejte pouze správné baterie a vyměňte je za baterie stejného nebo rovnocenného typu.
7. kameru uchovávejte mimo dosah kapek vody nebo stříkající vody.
8. Udržujte zařízení v suchu. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

9. Pokud se baterie během používání nebo skladování zdeformuje, nabobtná nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte autokameru používat. Jinak hrozí riziko poranění osob, poškození zařízení nebo může dojít k výbuchu. Kontaktujte servisní pracoviště.
10. Nikdy neumývejte zařízení chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky.
11. Zařízení uchovávejte mimo dosah silných magnetických polí. Jinak hrozí riziko poškození.
12. Nepoužívejte zařízení v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C.
13. Po určité době práce se teplota pouzdra zařízení zvýší. Při práci se zařízením buďte opatrní.
14. Zařízení používejte spolu s platnými předpisy a normami dané země.

Upozornění

1. Nevhazujte baterie do ohně nebo horké trouby, mechanickým drcením nebo řezáním baterie může dojít k výbuchu.
2. Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou. Jinak hrozí riziko výbuchu nebo k úniku toxických kapalin nebo plynů.
3. Baterii nevyjímejte ze zařízení ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte.
4. Používejte baterii stejného typu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz