

# SUNNY BLASTER PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM model: 808




Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.  
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.  
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

## Popis zařízení



## Obsah balení




Tlumič s hlavní, rukojeť, mířidla, zásobník, tělo pistole, pažbas přihrádkou na baterie, USB nabíjecí kabel a 7,4 V nabíjecí baterie + ochranné brýle

## Uživatelský manuál


### Gelové kuličky/náboje

1. Kuličky umístěte do sklenice s vodou a nechte alespoň po dobu 3-4 h nabobtnat při teplotě 20-35 °C (čím více nabobtnají, tím lépe). Poté naplňte zásobník (viz Příprava a vložení kuliček).



### Upozornění

Před naplněním zásobníku kuličkami se ujistěte, že jsou kuličky suché a na jejich povrchu není voda. K sušení použijte například kuchyňskou utěrku nebo ručník. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, poškození baterie nebo zaseknutí náboje v zařízení. Nevystavujte kuličky přímému slunci. Pokud se tak stane a kuličky vyschnou, opět je vložte do vody a ponechte nabobtnat.



Vložte zásobník do pistole. Stiskněte tlačítko a vložte/vyjměte zásobník s kuličkami.


### Rukojeť

Stiskněte tlačítko a vložte/vyjměte rukojeť do spodní části zařízení.




### Nabíjení

Spojte baterii a baterii poté nabijte pomocí USB kabelu. Baterii nikdy nenabíjejte zapojenou do zařízení. S baterií nevhodně nemanipulujte. Chraňte ji před ohněm. Před prvním použitím, baterii nabijte. Baterii nabíjejte pouze po dobu 2-3 h. Jinak hrozí riziko zkrácení její životnosti nadměrným přebitím.



### Nastavení zaměřovače a dalekohledu

Nastavte polohu zaměřovače dotažením šroubu.





### Instalace baterie



Proveďte drát trubkou uvnitř pažby.



Spojte s drážkou.



Zafixujte pažbu s hlavní částí zařízení.

### Příprava a vložení kuliček

1. Kuličky namočte do vody po dobu 3-4 h v místnosti o teplotě v rozmezí 25-30 °C. Ideální velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm. Kuličky menší než 7 mm nejsou správně nabobtnané. Hladina vody musí být vždy nad kuličkami.
2. Správně nabobtnaná kulička hladce projde při střelbě zařízením.
3. Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:



Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček

nádoba: hrnek

cca 600 ml vody

10/1 kuliček

3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček

nádoba: odměrná

nádoba

cca 900 ml vody

10/2 kuliček

6-8 g kuliček

cca 10000 kuliček

nádoba: kýbl

cca 10 l vody

### Příprava zásobníku

1. Nabobtněte kuličky.
2. Stiskněte tlačítko, dokud se neobjeví kulička.
3. Poté naplňte celý zásobník.
4. Zásobník poté nainstalujte na zařízení. Pokud nebudou nainstalovány kuličky, zařízení nebude střílet.

Poznámka: k naplnění bude potřeba cca 40 kuliček + dalších 40 kuliček.




Poznámka: Po použití zařízení, vyjměte zbylé kuličky ze zásobníku.



1. Časem se kuličky zmenšují, což způsobí zaseknutí.
2. Vložte kuličky správné velikosti.
3. Několikrát stiskněte tlačítko a vyčistěte zásobník.

### Instalace



### **Varování a upozornění**

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

### **Distributor**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)