

SUNNY BLASTER

TERČ



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení.

Upozornění

Zařízení obsahuje malé části. Chraňte před dětmi (0-6 let).

Popis

Zařízení je doplňkem pro gelové kuličkové pistole značky Sunny Blaster. Případně lze zařízení použít při střelbě molitanových nebo měkkých projektilů jiných výrobců.

Po zasažení všech tří terčů, zařízení automaticky terčíky opět narovná. Zařízení disponuje automatickým počítadlem po sestřelení všech terčů (maximálně 30x, automaticky se vynuluje). Zařízení dále vydává světelné a zvukové efekty. Při zásahu se rozsvítí 4 LED diody (2x zablikají po zásahu, svítí po zapnutí) a zazní náhodný zvukový signál (zvuk nelze vypnout, zazní z reproduktoru).



Instalace

1. Vyjměte zařízení z balení.
2. Terčíky spojte s držákem. Poté držák s terčíkem nainstalujte na porty zařízení.
3. Do přihrádky na baterie (ve spodní části zařízení) vložte 3x AA baterie (1,5 V). Baterie nejsou součástí balení. Dbejte na správnou polaritu.
4. Umístěte zařízení na požadované místo.
5. Poté stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapněte. Poté sestřelujte terčíky.

Zapojení terčíku do portu zařízení.



Specifikace

Materiál: plast

Rozměr základny: 240 x 45 x 100 mm bez terčů; výška: 160 mm s terči

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz