

SUNNY BLASTER

P90


SAMOPAL NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze orientační. Pistole a jejich příslušenství se mohou lišit model od modelu zakoupené pistole.

Střelba



Střelba nahoru

Během střelby není nutné používat tlačítko sklonu.



Paralelní střelba


Je potřeba na paralelní střelbu nastavit tlačítko sklonu.



Střelba dolů


Během střelby je nutné používat tlačítko sklonu.

Popis zařízení



A. Zaměřovač

Zaměřte zelenou tečnou. **Nedívejte se přímo do zelené tečky!** K zapnutí/vypnutí použijte tlačítko.



B. Baterie

Vyjměte baterii a baterii nabijte přiloženým USB kabelem.



C. Zásobník

Stiskněte tlačítko a vyjměte/nainstalujte zásobník na tělo pistole.



D. Příhrádka na baterie

Baterii spojte s konektorem příhrádky na baterie pistole.



Kuličky/náboje

Vhodná velikost gelových kuliček: 7-8 mm (3-4 h bobtnání). Po nějaké době se kuličky zase opět zmenší. Pokud nebudou kuličky velké podle požadované velikosti, hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně. Vyberte vhodnou nádobu (viz níže), vložte do ní kuličky a přilijte vodu. Kvalitu kuliček lze ovlivnit také kvalitou vody. Lze použít i minerální vodu, čistá voda má však lepší účinek. Odpařování vody z nádoby také ovlivní také velikost kuliček.



Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání dehydratovaných kuliček:

Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček

nádoba: hrnek

cca 600 ml vody

10/1 kuliček

3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček

nádoba: odměrná nádoba

cca 900 ml vody

10/2 kuliček

6-8 g kuliček


cca 10000 kuliček

nádoba: kbelík

cca 10 l vody

cca 40 g kuliček

Poznámka: kuličky se prodávají ve třech různých tvrdostech (měkké, středně tvrdé a tvrdé). Kuličky a další příslušenství (kbelíky, ochranné masky, terče, zásobníky, atd.) lze zakoupit na našem e-shopu (www.sunnysoft.cz).



Mezi zásobníkem nábojů a tělem zbraně ve spodní části zásobování je mezera, při prvním výstřelu bude asi 5 prázdných nábojů (což je normální jev před normálním výstřelem).

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).

2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.

3. Zařízení smí používat děti starší 8-14 let (závisí model od modelu dané pistole). Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.

5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší. Kuličky nezanechávají po střelbě barevné skvrny na oblečení.

6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.

7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.

8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte. Chraňte kuličky a pistoli před přímými slunečními paprsky.

9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

10. Během používání nebo hry používejte/noste bezpečnostní ochranné pomůcky (oblečení s dlouhými rukávy nebo nohavicemi, ochranné brýle a jiné chrániče).

11. Baterii při nabíjení nenechávejte bez dozoru. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

12. Nemiřte laserem pistole do očí lidí nebo zvířat. Jinak hrozí riziko poškození zraku.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz