

SUNNY BLASTER HLAVEŇ IMITUJÍCÍ ZÁBLESKY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Obrázky a ilustrace uvedené v tomto návodu se mohou lišit model od modelu zařízení. Zařízení nepoužívejte k jinému účelu, než je určeno. Zařízení slouží jako doplněk k pistolím Sunny Blaster.

Specifikace

Rozměr: 8,3*3,6 cm

Hmotnost: 129 g

Materiál: plast + UV nátěr, elektronické komponenty

Použití: na taktické pistole

Obsah balení: nabíjecí kabel, hlavní tělo zařízení, redukce pro různé hlavně, imbus

Funkce: simulace plamene a fluorescenční náplně

Poznámka:

1. Zařízení je vhodné pro fluorescenční gelové kuličky. Pokud použijte nefluorescenční gelové kuličky, nemusí dojít k zábleskovému výboji nebo efektu plamene. Fluorescenční kuličky lze zakoupit v našem eshopu.
2. Zábleskový režim je vhodný pro všechny svítící kuličky (s efektem absorpce energie).
3. Režim plamene je přizpůsoben fluorescenční gelové kuličce (všimněte si, že pokud je kulička příliš suchá, ovlivní to efekt plamene).
4. Nejdůležitější vlastnosti: zařízení je vybaveno devíti vysoce výkonnými UV LED diodami dovezené z Jižní Koreje (SW) Blesk (blesk smarphonu), díky aktivní detekci a indukční technologii může být každá fluorescenční kulička procházející balistickou indukční trubicí nasycena a nabita, aby zlepšila výsledný efekt.

Popis funkcí

1. Vestavěná lithiová baterie, baterie vydrží až 4 h provozu po plném nabití.
2. Funkce oznámení nízkého stavu baterie.
3. Zařízení je vybaveno devíti vysoce výkonnými UV LED diodami.
4. Vestavěný sensor pohybu, který může udržovat až 35 otáček za minutu (2100 ot./min.).
5. Inteligentní čip, více vláknové vysoce přesné zpracování paměti, které splňuje potřeby jednoduchého ovládání pro dosažení složitých funkcí.
6. Lze upravit na 11 ccw, 14 ccw, 18 mm a 19 mm.

Barevné provedení

Jsou k dispozici 4 barvy provedení: zelená, modrá, červená a fialová

Obsah balení

Adaptér závitů 11 ccw s pozitivním průměrem závitů 1x
Adaptér závitů 14 cw s pozitivním průměrem závitů 1x
Adaptér závitů 18 mm s pozitivním průměrem závitů 1x
Silikonový těsnicí kroužek 2x
Imbusový klíč 1x
Šroub s vnitřním šestihranem 2x
Nabíjecí kabel 1x
Tělo zařízení 1x

Automatické probuzení jedním tlačítkem

Zařízení se spustí automaticky ve chvíli, kdy zaznamená gelovou kuličku.




Stiskněte tlačítko ON/OFF a zapněte nebo vypněte zařízení.



Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF a zapněte funkci plamene.



Vypnutá funkce plamene



Zapnutá funkce plamene

A. Jedno tlačítko, minimalistické provedení.


B. Ve chvíli, kdy je zařízení zapnuto, automaticky vstoupí do režimu spánku, pokud během 1 min nezaznamená aktivitu.

C. Přepínání funkcí, dlouze stiskněte tlačítko napájení v zapnutém stavu, dokud se nerozblíká LED plamene, můžete přepínat funkce "Single" a "Dual".

D. Probuzení z režimu spánku, ve chvíli, kdy zařízení zaznamená průchod hlavní, automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Voděodolná funkce, automatické vypnutí

Zařízení má duální obvodovou ochranu a vnitřní vodotěsnou funkci, kterou lze použít při nabíjení lithiových baterií. Když zásuvka problikává, automaticky se vypne nebo automaticky sníží výstupní výkon obvodu, aby chránila zařízení a zabránila úrazu elektrickým proudem.



Nabíjení

Zařízení disponuje vestavěnou odnímatelnou 300 mAh baterií s nabíjecím napětím 5 V.

1. Základní informace: Baterie zařízení používá 3,7V 350mA lithiový akumulátor s dvojitou ochranou. Když je baterie plně nabitá, může pojmout až 20000 gelových kuliček.

2. Stav nedostatečného nabití baterie: když je zařízení dlouho ve stavu nízkého výkonu a není nabit, nebo když je baterie stále v provozu a výkon baterie je výrazně nižší než jmenovitý pracovní výkon, baterie se dostane do "stavu nedostatečného nabití baterie", v tomto stavu nelze baterii normálně nabít a pro opětovné použití je nutná operace aktivace" stavu nedostatečného nabití baterie".



Nabíjecí port a silikonové těsnění

3. Aktivuje se stav nedostatečného nabití baterie: po vložení nabíjecího kabelu a zajištění přívodu energie stiskněte současně napájecí tlačítko, dokud LED tlačítka nezačne blikat zeleně, můžete vytáhnout nabíjecí kabel a uvolnit stisknuté tlačítko, znovu vložit nabíjecí kabel a zajistit přívod energie. Baterie může přejít do normálního pracovního stavu pro nabíjení a používání.

Varování: Časté používání baterie v nedostatečně nabitém stavu aktivace provozu vážně ovlivní životnost baterie!

4. Provozní dovednosti při plném nabití baterie: když se baterie nabíjí, LED svítí červeně, když se červené světlo změní na zelené, je v tomto okamžiku baterie nabitá přibližně na 90 % plné kapacity. Doporučuje se pokračovat v nabíjení po dobu 5 až 10 minut, aby baterie dosáhla plné kapacity. Upozornění: Po dosažení plné kapacity baterie nepokračujte v nabíjení po dlouhou dobu (více než 30 minut), jinak baterie začne hořet nebo exploduje!

5. Údržba baterie: Abyste prodloužili životnost baterie, nezapomeňte ji alespoň jednou za dva měsíce nabít.

Informace o stavu LED tlačítka


1. Normální pracovní režim: zelená LED svítí a bliká v intervalu 3-4 s.
2. Nízký stav baterie: zelená LED svítí a bliká rychle.
3. Normální stav nabíjení: napájecí kabel je zapojen a napájení je spojeno, červená LED bliká střídavě světlým/tmavším světlem.
4. Stav nedostatečného nabití baterie: zařízení je zcela nefunkční a po připojení nabíjecího kabelu k přívodu energie je nefunkční i klíčový indikátor LED. Tento stav znamená, že baterie zařízení byla nadměrně používána a je nedostatečně nabitá a výkon baterie je výrazně nižší než jmenovitý výkon. A tento stav je stavem nuceného vypnutí. Poznámka: v tomto stavu, zařízení nelze normálně nabít a pro opětovné použití je nutná operace "aktivace stavu nedostatečného nabití baterie".

Výměna baterie



1. V proti směru hodinových ručiček vyjměte ochranný plášť.
2. Strhnete žáruvzdornou nálepku.
3. Vyjměte baterii.
4. Nainstalujte novou baterii a poté opět zkompletujte plášť.

Složení/rozložení



1. Vnitřní části zapadají do hlavy zařízení.
2. Vyrovnajte hlavu s bajonetem a poté ji namontujte do hlavy.
3. Vyrovnajte polohu bajonetu a dokončete dotažení.



4. Montáž zadního krytu.

5. Zadní kryt je zarovnán s bajonetem hlavně.

6. Zařízení je smontováno (rozeberte a vyšroubujte).

Upozornění

Nerozkládejte

Neoprávněná demontáž může způsobit nenapravitelné poškození tohoto zařízení a naše společnost ani distributor nenese žádnou odpovědnost.

Teplota

Zařízení použijte při teplotách v rozsahu -10-42 °C. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Věková hranice

Zařízení smí používat děti starší 12 let.

Skladování

Zařízení skladujte na chladném, tmavém a bezprašném místě. Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky.

Správné použití

1. Vnitřní části zařízení, jako elektronika, nerozebírejte ani s nimi nikterak nemanipulujte. Jinak hrozí riziko zasažením elektrickým proudem.
2. Při instalaci, ani během používání, nehleďte přímo do ústí hlavně pistole. Jinak hrozí riziko poranění.

3. Pokud indikátor napájecího tlačítka ukazuje normální stav, ale přístroj nefunguje (není spuštěn efekt jedné a dvou funkcí), může být balistická indukční trubice znečištěná, před použitím otřete a vyčistěte vnitřek balistické indukční trubice. Doporučuje se otřít a vyčistit spodní balistickou indukční trubici po každém použití zařízení, aby bylo zajištěno, že jej bude možné příště normálně používat.

4. Pokud zjistíte, že zařízení nefunguje, ujistěte se, že je nabíjecí port čistý, a dále, že je baterie správně zapojena.

5. Pokud zařízení vůbec nefunguje a indikátor napájecího tlačítka nefunguje po připojení nabíjecího kabelu k napájení, může být zařízení ve "stavu vybití baterie", proveďte prosím operaci aktivace stavu vybití baterie.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz