


# **PETKIT**

## **Eversweet Solo 2**

---



### **User Manual**

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar


Български

Sunnysoft s.r.o.

# Fontána pro mazlíčky

## PETKIT Eversweet Solo 2

---



### Uživatelská příručka


Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

## Obsah

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Popis produktu</b>                    | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Instalace a použití</b>               | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Čištění a údržba</b>                  | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Kontrolka</b>                         | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Základní parametry</b>                | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Vzkaz našim zákazníkům</b>            | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Bezpečnostní pokyny pro uživatele</b> | <b>8</b> |
| <b>8</b> | <b>Likvidace</b>                         | <b>9</b> |
| <b>9</b> | <b>Prohlášení FCC a IC</b>               | <b>9</b> |

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

## 1. Popis produktu



Díly podle popisků v diagramu:

- **Drinking Tray** – miska na pití
- **Filter** – filtr
- **Filter Tray** – miska filtru
- **USB Plug** – konektor USB
- **Outlet Pipe** – výtoková trubička
- **3rd Wireless Water Pump** – bezdrátové vodní čerpadlo 3. generace
- **Main Body** – tělo fontány
- **Main Body Base** – základna
- **Indicator Light** – kontrolka

Poznámka: Produkt průběžně vylepšujeme, aby se vám lépe používal. Obrázky produktu jsou pouze ilustrační. Skutečný produkt se může od vyobrazení na krabici lišit. V případě rozdílů se řiďte skutečným produktem.

## 2. Instalace a použití



Naskenujte QR kód a podívejte se na instruktážní video, jak zařízení nainstalovat.



Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT, ve které najdete další nápovědu.

### 3. Čištění a údržba



Naskenujte QR kód a podívejte se na instruktážní video, jak zařízení čistit a udržívat.

## 4. Kontrolka



### **Chytrý režim**

- Svítí zelená kontrolka: přerušované vyvěrání vody. (Konkrétní parametry si můžete nastavit v aplikaci. Ve výchozím nastavení voda 3 minuty teče a 3 minuty stojí.)

### **Běžný režim**

- Svítí modrá kontrolka: nepřetržité vyvěrání vody.

### **Kontrolka filtru**

- Bliká zelená kontrolka: je potřeba vyměnit filtr. (Po výměně filtrační vložky dokončete reset v aplikaci.)

### **Kontrolka nedostatku vody**

- Bliká modrá kontrolka: signalizuje nedostatek vody, zařízení je v pohotovostním režimu. Po doplnění vody se zařízení vrátí k běžnému provozu.



### Výpadek napájení zařízení

- Střídavě bliká modrá a zelená kontrolka: signalizuje výpadek napájení. Zapojte napájecí kabel USB a zařízení restartujte, případně se obraťte na zákaznickou podporu.

## 5. Základní parametry

| Parametr                | Hodnota                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Název produktu          | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Kód produktu            | P4114                                   |
| Rozměry produktu        | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Určení                  | pro kočky a malá plemena psů            |
| Materiály produktu      | ABS, silikon                            |
| Hmotnost produktu       | přibližně 0,8 kg                        |
| Bezdrátové připojení    | Bluetooth                               |
| Jmenovité napětí        | 5 V (DC), 1 A                           |
| Jmenovitý příkon        | 2 W                                     |
| Objem nádrže (kapacita) | 2 l                                     |

## 6. Vzkaz našim zákazníkům

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP). Ve společnosti PETKIT děláme vše pro to, aby technologie usnadňovaly život vám i vašim mazlíčkům.
- Před použitím produktu si pečlivě přečtete tento návod. Zapojením a používáním produktu potvrzujete, že jste si níže uvedené bezpečnostní pokyny přečetli a že s nimi souhlasíte.
- Neneseme odpovědnost za nehody ani zranění způsobené nesprávným použitím produktu.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a úpravy tohoto návodu.

## 7. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

**Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poruše produktu nebo k jiným nepředvídaným nehodám.**

- Produkt instalujte a používejte podle pokynů v tomto návodu.
- Pouze pro zvířata starší 3 měsíců.
- Pouze pro použití v interiéru.

- Zařízení pracuje s nízkým napětím. Zvíře ale může napájecí kabel poškodit, pokud ho okusuje. Nepouštějte proto mazlíčky ke kabelu.
- Umístěte zařízení na rovný povrch a nepřevracejte ho. Jinak hrozí porucha nebo únik vody.
- Základnu neponořujte do vody ani nenamáčejte.
- Před použitím zařízení důkladně vyčistěte.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo ho přemísťujete, odpojte napájecí kabel.
- Děti smějí zařízení obsluhovat jen pod dohledem dospělé osoby.
- Opravy provádějte jen pod vedením odborníka, jinak hrozí bezpečnostní rizika.
- Před odjezdem na dovolenou zkontrolujte, kolik vody ve fontáně zbývá.
- Pokud při používání produktu narazíte na problém, obraťte se co nejdříve na zákaznickou podporu.

## 8. Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanoví, že staré domácí elektrospotřebiče nepatří do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče se musí sbírat odděleně, aby bylo možné materiály, které obsahují, co nejlépe využít a recyklovat a aby se omezil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice na kolečkách“ na produktu připomíná vaši povinnost odevzdat spotřebič při likvidaci do odděleného sběru. Informace o správné likvidaci starého spotřebiče vám poskytne obecní úřad nebo prodejce.

## 9. Prohlášení FCC a IC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

### **Upozornění FCC:**

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno

a používáno podle pokynů, může škodlivě rušit rádiovou komunikaci. Nelze ovšem zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení škodlivě ruší rozhlasový nebo televizní příjem, což zjistíte jeho vypnutím a zapnutím, zkuste rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přemístěte.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Zařízení bylo posouzeno a splňuje obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Instalujte a provozujte ho tak, aby mezi zářičem a vaším tělem byla vzdálenost alespoň 20 cm.

**Upozornění IC:**


Toto zařízení splňuje normy RSS organizace Industry Canada pro zařízení nepodléhající licenci. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. Zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Dovozce  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.cz

# Fontána pre domáce zvieratá PETKIT Eversweet Solo 2

---



## Používateľská príručka


Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

## Obsah

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Opis produktu</b>           | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Inštalácia a používanie</b> | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Čistenie a údržba</b>       | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Kontrolka</b>               | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Základné špecifikácie</b>   | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Odkaz našim zákazníkom</b>  | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Bezpečnostné pokyny</b>     | <b>8</b> |
| <b>8</b> | <b>Likvidácia</b>              | <b>9</b> |
| <b>9</b> | <b>Vyhlásenia FCC a IC</b>     | <b>9</b> |

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a riadne ju uschovajte.

## 1. Opis produktu



Diely podľa označenia v diagrame:

- **Drinking Tray** – pitná miska
- **Filter** – filter
- **Filter Tray** – držiak filtra
- **USB Plug** – USB konektor
- **Outlet Pipe** – výtoková trubica
- **3rd Wireless Water Pump** – bezdrôtové vodné čerpadlo 3. generácie
- **Main Body** – telo fontány
- **Main Body Base** – základňa tela
- **Indicator Light** – kontrolka

Poznámka: V záujme lepšieho používateľského komfortu produkt priebežne vylepšujeme. Obrázky produktu sú len ilustračné. Skutočný produkt sa môže líšiť od vyobrazenia na obale. V prípade rozdielov je rozhodujúci skutočný produkt.

## 2. Inštalácia a používanie



Naskenujte QR kód a pozrite si inštruktážne video k inštalácii zariadenia.



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu PETKIT, v ktorej nájdete ďalšiu pomoc.



### 3. Čistenie a údržba



Naskenujte QR kód a pozrite si inštruktážne video k čisteniu a údržbe zariadenia.

## 4. Kontrolka



### Inteligentný režim

- Svieti zelená kontrolka: prerušované vyvieranie vody. (Konkrétne parametre si môžete nastaviť v aplikácii PETKIT. Predvolené nastavenie je 3 minúty prietoku vody a 3 minúty prestávky.)

### Normálny režim

- Svieti modrá kontrolka: neprerušované vyvieranie vody.

### Kontrolka filtra

- Bliká zelená kontrolka: filter je potrebné vymeniť. (Po výmene filtračnej vložky dokončíte reset v aplikácii PETKIT.)

### Indikátor nedostatku vody

- Bliká modrá kontrolka: signalizuje nedostatok vody, zariadenie je v pohotovostnom režime. Po doplnení vody môže zariadenie obnoviť normálnu prevádzku.

### Porucha napájania zariadenia

- Striedavé blikanie modrej a zelenej kontrolky: signalizuje poruchu napájania. Pripojte USB napájací kábel a reštartujte zariadenie, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu.

## 5. Základné špecifikácie

| Parameter             | Hodnota                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Názov produktu        | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Kód produktu          | P4114                                   |
| Rozmery produktu      | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Určenie               | Pre mačky a psov malých plemien         |
| Materiály produktu    | ABS, silikón                            |
| Hmotnosť produktu     | približne 0,8 kg                        |
| Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth                               |
| Menovité napätie      | 5 V (DC), 1 A                           |
| Menovitý príkon       | 2 W                                     |
| Objem nádrže          | 2 l                                     |

## 6. Odkaz našim zákazníkom

- Ďakujeme, že ste si vybrali PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP). V spoločnosti PETKIT sa snažíme pomocou technológií uľahčiť život vám aj vašim domácim zvieratám.
- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Nastavením a používaním tohto produktu potvrdzujete, že ste si prečítali bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a súhlasíte s nimi.
- Nenesieme zodpovednosť za žiadne nehody ani zranenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním tohto produktu.
- Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a úpravy tohto návodu.

## 7. Bezpečnostné pokyny

**Nedodržanie bezpečnostných pokynov uvedených nižšie môže viesť k poruche produktu alebo iným nepredvídaným udalostiam.**

- Produkt inštalujte a používajte podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Len pre zvieratá staršie ako 3 mesiace.
- Len na použitie v interiéri.

- Zariadenie pracuje s nízkym napätím. Domáce zvieratá však môžu napájací kábel poškodiť obhrýzaním. Zabráňte zvieratám v prístupe ku káblu.
- Zariadenie umiestnite na rovný povrch a neprevracajte ho. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche alebo úniku vody.
- Základňu tela neponárajte do vody ani ju v nej nenamáčajte.
- Pred použitím zariadenie dôkladne vyčistite.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate alebo ho premiestňujete, odpojte napájací kábel.
- Deti smú zariadenie obsluhovať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Opravy vykonávajte len pod vedením odborníka, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Pred odchodom na dovolenku skontrolujte množstvo vody vo fontáne.
- Ak sa pri používaní produktu vyskytne akýkoľvek problém, čo najskôr kontaktujte zákaznícku podporu.

## 8. Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrické spotrebiče nelikvidovali v bežnom netriedenom komunálnom odpade. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovalo zhodnotenie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach na produkte vám pripomína povinnosť odovzdať spotrebič pri likvidácii do triedeného zberu. Informácie o správnej likvidácii starého spotrebiča získate na miestnom úrade alebo u predajcu.

## 9. Vyhlásenia FCC a IC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

### **Upozornenie FCC:**

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa rušenie v konkrétnej inštalácii nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo so skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zariadenie bolo posúdené a spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie inštalujte a prevádzkujte tak, aby medzi žiarikom a vaším telom bola vzdialenosť najmenej 20 cm.

### **Upozornenie IC:**


Toto zariadenie je v súlade s normami RSS organizácie Industry Canada, ktoré nepodliehajú licencií. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu prevádzku.

Dovozca  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.sk

# **Itatókút kisállatoknak PETKIT Eversweet Solo 2**

---



## **Felhasználói kézikönyv**


A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

## Tartalomjegyzék

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1. Termékleírás</b>               | <b>3</b> |
| <b>2. Összeszerelés és használat</b> | <b>4</b> |
| <b>3. Tisztítás és karbantartás</b>  | <b>6</b> |
| <b>4. Jelzőfény</b>                  | <b>7</b> |
| <b>5. Alapvető műszaki adatok</b>    | <b>8</b> |
| <b>6. Üzenet vásárlóinknak</b>       | <b>8</b> |
| <b>7. Biztonsági útmutató</b>        | <b>8</b> |
| <b>8. Hulladékkezelés</b>            | <b>9</b> |
| <b>9. FCC- és IC-nyilatkozatok</b>   | <b>9</b> |

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg.

## 1. Termékleírás



Az ábrán jelölt alkatrészek:

- **Drinking Tray** – itatótálca
- **Filter** – szűrő
- **Filter Tray** – szűrőtartó tálca
- **USB Plug** – USB-csatlakozó
- **Outlet Pipe** – kifolyócső
- **3rd Wireless Water Pump** – 3. generációs vezeték nélküli vízszivattyú
- **Main Body** – készüléktest
- **Main Body Base** – készüléktest talpa
- **Indicator Light** – jelzőfény

Megjegyzés: A jobb felhasználói élmény érdekében a terméket rendszeresen továbbfejlesztjük. A képek csak illusztrációk; a tényleges termék eltérhet a dobozon látható képtől. Eltérés esetén a tényleges termék az irányadó.



## 2. Összeszerelés és használat



A készülék összeszerelését bemutató videóért olvassa be a QR-kódot.



Olvassa be a QR-kódot, és töltsse le a PETKIT App alkalmazást, amely további segítséget nyújt.

### 3. Tisztítás és karbantartás



A készülék tisztítását és karbantartását bemutató videóért olvassa be a QR-kódot.

## 4. Jelzőfény



### Intelligens mód

- Zöld fény világít: a víz szakaszosan áramlik. (A pontos paramétereket a PETKIT App alkalmazásban állíthatja be. Alapbeállítás szerint a víz 3 percig folyik, majd 3 percre leáll.)

### Normál mód

- Kék fény világít: a víz folyamatosan áramlik.

### A szűrő jelzőfénye

- Villogó zöld fény: a szűrőt ki kell cserélni. (A szűrőbetét cseréje után végezze el a visszaállítást az alkalmazásban.)

### Vízhiányjelző

- Villogó kék fény: vízhiányt jelez, és a készülék készenléti állapotban van. A víz utántöltése után a készülék visszatér a normál működéshez.

### Tápellátási hiba

- Felváltva villogó kék és zöld fény: tápellátási hibát jelez. A készülék újraindításához csatlakoztassa az USB-tápkábelt, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

## 5. Alapvető műszaki adatok

| Paraméter                 | Érték                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Terméknév                 | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Termékkód                 | P4114                                   |
| A termék méretei          | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Rendeltetés               | Macskák és kistestű kutyák számára      |
| A termék anyagai          | ABS, szilikon                           |
| A termék tömege           | kb. 0,8 kg                              |
| Vezeték nélküli kapcsolat | Bluetooth                               |
| Névleges feszültség       | 5 V (DC), 1 A                           |
| Névleges teljesítmény     | 2 W                                     |
| Úrtartalom (térfogat)     | 2 l                                     |

## 6. Üzenet vásárlóinknak

- Köszönjük, hogy a PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) terméket választotta. A PETKIT csapata mindent megtett azért, hogy a technológia segítségével megkönnyítse az Ön és kedvencei életét.
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A termék üzembe helyezésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági előírásokat.
- A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért és sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
- A PETKIT fenntartja az értelmezés és a módosítás jogát.

## 7. Biztonsági útmutató

**Az alábbi biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a termék meghibásodásához vagy más, előre nem látható balesethez vezethet.**

- A terméket a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint szerelje össze és használja.
- Kizárólag 3 hónaposnál idősebb kedvencek számára.

- Kizárólag beltéri használatra.
- A készülék alacsony feszültséggel működik, a kedvencek azonban megrághatják és megsérthetik a tápkábelt. Tartsa távol kedvenceit a kábeltől.
- Helyezze vízszintes felületre, és ne borítsa fel a készüléket, különben meghibásodás vagy vízszivárgás léphet fel.
- A készüléktest talpát ne merítse vízbe, és ne áztassa.
- Használat előtt alaposan tisztítsa meg.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy áthelyezi, húzza ki a tápkábelt.
- Gyermekek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett kezelhetik.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a javítást csak szakember irányításával szabad elvégezni.
- Nyaralás előtt ellenőrizze az itatókútban maradt víz mennyiségét.
- Ha a termék használata során bármilyen problémát tapasztal, mielőbb forduljon az ügyfélszolgálatához.

## 8. Hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv (WEEE) előírja, hogy a kiselejtezett háztartási elektromos készülékek nem kerülhetnek a válogatás nélküli kommunális hulladékba. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy a bennük lévő anyagokat minél hatékonyabban vissza lehessen nyerni és újra lehessen hasznosítani, és csökkenjen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk. A terméken látható áthúzott „kerek kuka” szimbólum arra a kötelezettségére emlékezteti Önt, hogy a kiselejtezett készüléket a szelektív gyűjtésbe kell leadni. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításáról a helyi hatóságnál vagy a kereskedőnél tájékozódhat.

## 9. FCC- és IC-nyilatkozatok

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működtetésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden beérkező interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

**FCC-figyelmeztetés:**

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: A berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy lakókörnyezetben észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az útmutató szerint szerelik fel és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ez a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, javasoljuk, hogy az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy közülük többel próbálja megszüntetni:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést más áramkörön lévő aljzatba, mint amelyre a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőtől.

A készüléket bevizsgálták, és megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek.

A berendezés megfelel az FCC nem ellenőrzött környezetre vonatkozó sugárzási határértékeinek. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm távolság legyen.

**IC-figyelmeztetés:**

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. A működtetésre a következő két feltétel vonatkozik:


1. A készülék nem okozhat interferenciát, és
2. a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is.

Importőr  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.hu

# Fântână pentru animale de companie

## PETKIT Eversweet Solo 2

---



### Ghid de utilizare

Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție acest ghid și păstrați-l cu grijă.




## Cuprins

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Descrierea produsului</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Instalare și utilizare</b>              | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Curățare și întreținere</b>             | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Indicatorul luminos</b>                 | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Specificații de bază</b>                | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Mesaj pentru clienții noștri</b>        | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Ghid de siguranță pentru utilizator</b> | <b>8</b> |
| <b>8</b> | <b>Eliminarea produsului</b>               | <b>9</b> |
| <b>9</b> | <b>Declarații FCC și IC</b>                | <b>9</b> |

Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție ghidul de utilizare și păstrați-l cu grijă.

## 1. Descrierea produsului



Componentele marcate în diagramă:

- **Drinking Tray** – tavă de băut
- **Filter** – filtru
- **Filter Tray** – tavă pentru filtru
- **USB Plug** – mufă USB
- **Outlet Pipe** – tub de evacuare a apei
- **3rd Wireless Water Pump** – pompă de apă wireless de generația a 3-a
- **Main Body** – corp principal
- **Main Body Base** – baza corpului principal
- **Indicator Light** – indicator luminos

Notă: pentru a oferi o experiență de utilizare mai bună, aducem periodic îmbunătățiri produsului. Imaginile produsului au doar rol ilustrativ. Produsul real poate diferi de imaginea de pe cutie. În cazul unor diferențe, produsul real este cel de referință.

## 2. Instalare și utilizare



Scanați codul QR pentru un videoclip cu instrucțiuni de instalare a dispozitivului.



Scanați codul QR și descărcați aplicația PETKIT pentru asistență suplimentară.

### 3. Curățare și întreținere



Scanați codul QR pentru un videoclip cu instrucțiuni de curățare și întreținere a dispozitivului.

## 4. Indicatorul luminos



### Modul inteligent

- Lumina verde aprinsă: apa curge cu întreruperi. (Parametrii exacti pot fi setați de dumneavoastră în aplicație. Setarea implicită este 3 minute de curgere a apei și 3 minute de pauză.)

### Modul normal

- Lumina albastră aprinsă: apa curge fără întreruperi.

### Indicatorul filtrului

- Lumina verde intermitentă: filtrul trebuie înlocuit. (După înlocuirea filtrului, efectuați resetarea în aplicație.)

### Indicatorul lipsei de apă

- Lumina albastră intermitentă: indică lipsa apei, iar dispozitivul este în standby. După completarea apei, dispozitivul își reia funcționarea normală.

### Întreruperea alimentării dispozitivului

- Lumina albastră și cea verde clipește alternativ: indică o întrerupere a alimentării. Conectați cablul de alimentare USB pentru a reporni dispozitivul sau contactați serviciul pentru clienți.

## 5. Specificații de bază

| Parametru                      | Valoare                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Denumirea produsului           | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Codul produsului               | P4114                                   |
| Dimensiunile produsului        | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Utilizări prevăzute            | Pentru pisici și câini de talie mică    |
| Materialele produsului         | ABS, silicon                            |
| Greutatea produsului           | aproximativ 0,8 kg                      |
| Conectivitate wireless         | Bluetooth                               |
| Tensiune nominală              | 5 V (DC), 1 A                           |
| Putere nominală                | 2 W                                     |
| Capacitatea produsului (volum) | 2 l                                     |

## 6. Mesaj pentru clienții noștri

- Vă mulțumim că ați ales PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP). Noi, cei de la PETKIT, am făcut tot posibilul ca, prin tehnologie, să vă facem viața mai ușoară dumneavoastră și animalelor dumneavoastră de companie.
- Citiți cu atenție ghidul de utilizare înainte de a folosi produsul. Prin configurarea și utilizarea acestui produs confirmați că ați citit și acceptat instrucțiunile de siguranță de mai jos.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente sau rănirile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
- PETKIT își rezervă dreptul de interpretare și de revizuire.

## 7. Ghid de siguranță pentru utilizator

**Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte incidente neprevăzute.**

- Instalați și utilizați produsul conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare.
- Doar pentru animale de companie cu vârsta de peste 3 luni.

- Doar pentru utilizare în interior.
- Dispozitivul funcționează la tensiuni joase. Cu toate acestea, animalele pot deteriora cablul de alimentare dacă îl rod. Țineți animalele departe de cablu.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și nu îl răsturnați. În caz contrar, se poate defecta sau poate apărea o scurgere de apă.
- Nu scufundați și nu lăsați baza corpului principal în apă.
- Curățați bine produsul înainte de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu este folosit o perioadă mai lungă sau urmează să fie mutat, scoateți cablul de alimentare din priză.
- Copiii pot folosi dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Reparațiile trebuie efectuate doar sub îndrumarea unui specialist, pentru a evita pericolele.
- Înainte de a pleca în vacanță, verificați cantitatea de apă rămasă în fântâna de apă.
- Dacă întâmpinați probleme la utilizarea produsului, contactați cât mai curând serviciul de asistență pentru clienți.

## 8. Eliminarea produsului

Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) prevede că aparatele electrocasnice vechi nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat, pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul „pubelei cu roți barate” de pe produs vă reamintește obligația de a preda aparatul, la eliminare, unui sistem de colectare separată. Pentru informații despre eliminarea corectă a aparatului vechi, consumatorii trebuie să se adreseze autorităților locale sau vânzătorului.

## 9. Declarații FCC și IC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să producă interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

### **Avertisment FCC:**

Orice schimbări sau modificări neaprobate expres de partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.



Notă: acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform părții 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Echipamentul generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Nu există însă nicio garanție că într-o anumită instalație nu vor apărea interferențe. Dacă echipamentul produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce se poate verifica prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Cereți ajutorul vânzătorului sau al unui tehnician radio/TV cu experiență.

Dispozitivul a fost evaluat și îndeplinește cerințele generale privind expunerea la radiofrecvență.

Echipamentul respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Echipamentul trebuie instalat și utilizat la o distanță de cel puțin 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

**Avertisment IC:**

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:


1. Dispozitivul nu trebuie să producă interferențe și
2. Dispozitivul trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită a dispozitivului.

Importator  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.ro

# **Trinkbrunnen für Haustiere**

## **PETKIT Eversweet Solo 2**

---



### **Bedienungsanleitung**


Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Produktbeschreibung</b>         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Installation und Verwendung</b> | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Reinigung und Wartung</b>       | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Kontrollleuchte</b>             | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Technische Daten</b>            | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>An unsere Kunden</b>            | <b>8</b>  |
| <b>7</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>         | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>Entsorgung</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>9</b> | <b>FCC- und IC-Erklärungen</b>     | <b>10</b> |

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

### 1. Produktbeschreibung



Teile laut Beschriftung im Diagramm:

- **Drinking Tray** – Trinkschale
- **Filter** – Filter
- **Filter Tray** – Filterhalterung
- **USB Plug** – USB-Stecker
- **Outlet Pipe** – Auslaufrohr
- **3rd Wireless Water Pump** – kabellose Wasserpumpe (3. Generation)
- **Main Body** – Hauptgehäuse
- **Main Body Base** – Gehäusesockel
- **Indicator Light** – Kontrollleuchte

Hinweis: Um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, führen wir regelmäßig Produktverbesserungen durch. Die Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung auf der Verpackung abweichen. Bei Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

## 2. Installation und Verwendung



Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo zur Installation des Geräts anzusehen.



Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die PETKIT-App herunter, die Sie bei weiteren Schritten unterstützt.

### 3. Reinigung und Wartung



Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo zur Reinigung und Wartung des Geräts anzusehen.

## 4. Kontrollleuchte



### Smart-Modus

- Grüne Leuchte an: Das Wasser fließt mit Unterbrechungen. (Die genauen Parameter können Sie selbst in der PETKIT-App einstellen. In der Standardeinstellung fließt das Wasser 3 Minuten lang und pausiert dann 3 Minuten.)

### Normalmodus

- Blaue Leuchte an: Das Wasser fließt ohne Unterbrechung.

### Filter-Kontrollleuchte

- Grüne Leuchte blinkt: Der Filter muss ausgetauscht werden. (Führen Sie nach dem Austausch des Filterelements das Zurücksetzen in der PETKIT-App durch.)

### Wassermangelanzeige



- Blaue Leuchte blinkt: zeigt Wassermangel an; das Gerät befindet sich im Standby. Nach dem Nachfüllen nimmt das Gerät den normalen Betrieb wieder auf.

### Stromausfall des Geräts

- Blaue und grüne Leuchte blinken abwechselnd: zeigt einen Stromausfall an. Schließen Sie das USB-Stromkabel an, um das Gerät neu zu starten, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

## 5. Technische Daten

| Parameter                     | Wert                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktname                   | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Produktcode                   | P4114                                   |
| Produktabmessungen            | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Verwendungszweck              | für Katzen und kleine Hunderassen       |
| Materialien                   | ABS, Silikon                            |
| Produktgewicht                | ca. 0,8 kg                              |
| Drahtlose Verbindung          | Bluetooth                               |
| Nennspannung                  | 5 V (DC), 1 A                           |
| Nennleistung                  | 2 W                                     |
| Fassungsvermögen<br>(Volumen) | 2 l                                     |

## 6. An unsere Kunden

- Vielen Dank, dass Sie sich für PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) entschieden haben. Wir bei PETKIT haben unser Bestes getan, um Ihnen und Ihren Haustieren das Leben mit Technologie zu erleichtern.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Mit der Einrichtung und Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.
- Wir haften nicht und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Änderung vor.

## 7. Sicherheitshinweise

**Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Zwischenfällen führen.**

- Installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Nur für Haustiere, die älter als 3 Monate sind.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Gerät arbeitet mit niedriger Spannung. Dennoch können Haustiere das Stromkabel beschädigen, wenn sie darauf herumkauen. Halten Sie Ihre Haustiere vom Kabel fern.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und kippen Sie es nicht um. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder zu Wasseraustritt kommen.
- Tauchen Sie den Gehäusesockel nicht in Wasser ein und weichen Sie ihn nicht ein.
- Reinigen Sie das Gerät vor der Verwendung gründlich.
- Ziehen Sie das Stromkabel ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet oder an einen anderen Ort gebracht wird.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- Reparaturen dürfen nur unter Anleitung einer Fachkraft durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor dem Antritt Ihres Urlaubs den verbleibenden Wasserstand im Trinkbrunnen.
- Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte so bald wie möglich an den Kundendienst.

## 8. Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte Elektrohaushaltsgeräte nicht über den normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen „Mülltonne auf Rädern“ auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung,

das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln. Verbraucher sollten sich für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung ihres Altgeräts an ihre örtliche Behörde oder ihren Händler wenden.

## 9. FCC- und IC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

### **FCC-Warnhinweis:**

Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis des Nutzers für das Gerät erlischt.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es den Funkverkehr schädlich stören. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Stört dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Nutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne anders ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis anschließen als den, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker um Hilfe bitten.

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition.

Dieses Gerät hält die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung ein. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

### **IC-Warnhinweis:**

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:


1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
2. dieses Gerät muss alle Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Importeur  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Фонтан за домашни любимци

## PETKIT Eversweet Solo 2

---



### Ръководство за потребителя


Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

## Съдържание

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| 1 | Описание на продукта         | 3  |
| 2 | Инсталиране и употреба       | 4  |
| 3 | Почистване и поддръжка       | 6  |
| 4 | Светлинен индикатор          | 7  |
| 5 | Основни спецификации         | 8  |
| 6 | Обръщение към нашите клиенти | 8  |
| 7 | Указания за безопасност      | 8  |
| 8 | Изхвърляне                   | 9  |
| 9 | Декларации за FCC и IC       | 10 |

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете.

## 1. Описание на продукта



Части, както са обозначени на диаграмата:

- **Drinking Tray** – поилка
- **Filter** – филтър
- **Filter Tray** – поставка за филтъра
- **USB Plug** – USB щепсел
- **Outlet Pipe** – изходна тръба
- **3rd Wireless Water Pump** – безжична водна помпа от 3-то поколение
- **Main Body** – основен корпус
- **Main Body Base** – основа на корпуса
- **Indicator Light** – светлинен индикатор

Забележка: За да осигурим по-добро изживяване за потребителите, периодично внасяме подобрения в продукта. Показаните изображения са само с илюстративна цел. Действителният продукт може да се различава от изображението върху опаковката. При несъответствия се ръководете от действителния продукт.

## 2. Инсталиране и употреба



Сканирайте QR кода, за да гледате видео с инструкции за инсталиране на устройството.





Сканирайте QR кода и изтеглете приложението PETKIT App за допълнителна помощ.

### 3. Почистване и поддръжка



Сканирайте QR кода, за да гледате видео с инструкции за почистване и поддръжка на устройството.

## 4. Светлинен индикатор



### Интелигентен режим

- Постоянна зелена светлина: водата се подава с прекъсвания. (Можете сами да зададете конкретните параметри в приложението. По подразбиране водата тече 3 минути и спира за 3 минути.)

### Нормален режим

- Постоянна синя светлина: водата се подава непрекъснато.

### Индикатор за филтъра

- Мигаща зелена светлина: филтърът трябва да се смени. (След смяната на филтърния елемент извършете нулиране в приложението.)

### Индикатор за недостиг на вода

- Мигаща синя светлина: водата е недостатъчна и устройството е в режим на готовност. След доливане на вода устройството продължава нормалната си работа.

### Прекъсване на захранването

- Редуващо се мигане на синя и зелена светлина: прекъсване на захранването. Включете USB захранващия кабел, за да рестартирате устройството, или се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

## 5. Основни спецификации

| Параметър                     | Стойност                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Име на продукта               | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Код на продукта               | P4114                                   |
| Размери на продукта           | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Предназначение                | За котки и кучета от дребни породи      |
| Материали                     | ABS, силикон                            |
| Тегло на продукта             | около 0,8 kg                            |
| Безжична връзка               | Bluetooth                               |
| Номинално напрежение          | 5 V (DC), 1 A                           |
| Номинална мощност             | 2 W                                     |
| Вместимост на продукта (обем) | 2 l                                     |

## 6. Обръщение към нашите клиенти

- Благодарим Ви, че избрахте PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP). В PETKIT направихме всичко възможно технологиите да улеснят живота Ви и този на Вашите домашни любимци.
- Преди да използвате продукта, прочетете внимателно ръководството за потребителя. С инсталирането и използването на този продукт потвърждавате, че сте прочели и приели изложените по-долу указания за безопасност.
- Не носим отговорност за злополуки или наранявания, настъпили вследствие на неправилна употреба на този продукт.
- PETKIT си запазва правото на тълкуване и промени.

## 7. Указания за безопасност

**Неспазването на изложените по-долу указания за безопасност може да доведе до повреда на продукта или до други непредвидени инциденти.**

- Инсталирайте и използвайте продукта според инструкциите в ръководството за потребителя.

- Само за домашни любимци на възраст над 3 месеца.
- Само за употреба на закрито.
- Устройството работи с ниско напрежение. Въпреки това домашните любимци могат да повредят хранящия кабел, ако го гризат. Дръжте ги далеч от кабела.
- Поставете устройството върху равна повърхност и не го обръщайте. В противен случай може да се стигне до повреда или изтичане на вода.
- Не потапяйте и не накусвайте основата на корпуса във вода.
- Почистете добре преди употреба.
- Ако устройството няма да се използва дълго време или ще бъде премествано, изключете хранящия кабел.
- Децата могат да работят с устройството само под надзора на възрастен.
- Ремонтите трябва да се извършват само под ръководството на специалист, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Преди да заминете на почивка, проверете колко вода е останала във фонтана.
- При проблеми с продукта се свържете с отдела за обслужване на клиенти възможно най-скоро.

## 8. Изхвърляне

Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква старите домакински електроуреди да не се изхвърлят с обикновените несортирани битови отпадъци. Старите уреди трябва да се събират разделно, за да се оптимизират оползотворяването и рециклирането на съдържащите се в тях материали и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът със зачеркнат „контейнер за отпадъци на колела“ върху продукта Ви напомня за задължението при изхвърляне уредът да бъде предаден за разделно събиране. За информация относно правилното изхвърляне на стария уред се обърнете към местните власти или към търговеца.

## 9. Декларации за FCC и IC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа.

### **Предупреждение на FCC:**

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищна сграда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения в приемането на радио- или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията чрез една или няколко от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или към опитен радио- или телевизионен техник.

Устройството е оценено и отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотно излъчване.

Оборудването отговаря на ограниченията на FCC за излагане на излъчване, определени за неконтролирана среда. То трябва да се инсталира и използва на разстояние най-малко 20 cm между излъчвателя и тялото Ви.

### **Предупреждение на IC:**


Това устройство отговаря на освободените от лицензиране RSS стандарти на Industry Canada. Работата му е подчинена на следните две условия:

1. устройството не трябва да причинява смущения и

2. устройството трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежеланата му работа.

# Fontanna dla zwierząt domowych PETKIT Eversweet Solo 2

---



## Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.




## **Spis treści**

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Opis produktu</b>                   | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Instalacja i użytkowanie</b>        | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Czyszczenie i konserwacja</b>       | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Kontrolka</b>                       | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Podstawowe dane techniczne</b>      | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Informacja dla naszych klientów</b> | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Zasady bezpiecznego użytkowania</b> | <b>8</b> |
| <b>8</b> | <b>Utylizacja</b>                      | <b>9</b> |
| <b>9</b> | <b>Oświadczenia FCC i IC</b>           | <b>9</b> |

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

### 1. Opis produktu



Części oznaczone na schemacie:

- **Drinking Tray** – tacka do picia
- **Filter** – filtr
- **Filter Tray** – tacka filtra
- **USB Plug** – wtyczka USB
- **Outlet Pipe** – rurka wylotowa
- **3rd Wireless Water Pump** – bezprzewodowa pompa wody 3. generacji
- **Main Body** – korpus główny
- **Main Body Base** – podstawa korpusu głównego
- **Indicator Light** – kontrolka

Uwaga: aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania, produkt będzie okresowo udoskonalany. Ilustracje produktu mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku rozbieżności obowiązuje stan rzeczywistego produktu.

## 2. Instalacja i użytkowanie



Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji urządzenia, należy zeskanować kod QR.



Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy zeskanować kod QR i pobrać aplikację PETKIT App.

### 3. Czyszczenie i konserwacja



Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący czyszczenia i konserwacji urządzenia, należy zeskanować kod QR.

## 4. Kontrolka



### Tryb inteligentny

- Świeci zielona kontrolka: woda wypływa z przerwami. (Szczegółowe parametry można ustawić samodzielnie w aplikacji. Ustawienie domyślne to 3 minuty przepływu wody i 3 minuty przerwy.)

### Tryb normalny

- Świeci niebieska kontrolka: woda wypływa bez przerw.

### Kontrolka filtra

- Miga zielona kontrolka: należy wymienić filtr. (Po wymianie wkładu filtrującego należy wykonać reset w aplikacji.)

### Wskaźnik braku wody

- Miga niebieska kontrolka: sygnalizuje brak wody; urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Po uzupełnieniu wody urządzenie wznowi normalną pracę.

### Awaria zasilania urządzenia

- Naprzemienne miganie niebieskiej i zielonej kontrolki: sygnalizuje awarię zasilania. Należy podłączyć przewód zasilający USB, aby ponownie uruchomić urządzenie, lub skontaktować się z obsługą klienta.

## 5. Podstawowe dane techniczne

| Parametr                      | Wartość                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa produktu                | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Kod produktu                  | P4114                                   |
| Wymiary produktu              | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Przeznaczenie                 | Dla kotów i psów małych ras             |
| Materiały                     | ABS, silikon                            |
| Waga produktu                 | około 0,8 kg                            |
| Łączność bezprzewodowa        | Bluetooth                               |
| Napięcie znamionowe           | 5 V (DC), 1 A                           |
| Moc znamionowa                | 2 W                                     |
| Pojemność produktu (objętość) | 2 l                                     |

## 6. Informacja dla naszych klientów

- Dziękujemy za wybór produktu PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP). W firmie PETKIT dokładamy wszelkich starań, aby dzięki technologii ułatwiać życie Państwu i Państwa zwierzętom.
- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Konfiguracja i użytkowanie produktu oznaczają, że użytkownik zapoznał się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i je akceptuje.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ani obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści instrukcji.

## 7. Zasady bezpiecznego użytkowania

**Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do awarii produktu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.**

- Produkt należy instalować i użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wyłącznie dla zwierząt w wieku powyżej 3 miesięcy.

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie pracuje pod niskim napięciem. Zwierzęta mogą jednak uszkodzić przewód zasilający, gryząc go. Należy trzymać zwierzęta z dala od przewodu.
- Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni i nie przewracać go. W przeciwnym razie może dojść do awarii lub wycieku wody.
- Nie zanurzać ani nie moczyć podstawy korpusu głównego w wodzie.
- Przed użyciem należy dokładnie wyczyścić urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie przenoszone, należy odłączyć przewód zasilający.
- Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Naprawy należy przeprowadzać wyłącznie pod kierunkiem specjalisty, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Przed wyjazdem na urlop należy sprawdzić poziom wody pozostałej w fontannie.
- W przypadku problemów z użytkowaniem produktu należy jak najszybciej skontaktować się z obsługą klienta.

## 8. Utylizacja

Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby zużyte domowe urządzenia elektryczne nie były wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenia należy zbierać oddzielnie, aby zoptymalizować odzysk i recykling zawartych w nich materiałów oraz ograniczyć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego „kosza na kółkach” umieszczony na produkcie przypomina o obowiązku oddzielnej zbiórki urządzenia po zakończeniu jego użytkowania. Informacje o prawidłowej utylizacji zużytego urządzenia można uzyskać u władz lokalnych lub u sprzedawcy.

## 9. Oświadczenia FCC i IC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi tolerować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

**Ostrzeżenie FCC:**



Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Uwaga: urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych Class B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Limity te opracowano w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia, stosując jeden lub kilka z następujących sposobów:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Urządzenie zostało ocenione i spełnia ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.

Urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie, określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i użytkować w taki sposób, aby odległość między elementem promieniującym a ciałem użytkownika wynosiła co najmniej 20 cm.

**Ostrzeżenie IC:**

Urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, zwolnionymi z obowiązku uzyskania licencji. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:


1. urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz
2. urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Importer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.pl

# Fontana za hišne ljubljence

## PETKIT Eversweet Solo 2

---



### Navodila za uporabo


Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih skrbno shranite.

## Kazalo

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Opis izdelka</b>                      | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Namestitev in uporaba</b>             | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Čiščenje in vzdrževanje</b>           | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Kontrolna lučka</b>                   | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Osnovni tehnični podatki</b>          | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Sporočilo našim cenjenim strankam</b> | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Varnostna navodila za uporabnike</b>  | <b>8</b> |
| <b>8</b> | <b>Odstranjevanje</b>                    | <b>9</b> |
| <b>9</b> | <b>Izjavi FCC in IC</b>                  | <b>9</b> |

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo in jih skrbno shranite.

### 1. Opis izdelka



Deli, kot so označeni na shemi:

- **Drinking Tray** – pladenj za pitje
- **Filter** – filter
- **Filter Tray** – pladenj za filter
- **USB Plug** – USB-vtič
- **Outlet Pipe** – iztočna cev
- **3rd Wireless Water Pump** – brezžična vodna črpalka 3. generacije
- **Main Body** – glavno ohišje
- **Main Body Base** – podstavek glavnega ohišja
- **Indicator Light** – kontrolna lučka

Opomba: Za boljšo uporabniško izkušnjo izdelek redno izboljšujemo. Slike izdelka so zgolj ilustrativne. Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slike na embalaži. V primeru razlik upoštevajte dejanski izdelek.

## 2. Namestitev in uporaba



Skenirajte kodo QR in si oglejte video z navodili za namestitev naprave.



Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo PETKIT za dodatno pomoč.

### 3. Čiščenje in vzdrževanje



Skenirajte kodo QR in si oglejte video z navodili za čiščenje in vzdrževanje naprave.

## 4. Kontrolna lučka



### Pametni način

- Sveti zelena lučka: voda priteka s prekinitvami. (Parametre lahko sami nastavite v aplikaciji. Privzeta nastavitvev je 3 minute pretoka vode in 3 minute premora.)

### Običajni način

- Sveti modra lučka: voda priteka neprekinjeno.

### Kontrolna lučka filtra

- Utripa zelena lučka: filter je treba zamenjati. (Po zamenjavi filtrirnega vložka opravite ponastavitev v aplikaciji.)

### Indikator pomanjkanja vode

- Utripa modra lučka: v napravi primanjkuje vode in naprava je v stanju pripravljenosti. Po dolitju vode naprava spet deluje normalno.



### Izpad napajanja naprave

- Izmenično utripanje modre in zelene lučke: izpad napajanja. Priključite napajalni kabel USB, da se naprava znova zažene, ali se obrnite na podporo strankam.

## 5. Osnovni tehnični podatki

| Parameter              | Vrednost                                |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Ime izdelka            | PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP) |
| Koda izdelka           | P4114                                   |
| Mere izdelka           | 185 × 185 × 164 mm                      |
| Namen uporabe          | Za mačke in male pasme psov             |
| Materiali izdelka      | ABS, silikon                            |
| Teža izdelka           | pribl. 0,8 kg                           |
| Brezžična povezljivost | Bluetooth                               |
| Nazivna napetost       | 5 V (DC), 1 A                           |
| Nazivna moč            | 2 W                                     |
| Prostornina izdelka    | 2 l                                     |

## 6. Sporočilo našim cenjenim strankam

- Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali PETKIT EVERSWEET SOLO 2 (WIRELESS PUMP). Pri podjetju PETKIT smo se potrudili, da s tehnologijo olajšamo življenje vam in vašim hišnim ljubljencem.
- Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo. Z namestitvijo in uporabo tega izdelka potrjujete, da ste prebrali in sprejeli spodaj navedena varnostna navodila.
- Ne prevzemamo odgovornosti za nesreče ali poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe tega izdelka.
- PETKIT si pridržuje pravico do razlage in sprememb.

## 7. Varnostna navodila za uporabnike

**Neupoštevanje spodaj navedenih varnostnih navodil lahko povzroči okvaro izdelka ali druge nepredvidene nezgode.**

- Izdelek namestite in uporabljajte v skladu z navodili za uporabo.
- Samo za hišne ljubljence, starejše od 3 mesecev.
- Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

- Naprava deluje z nizko napetostjo. Kljub temu lahko hišni ljubljenci poškodujejo napajalni kabel, če ga grizejo. Hišnim ljubljencem preprečite dostop do kabla.
- Napravo postavite na ravno površino in je ne prevračajte. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare ali iztekanja vode.
- Podstavka glavnega ohišja ne potaplajte v vodo in ga ne namakajte.
- Pred uporabo napravo temeljito očistite.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate ali jo premikate, izključite napajalni kabel.
- Otroci smejo napravo uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Popravila naj potekajo samo pod vodstvom strokovnjaka, da se izognete varnostnim tveganjem.
- Pred odhodom na dopust preverite količino preostale vode v fontani.
- Če pri uporabi izdelka naletite na težave, se čim prej obrnite na podporo strankam.

## 8. Odstranjevanje

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) določa, da starih gospodinjskih električnih naprav ni dovoljeno odlagati med običajne nesortirane komunalne odpadke. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizirata predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Simbol prečrtanega „smetnjaka na kolesih“ na izdelku vas opozarja na obveznost, da napravo ob koncu uporabe oddate v ločeno zbiranje. Za informacije o pravilnem odstranjevanju stare naprave se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca.

## 9. Izjavi FCC in IC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

### **Opozorilo FCC:**

Kakršne koli spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Opomba: Oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so

zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo; če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Kljub temu ni zagotovila, da v posamezni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, poskusite motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Naprava je bila ocenjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju.

Oprema je skladna z omejitvami FCC glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in uporabljajte tako, da je med oddajnikom in vašim telesom najmanj 20 cm razdalje.

**Opozorilo IC:**

Ta naprava je skladna s standardi RSS organizacije Industry Canada, ki so izvzeti iz licenciranja. Za delovanje veljata naslednja pogoja:

1. Naprava ne sme povzročati motenj in
2. Naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo njeno neželeno delovanje.