

Uživatelský manuál

Powermonkey-classic

Powermonkey-classic je **záložní nabíječka**, vyrobená z materiálů a komponent **velmi vysoké kvality**. Vytváří tak kombinaci vysoké spolehlivosti a odolnosti a to právě ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. Produkt se **skládá z power banky**, kterou je možné **nabít** buď prostřednictvím **solární energie** (je potřeba produkt Solarmonkey), **síťové zásuvky** či **USB konektoru počítače**. Díky svým malým rozměrům lehce padne do vaší kapsy a tak jej můžete mít stále sebou.

Maximální rezervní energie pro:

- Všechny iPody – 40 hodin
- Mobilní telefony – 96 hodin
- Digitální fotoaparáty – 1600 obrázků
- PSP – 5 hodin
- MP3/MP4 – 6 hodin
- PDA – 48 hodin



Nabíjecí časy:

- (Při použití se Solarmonkey) Solární nabíječka: 6 hodin na slunečním světle nabije jednotku z 1/3, což odpovídá energii pro 1 mobilní telefon
- Nabíjení ze zásuvky: 3,5 hodiny do plného nabití
- USB nabíjení: 6 hodin do plného nabití

Powermonkey-classic obsahuje následující bezpečnostní funkce:

- Ochranu proti zkratu
- Ochrana proti přebíjení
- Ochrana proti vybíjení
- Ochrana proti protiproudu

Parametry:

- kapacita baterie: 2200mAh
- vstupní rohraní: DC 3.5×1.1mm
- vstupní napětí: 5V 600mA
- výstupní rohraní: DC 3.5×1.1mm
- výstupní napětí: 4,5 až 5 V
- výstupní proud: maximálně 700mA
- váha: 70g
- rozměry: 88×39×37mm

Obsah balení:

- 1 x Powermonkey-classic jednotka (powerbanka)
- 1× AC adapter s redukcemi, který bude pracovat ve více než 150 zemích a má vyměnitelné hlavice pro Spojené království, USA, Austrálii a Evropu
- Nokia, Nokia Mini, Motorola V66, Samsung E900, Siemens C25 a Sony Ericsson široké konektory
- 1 x Mini USB pro chytré telefony, PDA a jiná zařízení
- 1 x samice konektoru USB pro použití s vhodným kabelem vašeho zařízení
- 1 x iPod/iPhone konektor
- 1 x konektor pro Sony PSP a většinu digitálních fotoaparátů
- Kabel pro nabíjení z notebooku přes USB
- Černý cestovní pytlík

Návod k použití

Nabíjení mobilního zařízení:

- Zapněte Powermonkey-classic přepnutím spínače do polohy „ON“
- Pokud dioda bliká zeleně je Powermonkey-classic připraven po nabití vašeho zařízení. Pokud dioda bliká červeně je nutné Powermonkey-classic nabít.
- Vyberte příslušný konektor pro vaše mobilní zařízení a připojte ho k výstupnímu kabelu Powermonkey-classicu, nebo použijte standardního Nokia konektoru přímo na kabelu. Příslušný konektor zapojte do vašeho mobilního zařízení.
- Po té co se je vaše zařízení plně nabito, odpojte Powermonkey-classic
- Spínač přepněte do polohy „OFF“ pro uchování energie

Nabíjení Powermonkey-classicu:

1. Nabíjení ze zásuvky

- Ujistěte se, že spínač na Powermonkey-classicu je v poloze „OFF“
- Vyberte správnou výměnou hlavu k AC adapteru dle typu zásuvky, země ve které se nacházíte

- AC adapter zasuňte do zásuvky
- Kabel AC adapteru zastrčte do vstupního konektoru Powermonkey-classicu
- Červeně svítící dioda indikuje nabíjení. Po změně na zelenou, je jednotka plně nabita
- Odpojte AC adapter

2. USB nabíjení

Jestliže máte laptop nebo jiné zařízení s USB zásuvkou, je možné nabít Powermonkey-eXplorer prostřednictvím dodávaného USB kabelu.

- Vezměte propojovací navíjecí kabel a zatáhněte za oba konce najednou od sebe. (Netahejte pouze za jeden konec, může tak dojít k zablokování kabelu!)
- USB konektor kabelu zapojte do PC
- Druhý konec kabelu zastrčte do vstupního konektoru Powermonkey-classicu
- Červeně svítící dioda indikuje nabíjení. Po změně na zelenou, je jednotka plně nabita
- Odpojte kabel