



XGIMI DLP-Link aktivní 3D brýle G105L



Uživatelský manuál

Obsah balení



3D brýle 1x



USB kabel 1x



Hadřík na brýle 1x

Poznámka: Reálné doplňky se mohou lišit od zobrazených obrázků.

Příslušenství

Koncovka na ucho

Přijímač

USB port

Tlačítko Zapnout/LED dioda

LCD čočka



Nabíjení baterie

Baterii nabijte podle níže uvedeného obrázku. Zastrčte nabíjecí kabel do USB portu pod nosníkem brýlí. Během nabíjení bude LED dioda svítit červeně. Baterie je plně nabitá ve chvíli, kdy červená LED dioda přestane svítit.



Poznámka: Brýle nabíjejte minimálně každé 2 měsíce i v případě, že je nepoužíváte.

Upozornění

Pokud vy, nebo člen vaší rodiny prodělal epileptický záchvat, nebo jste citlivý na světlo, konzultujte použití brýlí s lékařem.

1. Brýle mohou při delší době používání způsobit bolest hlavy nebo únavu. Pokud pocítíte bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, ihned přestaňte brýle používat.
2. Na brýle nepokládejte žádné předměty.
3. Brýle nerozebírejte ani s nimi nikterak nemanipulujte.
4. Před použitím a sledováním 3D videa se ujistěte, že kolem sebe nemáte položeny křehké předměty. Může se stát, že se během sledování leknete a předměty shodíte a poraníte se.
5. Brýle nejsou určeny pro: těhotné ženy, nemohoucí lidi, lidi s chorobou srdce a lidi mající sklony ke zvracení.
6. Brýle používejte pouze ke sledování videa z projektoru.
7. Na čočky brýlí nestříkejte čističe či jiné kapaliny. Hrozí riziko poškození nebo rozlepení.

8. Brýle chraňte před vlhkostí a kapalinami.

9. Brýle chraňte před poškrábáním. Čistěte je pouze přiloženým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie.

10. Chraňte přijímač před poškozením a poškrábáním. Čistěte pouze přiloženým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie.

11. Ujistěte se, že sledovaný film obsahuje specifické parametry (viz níže).

12. Pokud máte v blízkosti umístěnou magnetickou fluorescenční lampu (50 Hz) obraz brýlí může být jimi ovlivněn (60 Hz). Obraz může problikávat. Odstraňte lampu z dosahu.

13. Sledujte 3D video ze vzdálenosti minimálně 3x větší než je výška promítaného obrazu. Střed promítaného obrazu by měl být ideálně ve výšce očí nebo lehce nad.

Instrukce

	Tlačítka	LED dioda
Zapnutí Činnost	Stiskněte tlačítko Zapnout Činnost	Modrá, 1 x zabliká Modrá nesvítí
Vypnutí	Stiskněte tlačítko Zapnout po dobu 3s	Modrá, 3 x zabliká
Pohotovost	5 s poté kdy brýle čekají na akci	Modrá, 1 x zabliká, každých 5 s
I/R oční rotace	Během činnosti stiskněte tlačítko Zapnout, rotace pravé/levé čočky	
USB nabíjení	Zastrčte USB nabíjecí kabel	Nabíjení: červená Nabití: nesvítí
Nízký stav baterie	LED dioda svítí modře, 5 x zabliká, poté bliká každých 10 s	

Poznámka: Pokud se brýle dostanou mimo dosah nebo pozorovací úhel, automaticky se přepnou do pohotovostního režimu na 5 min.

Specifikace

Poměr kontrastu	1000:1±200	Hmotnost	32,3 g
Frekvence	96/100/120/144Hz	Propustnost	38 % ±2
Pracovní proud	<1,8 mA	Odezva	2 ms±0.5 ms
Pracovní teplota	0 – 45 °C	Úhel pohledu	30° (L/R 15°)
Baterie	55±5h	SYNC	Bílé světlo DPL- link
Teplota skladování	-10 – 60 °C	Vlhkost	20 – 80 % RH
Zdroj napětí	3,7 V 80 mAH	Atm. tlak	86 – 106 kPa

Řešení potíží

1. Pokud brýle nefungují (umístěny před projektozem):

Ujistěte se, že brýle jsou v blízkosti projektoru, nejsou přítomny překážky.

Přijímač není ničím překryt.

Pokud je baterie vybitá, nabijte ji.

Překontrolujte, zda je projektor uveden do režimu 3D.

2. Během sledování je obraz v čočkách rozmazaný, třepe se nebo problikává:

Pokud je baterie vybitá, nabijte ji.

Ujistěte se, že nedochází k ovlivňování brýlí přítomností jiného signálu (např. magnetické světlo 50-60 Hz). Odstraňte předmět, který může brýle nebo projektor ovlivňovat.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz