

Návod pro endoskop USB-C

- 1) Nainstalujte do telefonu kompatibilní aplikaci z **Google Play**. Doporučujeme následující aplikace, které jsme vyzkoušeli a jsou zdarma a bez reklam:

AN98 (李文志)

Elementary USB Camera (beastovest)

iCamShow-USB camera (AlcorLink Corp.)

USB Camera Standard (Infinitegra, Inc.)

Poznámka: Kompatibilita aplikací se může lišit dle verze Android v telefonu.

- 2) Zasuňte konektor USB-C endoskopu do telefonu a spusťte aplikaci.
- 3) Na kameře endoskopu se rozsvítí diody a přenos obrazu začne během krátké chvíle.
- 4) Intenzitu přísvitu můžete regulovat otočným kolečkem na kabelu kamery.

Kameru endoskopu můžete také použít díky redukci z USB-C na USB do stolního PC/notebooku.

- 5) Nainstalujte program **viewplaycap.exe**, který je ke stažení na stránkách distributora. Po schválení licenčních podmínek (klikněte na **Accept**) a schválení instalace (klikněte na **Extract**) se na ploše objeví ikona **ViewPlayCap**. Ve Windows 10 lze také použít předinstalovanou aplikaci „**Kamera**“.

- 6) V aplikaci **ViewPlayCap** v menu **Devices** vyberte **USB 2.0 PC Camera**. V menu **File** vyberte **Set CaptureFile** a nastavte si adresář, kam se budou ukládat pořízené snímky a videa.
- 7) Používání kamery pod vodou doporučujeme jen po nezbytně nutnou dobu. Ponořit kameru pod vodu lze maximálně na 10 minut do hloubky 1 m. Po použití kameru vždy důkladně vysušte. Voděodolná je pouze sonda kamery a kabel, ostatní části voděodolné nejsou.
- 8) Tři druhy příslušenství (háček, zrcátko a magnet) vám pomohou zajistit drobné předměty, jako jsou například šroubky nebo prsteny. Drátek příslušenství vložte do drážky uvnitř objímky a tu pak navlékněte na kameru.



Při manipulaci s endoskopem nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Při používání se endoskop a kamera může zahřívat, nejedná se o závadu, ale o vlastnost.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz